

SmartyCam stand alone

1. Installare SmartyCam

Posizionare la camera nel punto desiderato fissandola con le apposite staffe. Per verificare l'inquadratura servirsi del display. Si noti che SmartyCam può essere installata anche sotto-sopra.

2. Calibrare l'accelerometro (paragrafo 6.4.2.2 del manuale utente SmartyCam)

3. Abilitare l'opzione "START" (paragrafo 6.5.2 del manuale utente SmartyCam)

In testa alla pagina "REGISTRAZ." (MENU>>CONFIGURA>>REGISTRAZ), questa opzione permette se abilitata di far partire automaticamente la registrazione quando l'accelerazione supera la soglia definita impostando "AutoRec via Acc ENA": bassa (0.2 G), media (0.4 G) o alta (0.8 G).

Quando SmartyCam non rileverà alcuna accelerazione ritarderà la fine della registrazione del tempo impostato con l'opzione "STOP" posta in fondo pagina "REGISTRAZ" (MENU>>CONFIGURA>>REGISTRAZ): 5, 20 o 6 sec, 2 o 5 min.

A questo punto è possibile effettuare la prima registrazione

Con **SmartyCam** si possono fare molte cose come visualizzare il tempo sul giro. Sarà sufficiente fissare il traguardo dal menu SmartyCam seguendo il percorso "MENU>>GESTIONE GIRO": premere "Fissa" nel punto nel quale si vuole fissare il traguardo. SmartyCam registrerà un giro ogni volta che passerà da quel punto.