

Configurare

Cambiamento delle opzioni Auto Start Rec

Domanda:

Come cambiano le opzioni di avvio automatico della registrazione (Auto Start Rec) quando la mia SmartyCam GP HD 2.2 è utilizzata in modalità standalone con/senza collegamento ad una ECU?

Risposta:

Quando SmartyCam GP HD 2.2 non è collegata ad un dispositivo master AiM (modalità standalone), mostrerà le seguenti modalità di avvio automatico della registrazione (Menu – Settings – Auto Start rec), dipendenti dal collegamento o meno ad una ECU.

N.B.: il cambiamento delle opzioni di Auto Start Rec è stato incluso a partire dalla versione di firmware n. **01.04.14** in avanti ed è valido solamente per **SmartyCam GP HD 2.2**.

Senza ECU:

- Comando Logger *
- Velocità 15km/h
- Velocità 35km/h
- Velocità 50km/h
- Accel soglia bassa
- Accel soglia media
- Accel soglia alta
- Solo Manuale

*Impostazioni tab Parameters;
configurazione del logger principale

Con ECU:

- Rpm or Spd *
- Only Rpm *
- Rpm and Spd *
- Velocità 15km/h
- Velocità 35km/h
- Velocità 50km/h
- Accel soglia bassa
- Accel soglia media
- Accel soglia alta
- Solo Manuale

*Valori soglia automatici:
RPM > 800
Speed > 10 km/h