

## Wi-Fi

# Password

---

### Domanda:

Come posso avere accesso al mio dispositivo, connettendolo al software via Wi-Fi, se non ricordo la password?

### Risposta:

La gestione della configurazione Wi-Fi è diversa a seconda del dispositivo AiM che si possiede; si può gestire dal dispositivo stesso o da RS3:

#### **Strumenti che gestiscono l'Wi-Fi dal dispositivo:**      **Strumenti che gestiscono l'Wi-Fi da RS3:**

- MXG/MXG 1.2
  - MXS/MXS 1.2
  - MXP
  - MXm
  - MXL2
  - MyChron5
- EVO5
- 
- Per gestire l'Wi-Fi **da dispositivo**: premere Menu → WiFi e selezionare:
    - "WiFi Reset CFG" (per i dispositivi MXx 1.2)/"Reset WiFi Config" (per MyChron5)
    - premere "OK".
  
  - Per gestire l'Wi-Fi **da RS3** con EVO5 acceso e collegato:
    - cliccare due volte sul nome dello strumento
    - entrare nel layer "WiFi and Properties"
    - eliminare la password Wi-Fi precedentemente impostata
      - trasmettere la configurazione al dispositivo.

Una volta eseguite queste operazioni, collegare nuovamente i dispositivi al PC ed impostare la nuova password.

**N.B.: RS3 richiede la password solamente nel caso in cui questa sia stata impostata con un altro PC.**