

# 1 – MXS Strada: collegare e configurare le spie/icone

### Domanda:

Come posso collegare e configurare le spie/icone del mio MXS Strada (versione icone stradali) perché rispondano ai segnali provenienti dalla mia auto/moto?

### **Risposta:**

Le spie/icone di MXS Strada non sono rigidamente collegate ad un ingresso analogico della strumentazione; esse possono essere liberamente abbinate agli ingressi analogici/digitali ed alle linee dati (CAN, RS232, K-Line, OBDII).

Le icone previste per la versione icone stradali di MXS Strada sono:

- frecce +
- abbaglianti 🛄
- anabbaglianti 🔍
- riserva carburante 🗎
- pressione o livello olio 🚟
- 🔹 temperatura acqua 🚣

Di seguito, è spiegata la connessione, con i relativi schemi elettrici e la configurazione software di tutte le spie/icone di allarme disponibili.



Versione 1.00 – 11 Gennaio 2018





(per verificarlo controllare la lista dei canali gestiti dal driver CAN del vostro veicolo).

2.1 – Spie/icone frecce e luci

Di seguito sono spiegati i collegamenti fisici di tutte le spie/icone.

Le spie/icone delle luci e delle frecce sono gestite con segnali 0-12V che comandano la strumentazione originale del veicolo. In alcuni casi è possibile che il dato sia disponibile via CAN bus (per verificarlo controllare la lista dei canali gestiti dal driver CAN del vostro veicolo).

# Frecce:

Sensori

2 – Connessione fisica

- prelevare il segnale frecce dal connettore della strumentazione originale
- collegare il segnale al Pin1 di uno dei connettori Binder predisposti per gli ingressi analogici del cablaggio opzionale per il connettore 23 pin oppure direttamente ad uno degli ingressi analogici di MXS Strada.

Nel caso di indicazioni separate tra destra e sinistra si abbia **l'accorgimento** di unire i due segnali sullo stesso canale. A tal fine si utilizzino due **diodi** (**1N4148**) come nello schema mostrato sotto:



**4** •



# Abbaglianti/Anabbaglianti:

- prelevare il segnale degli abbaglianti/anabbaglianti dal connettore della strumentazione originale;
- collegare il segnale al pin1 di uno dei connettori Binder predisposti per gli ingressi analogici del cablaggio opzionale per il connettore a 23 pin oppure direttamente ad uno degli ingressi analogici di MXS Strada.

Ingressi	Al pin1 del connettore Binder
abbaglianti/anabbaglianti	(cablaggio opzionale
0-12 V	per il connettore a 23 pin)
0	O



# 2.2 – Spia/Icona carburante

La spia/icona della riserva può essere legata ad un segnale analogico proveniente dal galleggiante o ad un sensore di riserva (comune sulle moto prive del livello benzina). In alcuni casi è possibile che il dato sia trasmesso via CAN bus (per verificarlo controllare la lista dei canali gestiti dal driver CAN del vostro veicolo).

**Livello carburante:** per il collegamento al galleggiante può essere utilizzato il connettore della pompa di benzina – dove sono presenti le terminazioni del sensore – oppure il connettore del cruscotto originale. Effettuare il collegamento seguendo lo schema mostrato sotto.

Segnale di chiusura verso massa



Se si preleva il segnale livello carburante dal connettore del cruscotto originale è possibile che non sia disponibile il filo di massa del sensore: in questo caso si utilizzi la massa comune presente sul connettore del veicolo e la si colleghi ad una delle masse analogiche dell'MXS Strada o al pin2 di uno dei connettori Binder predisposti per gli ingressi analogici del cablaggio opzionale per il connettore a 23 pin.



La resistenza di condizionamento (pull up), deve essere collegata "a ponte" tra una Vref (pin4 di uno dei connettori Binder del cablaggio opzionale a 23 pin) e l'ingresso analogico (pin1 del medesimo connettore Binder) già usato per il collegamento del segnale proveniente dal sensore.

Per dimensionare la resistenza di condizionamento si misurino i due valori di resistenza a serbatoio pieno e poi a serbatoio vuoto (a quadro spento). Moltiplicando il più alto dei due per 9 si otterrà il valore della resistenza di pull up da utilizzare. Se questo valore non dovesse corrispondere ad una resistenza realmente disponibile sul mercato, si scelga un valore arrotondato per eccesso.

**Riserva carburante:** per il collegamento ad una spia riserva carburante (switch ON/OFF), può essere utilizzato il connettore della pompa di benzina – dove sono presenti le terminazioni del sensore – oppure il connettore del cruscotto originale. Effettuare il collegamento seguendo lo schema mostrato sotto.



#### Segnale di chiusura verso massa

Se si preleva il segnale spia riserva dal connettore del cruscotto originale, è possibile che non sia disponibile il filo di massa del sensore. In questo caso si utilizzi la massa comune presente sul connettore del veicolo, collegandola ad una delle masse analogiche dell'MXS Strada, o al pin2 di uno dei connettori Binder predisposti per gli ingressi analogici (cablaggio opzionale 23 pin).



La spia dell'olio può essere legata ad un comando digitale ON/OFF (contatto verso massa), ad un sensore di pressione tra quelli disponibili nel catalogo AiM o ad un'indicazione trasmessa via CAN Bus (per verificarlo controllare la lista dei canali gestiti dal driver CAN del vostro veicolo).

**Spia/icona pressione/livello olio:** per collegare un segnale di spia pressione/livello olio ad MXS Strada utilizzare il connettore della strumentazione originale, dove sono presenti le terminazioni del segnale. Effettuare il collegamento seguendo lo schema seguente.



#### Segnali a resistenza variabile

**Sensore di pressione AiM:** collegare il sensore ad uno dei canali analogici del cablaggio 23 pin (opzionale) di MXS Strada. Se si utilizza un cablaggio personalizzato è indispensabile collegare i tre fili di segnale, massa e alimentazione – Vref (5V) o Vbat (12V) – a seconda del sensore prescelto. Per ulteriori informazioni si veda la documentazione relativa al sensore disponibile nell'area download documentazione sensori del sito www.aim-sportline.com.

Nel caso si desideri utilizzare i **sensori di bordo del veicolo**, **è indispensabile** conoscerne lo schema di collegamento e la curva caratteristica così da eseguire un collegamento corretto ad MXS Strada e riprodurne la curva all'interno del menù sensori personalizzati di Race Studio 3.





# 2.4 – Spia/Icona temperatura acqua

La spia dell'acqua può essere legata ad un sensore di temperatura tra quelli disponibili nel catalogo AiM o ad un'indicazione trasmessa via CAN bus (per verificarlo controllare la lista dei canali gestiti dal driver CAN del vostro veicolo).

**Sensore di temperatura AiM:** si colleghi il sensore ad uno dei canali analogici del cablaggio opzionale 23 pin di MXS Strada. Se si utilizza un cablaggio personalizzato, è indispensabile collegare i tre fili di segnale, massa e alimentazione Vref (5V). Per ulteriori informazioni si veda la documentazione relativa al sensore disponibile nell'area download documentazione sensori del sito www.aim-sportline.com.

Nel caso si desideri utilizzare **i sensori di bordo del veicolo è indispensabile** conoscerne lo schema di collegamento e la curva caratteristica così da eseguire un collegamento corretto ad MXS Strada e riprodurne la curva all'interno del menù sensori personalizzati di Race Studio 3.



# 3 – Configurazione con Race Studio 3

Per configurare con RS3 i segnali ricevuti da MXS Strada, procedere come spiegato di seguito:

- lanciare Race Studio 3
- collegare MXS Strada al PC con l'apposito cavo USB
- cliccare sull'icona "Configurations" (<sup>1</sup>): la schermata principale della sezione configurazioni appare; nell'elenco dei Connected Devices (in basso a sinistra) è mostrato l'MXS Strada collegato.
- per creare una nuova configurazione, cliccare su "New", selezionare "MXS Strada", inserire un nome ed un commento (opzionale), quindi premere "OK";
- nel caso in cui si voglia modificare una configurazione già esistente, fare un doppio click su quella prescelta.

<sup>™</sup> RaceStudio3 3.16.20	4						- 0 ×
	Nev	Clone Impor	t Export Receive	Transmit Delete	Device	Configurations	-
2 All Configurations							٩ ()
		Name					Date
Manual Collections		EVO5 04					ott 26
		MXL2 01	New Configuration Choose a device	×	New Configuration	×	ott 26
		SmartyCam HD 04	SmartyCam HD				ott 16
		2 MXG 03	MXL2		MXS Strada - CONF SEGNALI		ott 16
		MXS Strada 01	EVO4S		Comment		set 01
		င်င်င်င်င်င် ငင်ငင်င်င်င်င်င်င်င်င်င်င်	MXS Strada				lug 31
		400 40 40 4 40 40 4 40 100 4 40 4 4	C	K Cancel	ок	Cancel	lug 26
		MXS Strada					lug 19
		SmartyCam HD 03					lug 17
Connected Devices		MXS Strada prova L	.cu				lug 07
MXS Strada ID 5300100		EVO5 03					giu 15
		EVO5 02					giu 15
		EVO5 01					giu 15
		SR3 RSX.v6 kmh					mag 16 ⊑≎ mag 16
Trash		MXG Matteo 01					mag 16 B≎ mag 16

Di default il software entra nel tab "Channels" della configurazione selezionata: esso riporta tutti i canali del dispositivo, con le relative funzioni.



# 3.1 – Configurazione spie/icone frecce e luci:



- creare un sensore personalizzato
- associarlo ad uno dei canali analogici di MXS Strada
- configurare la gestione degli allarmi nel tab "Shift Lights and Alarms"

#### Creare un sensore personalizzato:

- premere il tasto "Custom sensors" ( 📥 ) sulla tastiera superiore del software
- nella pagina che compare premere "New" per creare un nuovo sensore
- compilare il pannello che compare inserendo un nome (nell'esempio "Frecce") ed un eventuale commento e premere "OK";
- apparirà la finestra mostrata sotto; definire:
  - Measure Type: Number;
  - Calibration Type: None;
  - Input Type: mV;
- inserire nella tabella i valori in mV del segnale attivo (12.000 mV 1.0) e non attivo (0 mV 0.0)
- cliccare "Save" ed il sensore creato apparirà nell'elenco dei sensori etichettati come "Number".





#### Associarlo ad uno dei canali analogici di MXS Strada:

- nella finestra di impostazione dei canali analogici selezionare il canale su cui impostare ciascuna delle spie
- completarne le impostazioni scegliendo la funzione "Number", la sottofunzione "Number" ed il sensore personalizzato appena creato
- scegliere "**Display Precision**" con **una cifra decimale** (esempio sotto a destra) e premere "Save" per salvare il sensore.

🚈 Channel Settings  $\times$ Channel Settings  $\times$ Frecce Frecce Name Name Function Voltage ŧ Function Number ŧ Percent ۲ Acceleration ۲ Sensor Sensor Frecce ŧ Angle ۲ Ang Velocity ۲ ŧ Sampling Frequency Sampling Frequency 20 Hz Number Þ Unit of Measure Unit of Measure # Position Lambda Diagn ŧ Pressure Display Precision no decimal place Satellite Number Temperature no decimal place Lap Number Voltage 1 decimal place Numeric Status or Bit Fields Volume Lambda of Engine ( Number Gear Save Cancel Save Cancel

Procedere nello stesso modo per i tre canali di anabbaglianti, abbaglianti e frecce.



# Configurare la gestione degli allarmi nel tab "Shift Lights and Alarms:

- nel tab "Shift Lights and alarms" premere "Add New Alarm" per impostare un nuovo allarme
- assegnare un nome, scegliere il canale su cui impostarlo ed il rispettivo valore di soglia; avendo configurato questi segnali come Number, il valore di soglia più corretto è 0.5 (#)
- accertarsi che il canale sia configurato con una cifra decimale
- scegliere il LED che dovrà mostrare il segnale di allarme selezionando le personalizzazioni preferite (colore, lampeggio ecc); le funzioni assegnate ai LED normalmente sono:
  - LED 1 frecce
  - o LED 2 abbaglianti
  - o LED 3 anabbaglianti
- cliccare "Save" per salvare l'allarme

🖆 Modify Alarm	-	
Description	Import	Export
If All $\blacklozenge$ of the following conditions are true:		
Frecce  \$\$\frac{1}{2}\$ greater than \$\$\$# 0,5		<b>[+</b>
then trigger the following action(s):		
LED 1 🗘 continuously	Green	<b>‡</b> [+
		i
Until: condition no longer met		
	5340	Cancol
	Save	Cancer



# 3.2 – Configurazione spia carburante:

Per eseguire la configurazione della spia riferita al livello carburante è necessario:

- utilizzando la funzione Live Measures di RS3 trovare la corrispondenza tra la tensione letta da MXS Strada ed il livello di carburante presente nel serbatoio
- creare un sensore personalizzato
- associarlo ad uno dei canali analogici di MXS Strada
- configurare la gestione degli allarmi nel tab "Shift Lights and Alarms"

#### **Utilizzare Live Measures:**

- con lo strumento acceso e collegato premere il tasto "Devices" ( 2) sulla tastiera superiore del software
- selezionare l'MXS Strada collegato
- premere Start Live Measures ed annotare i valori di tensione del sensore livello carburante a serbatoio vuoto ed a serbatoio pieno (le tensioni sono visualizzabili cliccando "mV Values"); per una scala di misurazione più accurata, eseguire la procedura aggiungendo carburante a passi successivi ed annotando i valori rilevati;
- se si sta utilizzando un sensore riserva carburante senza indicazione di livello, annotare i due valori a serbatoio vuoto e pieno facendo trascorrere 5 minuti a quadro acceso, in modo che la lettura sia affidabile; si consiglia di leggere i valori con batteria completamente carica o con motore avviato.

RaceStudio3 3.16.20     K      All MXS Strada - CONF SEGNALI     K	4										(1.	ð ×
2 All Configurations	Live Measures Prop Start Live Measures	Auto Calibrate	Tracks Odom Calibrate	eters Logo Firmware mV Values	Device Explorer	N	IXS Strada ID 1					
Devices (6) Manual Collections	Lap Time	0:00.000 (0)		Logger Temperature	26.3	с	External Voltage	12.7	v	RPM	0	rpm
	Speed1 TempH2O	0.0	km/h C	PressOlio	0	#	Frecce Fuel Used	0	#	GPS (No GPS Data)	0,0	l km/h
				I			I					
Connected Devices												
MXS Strada ID 1												
Trash												



#### Creare un sensore personalizzato:

- premere il tasto "Custom sensors" ( 📥 ) sulla tastiera superiore del software
- nella pagina che compare premere "New" per creare un nuovo sensore
- compilare il pannello che compare inserendo un nome (nell'esempio "Liv. Carburante") ed un eventuale commento e premere "OK";
- apparirà la finestra mostrata sotto; definire:
  - Measure Type: Volume;
  - Calibration Type: None;
  - Input Type: None;

# Se si sta utilizzando un **sensore livello carburante**:

- inserire nella tabella i valori in mV ed i corrispondenti litri di carburante precedentemente annotati (è possibile scegliere l'unità di misura tra litri e galloni)
- cliccare "Save" ed il sensore creato apparirà nell'elenco dei sensori etichettati come "Volume".
   Nota: la funzione del sensore livello carburante può anche essere espressa in percentuale ("Pct Fuel Level") selezionando il voltaggio corrispondente alle percentuali di riempimento serbatoio



### Se si sta utilizzando un **sensore riserva carburante**:

- nella finestra mostrata sopra definire:
  - Measure type: Number;
  - Calibration type: None;
  - Input type: mV;
- inserire nella tabella i valori in mV del segnale a serbatoio vuoto (1.0) e pieno (0.0)
- cliccare "Save" ed il sensore creato apparirà nell'elenco dei sensori etichettati "Number"



# Associarlo ad uno dei canali analogici di MXS Strada:

Se si sta utilizzando un sensore livello carburante:

- nel tab "Channels" selezionare il canale su cui impostare la spia
- completarne le impostazioni scegliendo la funzione "Volume" e la sotto-funzione "Fuel Level" come nell'esempio sotto oppure la funzione "Percent" e la sotto-funzione "Pct Fuel Level" ed il sensore personalizzato appena creato
- premere "Save" per salvare il sensore

🚈 Channel Settings			×
Name	LivelloCarb		
Function	Voltage		\$
	Percent		•
	Acceleration		•
Sensor	Angle		•
Sampling Frequency	2 Ang Velocity		•
	Number		•
Unit of Measure	Position		•
	Pressure		•
	Temperature		•
	Voltage		•
	Volume		1
	Lambda of Engine Output	t	Fuel Level
	Gear		Volume
		Save	Cancel

🔤 Channel Settings	×
Name	LivelloCarb
Function	Fuel Level
Sensor	Liv Carburante 💠
Sampling Frequency	20 Hz 🔶
Unit of Measure	1
Display Precision	1 decimal place
Measure Filter Level	No filter 🗘
	Save Cancel

Se si sta utilizzando un **sensore riserva carburante**:

- completarne le impostazioni scegliendo la funzione "Number", la sotto-funzione "Number" ed il sensore personalizzato appena creato.
- scegliere "Display Precision" con una cifra decimale (esempio sotto a destra) e premere "Save".

🚈 Channel Settings		×						
Name	RiservaCarb							
Function	Number	Number 🛟						
Sensor	Percent Acceleration Angle	5 						
Sampling Frequency	Ang Velocity							
Unit of Measure	Position	Lambda Diagn						
Display Precision	r Pressure Temperature Susp Velocity Voltage Volume Lambda of Engir Gear	Satellite Number Lap Number Numeric Status or Bit Fields Number ne Output						
	L	Save Cancel						

🚈 Channel Settings			×
Name	RiservaCarb		
Function	Number		\$
Sensor	Switch		
Sampling Frequency	20 Hz		\$
Unit of Measure	#		
Display Precision	no decimal place		\$
	no decimal place		
	1 decimal place		
		Save	Cancel

www.aim-sportline.com

Versione 1.00 – 11 Gennaio 2018



### Configurare la gestione degli allarmi nel tab "Shift Lights and Alarms":

- nel tab "Shift Lights and Alarms" selezionare "Add New Alarm" per impostare un nuovo allarme
- assegnare un nome, scegliere il canale su cui impostarlo (lo stesso canale analogico o CAN su cui è stato impostato il **livello carburante**)ed il rispettivo valore di soglia al di sotto del quale far acccendere la spia;il valore di soglia sarà riferito ai litri/galloni o alla percentuale a seconda della funzione precedentemente impostata.

Se si utilizza un **sensore riserva carburante**, far accendere la spia quando il segnale è maggiore di 0.5 (accertarsi che il canale sia configurato con almeno una cifra decimale)

- scegliere il LED che dovrà mostrare il segnale di allarme (LED4) selezionando le personalizzazioni preferite (colore, lampeggio ecc)
- cliccare "Save" per salvare l'allarme



						-		>
D	Description	Ris	serva			mport	Expo	ort
lf All	\$	of t	he following conditions are true	e:				
RiservaCarbur		\$	✓ greater than	\$#	0,5			٢
then trigger the	following ac	tion(s	5):					
LED 4	\$	cont	tinuously		÷ 🜔	Yellow	\$	1
LED 4	\$	con	linuously		¢ 🜔	Yellow	\$	[
LED 4	\$	cont	tinuously		÷ []	Yellow	\$	
LED 4	\$	cont	tinuously		÷ []	Yellow	\$	
LED 4	\$	cont	tinuousty		÷ 💽	Yellow	¢	
LED 4	\$	cont	linuousiy		÷ 💽	Yellow	\$	
LED 4 Jntil:	¢	cont n no	longer met		÷ []	Yellow	\$	[
LED 4	¢ conditio	cont in no	longer met 🔹		÷	Yellow	\$	(
LED 4	¢	n no	longer met		÷ .	Yellow	\$	



# 3.3 – Configurazione spia pressione/livello olio:

₽₹.

FAO

Per configurare la spia pressione/livello dell'olio è necessario:

- creare un sensore personalizzato
- associarlo ad uno dei canali analogici di MXS Strada
- configurare la gestione degli allarmi nel tab "Shift Lights and Alarms"

### Creare un sensore personalizzato:

- premere il tasto "Custom Sensor" (📥) sulla tastiera superiore del software
- nella pagina che compare premere "New" per creare un nuovo sensore
- compilare il pannello che compare inserendo un nome (nell'esempio "Pressione Olio") ed un eventuale commento e premere "OK"
- apparirà la finestra mostrata sotto; definire:
  - Measure Type: Number;
  - Calibration Type: None;
  - Input type: mV;
- inserire nella tabella i valori in mV del sensore a circuito chiuso mancanza olio (0 mV 1.0) ed a circuito aperto – olio in pressione (5.000 mV – 0.0)
- cliccare "Save" ed il sensore creato apparirà nell'elenco dei sensori con la funzione "Number".





Se le spie sono collegate a sensori di pressione installati dal costruttore del veicolo, è indispensabile conoscerne il tipo di collegamento e la curva caratteristica. In particolare per quanto riguarda la curva caratteristica, questa definisce il livello di tensione corrispondente ad un determinato valore di pressione. Per poter leggere e gestire tali sensori, si dovrà definire un sensore personalizzato nella cui tabella inserire i valori noti, definendo il sensore come segue:

- Measure Type: Pressure;
- Calibration Type: None;
- Input type: mV.

### Associarlo ad uno dei canali analogici di MXS Strada:

- nella finestra di impostazione dei canali analogici, selezionare il canale utilizzato su cui impostare la spia olio
- completarne le impostazioni scegliendo la funzione "Number", la sotto-funzione "Number" ed il sensore custom appena creato
- nel caso si utilizzi un **sensore di pressione AiM** si selezioni la funzione "Pressure", la sottofunzione "Oil Pressure" ed il sensore utilizzato
- se si utilizza un sensore di bordo del veicolo selezionare il sensore personalizzato appena creato
- si imposti una cifra decimale (immagine sotto a destra)
- premere "Save" per salvare il sensore

				×				
Name	PressOlio							
Function	Voltage	Voltage						
Sensor Sampling Frequency Unit of Measure	Percent Acceleration Angle Ang Velocity Number Position Pressure Temperature Voltage Volume Lambda of Engine	Lamb Satell Lap N Nume	oda Diagn lite Number lumber eric Status or Bit <b>ber</b>	Fields				
	<u>Oca</u>		Save	Cancel				

E Channel Settings			×
Name	PressOlio		
Function	Number		\$
Sensor	Pressione Olio		÷
Sampling Frequency	20 Hz		\$
Unit of Measure	#		
Display Precision	no decimal place		\$
	no decimal place		
	1 decimal place		
		Save	Cancel



# Configurare la gestione degli allarmi nel tab "Shift Lights and Alarms":

- nel tab "Shift Lights and Alarms" selezionare "Add New Alarm" per impostare un nuovo allarme
- assegnare un nome, scegliere su cui impostarlo ed il rispettivo valore di soglia; avendo configurato questi segnali come "Number", il valore di soglia più corretto è 0.5 (#)
- accertarsi che il canale sia configurato con almeno una cifra decimale
- scegliere il LED che dovrà mostrare il segnale di allarme (LED5 per la pressione dell'olio) selezionando le personalizzazioni preferite (colore, lampeggio ecc)
- con sensori di pressione AiM (o di bordo) o per i dati ricevuti via CAN, K-line o RS232, la spia dovrà accendersi per pressioni minori di una soglia limite, ad esempio 1 bar
- cliccare "Save" per salvare l'allarme.

🕮 Modify	/ Alarm					_		Х
	Description	PressOlio			Import		Expor	t
lf	All 🔶	of the following conditions are true:						
PressOli	0	greater than	\$ #	0,5				[+
then trigg	ger the following ac	tion(s): continuously	;	÷ 💽	Red	¢		[+
Until:	• conditio	n no longer met			Save		Canc	
					Save		Canc	ei



# 3.4 – Configurazione spia temperatura acqua:

Per configurare la spia della temperatura dell'acqua si consiglia di utilizzare sensori di temperatura AiM (termoresistenze PT100) o, se disponibili, le informazioni ottenute dalla linea dati o diagnosi della ECU (CAN, K-line o RS232).

Nel caso si vogliano utilizzare i sensori di bordo è necessario:

- utilizzando la funzione Live Measures di Race Studio 3 trovare la corrispondenza tra la tensione letta dal logger AiM ed i valori di temperatura
- creare un sensore personalizzato

Le tappe successive sono le medesime sia che si utilizzi un sensore AiM o che si utilizzi un sensore di bordo del veicolo

- associarlo ad uno dei canali analogici di MXS Strada
- configurare la gestione degli allarmi nel tab "Shift Lights and Alarms"

#### **Utilizzare Live Measures**:

- con lo strumento acceso e collegato premere il tasto "Devices" a sulla tastiera superiore del software
- selezionare l'MXS Strada collegato
- premere Start Live Measures ed annotare i valori di tensione del **sensore temperatura acqua** alle diverse temperature (le tensioni sono visualizzabili cliccando "mV Values"); per una scala di misurazione più accurata, eseguire la procedura nella fase di raffreddamento del circuito annotando i dati di temperatura e tensione a passi successivi (per esempio ogni 5-10°C);

~E



#### Creare un sensore personalizzato:

- premere il tasto "Custom sensor" (📥) sulla tastiera superiore del software
- nella pagine che appare premere "New" per creare un nuovo sensore
- compilare ilopabnnello che compare inserendo un nome (nell'esempio "Temp H2O") ed un eventuale commento e premere "OK"
- apparirà la finestra mostrata sotto; definire:
  - Measure Type: Temperature;
  - Calibration Type: None;
  - Input type: mV;
- inserire nella tabella i valori in milliVolt ed i corrispondenti valori in gradi (è possibile scegliere tra °C e °F) precedentemente annotati
- quando si è raggiunto un numero di dati accettabile, cliccare "Save" ed il sensore creato apparirà nell'elenco dei sensori etichettato come "Temperature"





### Associarlo ad uno dei canali analogici di MXS Strada:

- nella finestra di impostazione dei canali analogici, selezionare il canale su cui impostare la spia
- completarne le impostazioni scegliendo la funzione "Temperature", la sotto-funzione "Water Temp" ed il sensore AiM utilizzato (AiM PT-100 nell'immagine sotto a destra) o il sensore personalizzato appena creato
- cliccare "Save" per salvare il sensore



🖆 Channel Settings	×			
Name	TempH2O			
Function	Water Temp 💠			
-				
Sensor	Temp H2O			
Sampling Frequency	Temp H2O			
Jnit of Measure	H2O Temperature			
	K type thermocouple			
Display Precision	AiM VDO 40-120 degC			
	AiM VDO 50-150 degC			
	AiM VDO 60-200 degC			
	AiM PT-100			
	Texense INFKL 0-150 degC			
	Texense INFKL 0-200 degC			
	Texense INFKL 0-800 degC			
	AiM INFKL -20+120 C (X05TTS01B0)			



# Configurare la gestione degli allarmi nel tab "Shift Lights and Alarms":

- nel tab "Shift Lights and Alarms" selezionare "Add New Alarm" per impostare un nuovo allarme
- assegnare un nome, scegliere il canale su sui impostarlo utilizzato ed il relativo valore di soglia, ovvero la temperatura oltre la quale far accendere la spia (es: >105°C)
- scegliere il LED che dovrà mostrare il segnale di allarme (LED 6 per la temperatura dell'acqua) selezionando le personalizzazioni preferite (colore, lampeggio ecc)
- cliccare "Save" per salvare l'allarme.

🔤 Modify Alarm			_		
Description	TempAcqua		Import	Export	
If All 💠	of the following conditions are true:				
TempH2O	$\downarrow$ greater than	<b>¢</b> C	105,0	[+	
then trigger the following action(s):					
LED 6	continuously		C C Red	<b>♀</b> [+	
Until: Conditio	n no longer met				
			Save	Cancel	