AiM Infotech

Potenziometro lineare auto/moto Configurazione con Race Studio 2 – sospensioni

Versione 1.00







1 Introduzione

Il potenziometro lineare per auto/moto è supportato da entrambi i software di configurazione AiM e può essere utilizzato sia per misurare spostamenti lineari come la compressione o estensione degli ammortizzatori che per misurare la rotazione dello sterzo sullo spostamento della cremagliera. In questo datasheet esso sarà:

- caricato nella configurazione dello strumento con Race Studio 2
- utilizzato per la misurazione della compressione o estensione delle sospensioni

2 Configurazione con Race Studio 2

Per caricare il potenziometro nella configurazione dello strumento AiM, con lo strumento acceso e collegato al PC:

- lanciare il software, selezionare lo strumento e la configurazione su cui caricare il potenziometro
- entrare nel layer "Canali", scegliere il canale su impostare il potenziometro (nell'esempio il canale 3) e selezionare "Potenziometro distanza" nella colonna "Sensore usato".

and	System manager										-
Racing Data Pawer	Trosmissi	***	Lettura	Minformazioni rete-C	AN Dep	sta Funzioni per Smarty/Cam	imposta l'orologio del sistema d'acquisizione				
AIM Sportline	Configurazione selezional	a									
Iorid Leader in Data Acquisition	Nome installazione	Tipo centralina	Ecu	Lap Timer	Nome veicolo	Tempo disponibile	Tempo con GPS	Frequenza totale	Frequenza master	Frequenza espansioni	Tot. Espansioni
	LOGGER_CONF	MOL PISTA	None - None	da GPS	READ	9.32.39 (h.m.s)	4.06.35 (h.m.s)	121 (Hz)	121 (Hz)	0 (Hz)	0
Agalisi	Scegi configuratione	Canal Configuratione	sistema Configuratore espa	naioni via CAN							
Scarico dati	Circonferenza ruota	(mm) 2666									
	Impulsi per giro ruota	1									
Importa dati da	ID	Abil.	Nome canale		Freq.	Sensore	isato	Unità	Inizioscala	Fond	oscala
incroso smartycam	RPM	ASILITATO	Engine		10 Hz	I Giri moto	re	rpm	0	20000	
	SPD_1	ABILITATO	Speed 1		10 Hz			⊥ km/h .	1 . 0.0	250.0	
Configurazione	CH1	ABILITATO	Channel_1		10 Hz	I Generico	lineare 0-5 V	- V 1	-1 0.0	5.0	
dispositivo	CH 2	ABILITATO	Channel 2		10 Hz	Generico lineare 0-5 V		- V 1	-1 0.0	5.0	
	CH 3	ASILITATO	Channel 3		10 Hz	- Potenzio	metro con zero centrale	• mm 1	-100	5.0	
Dispositivo	CH.4	ABILITATO	Channel 4		10 Hz	- Pressione	VD0.0-2 har	× V 1	-1 0.0	5.0	
	CH.5	ABLITATO	Channel 5		30 Hz	- Pressione	VDO 0-5 bar	V J	-1 0.0	5.0	
	CH 6	ABILITATO	Channel_6		10 Hz	- Pressione	VDO 0-10 bar	V 1	-100	5.0	
-] Online	CH 7	ABILITATO	Channel 7		10 Hz	- Sensore F	ressione Airbox - X05SNA800	V 1	-100	5.0	
•	OLS	ABLITATO	Channel,8		30 Hz	- Potentio	metro dictanza	V 1	-1 0.0	5.0	
	CALC_GEAR	DISABILITATO	Calculated Gea		10 Hz	POLICICI	HELO CON 2810 CENTINE		0	9	
Calibrazione dispositivo	ACC.1	ABILITATO	LatAcc		10 Hz	- Sonda lar	nbda BOSCH	10. 9	-3.00	3.00	
	LOG TMP	F ABILITATO	Datalogger Term		10 Hz	- Generico	lineare 0-5 V	-C	-10	50	
	BATT	F ABILITATO	Battery		1 Hz	- Generico	lineare 0-500 mV	V 1	5.0	15.0	
Sensori personalizzati						SLAT the SLAT top SLAT top SLAT We SLAT We Presiden AM Lamp Ac Army A Armon Armon A Armon Armon A Armon A Armon A Armon Armon Armon A Armon Armon A Armon Armo	Is Pressure in Pressure for Temperature gua Scutal (SOR Clio Sutuki (SOR Clio Sutuki (SOR Clio Sutuki (SOR Glio Fagano NAO Olio Fagano NAO Olio Fagano NAO Olio Fagano NAO Olio Fagano NAO Olio Fagano NAO Si Di Aging Di Press Si Di Aging Di Press Si Di Aging Di Press Sensor Si Di Aging Di Press Sensor Pio Pio Piessione Pio Pio Piessione Map tencor Pio Piessione	da)			



- cliccare fuori dalla cella; un pannello apparirà in basso a sinistra del layer sensori come mostrato sotto: **assicurarsi di scorrere sempre la pagina sino in fondo**
- compilarlo inserendo la corsa massima del potenziometro (nell'esempio 75 mm)
- trasmettere la configurazione allo strumento premendo "Trasmissione".

Configuration disposition dispo	and	12 System manager											
Alt Specifies Configuration Configur	Recting Deck Preser	Trans	sione	Litture	Momazori rete-C	Momazoni rete-CAN		imposta l'orologio del sistema d'acquisizione					
Map None matalaxie Year is a day Prependua state	AIM Sportline	Configurazione selezio	nata										
Agailsi Dodde_Code Disc Pick None cande Field Sector Disc Pick Dis Pick Dis Pick Dis Pic	Vorid Leader in Data Acquisition	Nome installazione	Tipo centralna	Ecu	Lap Timer	Nome velcolo	Tempo disponible	Tempo con GPS	Frequenza totale	Frequenza master	Frequenza espansioni	Tot. Espansio	
Scarioo dati microSD SmartyCan microSD SmartyCan Genigurazione dispositivo Conference nuela (em) 1066 models per gen unta 1 D Abl. Nome canale Freq. Sentore usato Unda Indiocala Fendoscala D MicroSD SmartyCan dispositivo D Abl. Nome canale Freq. Sentore usato Unda Indiocala Fendoscala D Abl. Nome canale Freq. Sentore usato Unda Indiocala Fendoscala D Abl. Nome canale Freq. Sentore usato Unda Indiocala Fendoscala D Abl. Nome canale Freq. Sentore usato Unda Indiocala Fendoscala Informazioni Dispositivo V Abl. Channel,3 10Hz Generico lineare 0-5V 1 V 1 0.0 5.0 CH_4 Abl. Nome,1 10Hz Generico lineare 0-5V 1 V 1 0.0 5.0 CH_5 Abl. Nome,1 10Hz Generico lineare 0-5V 1 V 1 0.0 5.0 <td< th=""><th>Analisi</th><th>Scegli configurazione Speed_1</th><th>Canal Configuration</th><th>e satema Configuratore e</th><th>mpaneoni via CAN </th><th></th><th>1 man tout</th><th></th><th></th><th></th><th>a francisco</th><th></th></td<>	Analisi	Scegli configurazione Speed_1	Canal Configuration	e satema Configuratore e	mpaneoni via CAN		1 man tout				a francisco		
Importe dati da microsoft SinstryCam Importe dati da microsoft	Scarico dati	Orconferenza ruota Impulsi per giro ruo	a (mm) 1666 ta 1										
Incluso 3 miniputing Imposition Impositentheadd in the se	Importa dati da	ID	Abil.	Nome canale		Freq.	Sensore	usato	Unità	Inizios	scala For	doscala	
Configurazione dispositivo SP0_1 P ABLITATO Speci_1 10 Hz 2 Velocità 2 mmh 1 0.0 200 Informazioni Dispositivo Maltitato Channel,3 10 Hz 2 dennico lineare 0-5 V 2 V 1 0.0 50 Informazioni Dispositivo Maltitato Channel,3 10 Hz 2 dennico lineare 0-5 V 2 V 1 0.0 50 Ch_2 Maltitato Channel,3 10 Hz 2 dennico lineare 0-5 V 2 V 1 0.0 50 Ch_3 Maltitato Channel,4 10 Hz 2 dennico lineare 0-5 V 2 V 1 0.0 50 Ch_4 Maltitato Channel,5 10 Hz 2 dennico lineare 0-5 V 2 V 1 0.0 50 Ch_5 Maltitato Channel,5 10 Hz 2 dennico lineare 0-5 V 2 V 1 0.0 50 Ch_6 Maltitato Channel,5 10 Hz 2 dennico lineare 0-5 V 2 V 1 0.0 50 Ch_8 Maltitato Channel,5 10 Hz 2 dennico lineare 0-5 V V 1 0.0<	- meroso smartycam	RPM	ABILITATO	Engine		10 Hz	Giri mot	ore	rpm	0	200	00	
Ch13 P ABUITATO Channel J 10 He I dennice lineare 0-5 V I V J I 0.0 50 Informazioni Dispositivo CH2 P ABUITATO Channel J 10 He I dennice lineare 0-5 V I V J I 0.0 50 Informazioni Dispositivo CH3 P ABUITATO Channel J 10 He I dennice lineare 0-5 V I V J I 0.0 50 Q Daline CH4 P ABUITATO Channel J 10 He I dennice lineare 0-5 V I V J I 0.0 50 Q Daline CH4 P ABUITATO Channel J 10 He I dennice lineare 0-5 V I V J I 0.0 50 Q Daline CH4 P ABUITATO Channel J 10 He I dennice lineare 0-5 V I V J I 0.0 50 CH3 P ABUITATO Channel J 10 He I dennice lineare 0-5 V I V J I 0.0 50 CH4 P ABUITATO Channel J 10 He I dennice lineare 0-5 V I V J I 0.0 50 CA16 P <td rowspan="3">Configurazione dispositivo</td> <td>SPD_1</td> <td>ABILITATO</td> <td>Speed_1</td> <td></td> <td>10 Hz</td> <td colspan="2">L' Velocità</td> <td>⊥ km/h</td> <td>1 . 0.0</td> <td>250</td> <td>0</td>	Configurazione dispositivo	SPD_1	ABILITATO	Speed_1		10 Hz	L' Velocità		⊥ km/h	1 . 0.0	250	0	
Chi V AllITATO Channel 2 10 Hz I dennico lineare 0-5 V I V 1 I 0.0 5.0 Informazioni Dispositivo Dispositivo Dispositivo Dispositivo B Chi V AllITATO Channel 4 10 Hz I dennico lineare 0-5 V I M I mm 1 I 0.0 5.0 Quiline V AllITATO Channel 4 10 Hz I dennico lineare 0-5 V I V 1 I 0.0 5.0 Quiline V AllITATO Channel 5 10 Hz I dennico lineare 0-5 V I V 1 I 0.0 5.0 Quiline V AllITATO Channel 5 10 Hz I dennico lineare 0-5 V I V 1 I 0.0 5.0 CH3 V AllITATO Channel 5 10 Hz I dennico lineare 0-5 V I V 1 I 0.0 5.0 CH3 V AllITATO Channel 5 10 Hz I dennico lineare 0-5 V I V 1 I 0.0 5.0 CH3 V AllITATO Claunel 5 10 Hz I dennico lineare 0-5 V V 1 I 0.0 5.0 <td>CH1</td> <td>ABILITATO</td> <td>Channel_1</td> <td></td> <td>10 Hz</td> <td colspan="2">I Generico lineare 0-5 V</td> <td>-1 V 1</td> <td>-1 0.0</td> <td>5.0</td> <td></td>		CH1	ABILITATO	Channel_1		10 Hz	I Generico lineare 0-5 V		-1 V 1	-1 0.0	5.0		
Informazioni Dispositivo CH3 P ABILTATO Channel,4 10 Hz P detencionatore dotanas 1 mm 1 1 00 50 Magnetizitivo CH4 W ABILTATO Channel,4 10 Hz I demotici insare 0-5 V 1 V 1 1 00 50 Quiline CH3 W ABILTATO Channel,5 10 Hz Cennotici insare 0-5 V 1 V 1 1 00 50 Quiline CH3 W ABILTATO Channel,5 10 Hz Cennotici insare 0-5 V 1 V 1 1 00 50 Quiline CH4 W ABILTATO Channel,5 10 Hz I demotici insare 0-5 V 1 V 1 1 00 50 CH3 W ABILTATO Channel,8 10 Hz I demotici insare 0-5 V 1 V 1 1 00 50 CALQ GEAR P DEBUTATO Calculated,Gea 10 Hz I Marce calculate # 0 0 9 ACC,1 W ABILTATO Calculated,Gea 10 Hz I Accelerate # 0 9 300 300 CALQ GEAR W DEBUTATO <td< td=""><td>CH_2</td><td>ABILITATO</td><td colspan="2">Channel_2</td><td>10 Hz</td><td>- Generico</td><td colspan="2">⊥ Generico lineare 0-5 V</td><td>-1 0.0</td><td>5.0</td><td></td></td<>		CH_2	ABILITATO	Channel_2		10 Hz	- Generico	⊥ Generico lineare 0-5 V		-1 0.0	5.0		
Informazioni Dispanitivo CH4 P ABILITATO Channel 4 00-12 I dennico lineare 0-5 V I V 1 I 000 50 g Qualine V ABILITATO Channel 5 10 Hz I dennico lineare 0-5 V I V 1 I 0.0 50 g Qualine V ABILITATO Channel 5 10 Hz I dennico lineare 0-5 V I V 1 I 0.0 50 g Qualine V ABILITATO Channel 5 10 Hz I dennico lineare 0-5 V I V 1 I 0.0 50 g Galibrazione V ABILITATO Channel 5 10 Hz I dennico lineare 0-5 V I V 1 I 0.0 50 g Galibrazione V ABILITATO Channel 5 10 Hz I dennico lineare 0-5 V I V 1 I 0.0 50 g Calibrazione ID BABILITATO Calculated Gea 10 Hz I Marce calculate g 0.0 90 AC2.1 V ABILITATO Datalogger.Tem 10 Hz I doundo freddo		CH 3	ABILITATO	Channel 3		10 Hz	Potenzia	metro distanza	그 mm 그	-1 0.0	5.0		
Chip P ABILITATO Channel 5 Diffe Defension lineare 0-5 V IV 1 I 0.0 5.0 2 Online V V ABILITATO Channel 5 Diffe Defension lineare 0-5 V IV 1 I 0.0 5.0 2 Online V ABILITATO Channel 7 Diffe Defension lineare 0-5 V IV 1 I 0.0 5.0 3 Calibrazione V ABILITATO Channel 7 Diffe Defension lineare 0-5 V IV 1 I 0.0 5.0 3 Calibrazione V ABILITATO Channel 7 Diffe Defension lineare 0-5 V IV 1 I 0.0 5.0 4 C4.5 V ABILITATO Channel 7 Diffe Defension lineare 0-5 V IV 1 I 0.0 5.0 5 CH.5 V ABILITATO Channel 7 Diffe Defension lineare 0-5 V I V 1 I 0.0 5.0 6 V ABILITATO LaAcc Diffe Defension lineare 0-5 V I V 1 <td rowspan="3">Informazioni Dispositivo</td> <td>CH_4</td> <td>ABILITATO</td> <td>Channel_4</td> <td></td> <td>10 Hz</td> <td>크 Generico</td> <td>lineare 0-5 V</td> <td>LVL</td> <td>0.0 ك</td> <td>5.0</td> <td></td>	Informazioni Dispositivo	CH_4	ABILITATO	Channel_4		10 Hz	크 Generico	lineare 0-5 V	LVL	0.0 ك	5.0		
Online CH_6 V ABILITATO Channel 6 10 Hz If demnic lineare 0-5 V I I 0.0 50 Online V V I I 0.0 50 Optimizatione dispositive Calibratione dispositive V I I 0.0 50 Sensori personalizzati V V I I 0.0 50 Lingua Calibratione dispositive V I I 0.0 50 Lingua Calibratione dispositive V I I 0.0 50 Lingua Calibratione dispositive R ABILITATO Calculated, Gea 10 Hz I Amere atsolute # 0 0 50 ACC_1 F ABILITATO Calculated, Gea 10 Hz I Amere atsolute # 0 0 300 300 Cor, TMP F ABILITATO Battery 1 Hz I Batteria V 1 5.0 15.0		CHS	ABILITATO	Channel_5		10 Hz	I Generico	lineare 0-5 V	л v т		5.0		
Qnline CH,7 V ABUITATO Channel,3 10 Hz I demains lineare 0-5 V I V 1 I 0.0 5.0 Calibrazione dispositivo V ABUITATO Channel,3 10 Hz I demains lineare 0-5 V I V 1 I 0.0 5.0 Calibrazione dispositivo V ABUITATO Calculated Ges 10 Hz I Marce calculate # 0 9 ACC_1 V ABUITATO Calculated Ges 10 Hz I Accessonative taxvrale 0.01 -3.00 2.00 Q. TAD V ABUITATO Lakke 10 Hz I counto freado rC 0 90 2.00 <td>CH_6</td> <td>ABILITATO</td> <td>Channel_6</td> <td></td> <td>10 Hz</td> <td>- Generico</td> <td>lineare 0-5 V</td> <td>- V 1</td> <td>-1 0.0</td> <td>5.0</td> <td></td>		CH_6	ABILITATO	Channel_6		10 Hz	- Generico	lineare 0-5 V	- V 1	-1 0.0	5.0		
Calibrazione dispositivo CALC_GEAR IV Assiltanto Calualed Gea 10 Hz I demeios lineare 0-5 V IV 1 -0.0 5.0 Calibrazione dispositivo Calc_GEAR IV DisABILITATO Calculated Gea 10 Hz I Marce calculate # 0 9 Calc_GEAR IV DisABILITATO Latkoc 10 Hz I Marce calculate # 0.0 3.00 Calc_GEAR IV Assiltanto Lodg_time 10 Hz I Gunto fredSe -2.00 3.00 Sensori personalizzati IV Assiltanto Battery 1 Hz I Sateria V 1 5.0 15.0	Qnline	CH.7	ABILITATO	Channel_7		10 Hz	I Generice	lineare 0-5 V	- V 1	-1 0.0	5.0		
Calibratione dispositive CACC_GEAR ™ Description # 0 9 Calibratione dispositive F ABILITATO Labout 6 10 Hz Image: Accelerometro traversale g.01 320 320 Control F ABILITATO Labout 6 10 Hz Image: Accelerometro traversale g.01 320 320 Control F ABILITATO Database 10 Hz Image: Accelerometro traversale g.01 320 320 Control F ABILITATO Database 10 Hz Image: Accelerometro traversale g.01 320 320 Control F ABILITATO Database Database 10 Hz Image: Accelerometro traversale g.01 320 320 BATT F ABILITATO Battery 1 Hz Image: Accelerometro traversale y.1 5.0 15.0		CH_8	ABILITATO	Channel_8	Channel_8		🖃 Generico	Generico lineare 0-5 V		그 0.0	5.0		
Calibrazione dispositivo ACC1 IF ABLITATO Lakoc 10 Hz I Acceleratio traversale 0 41 -3.00 2.00 Isomorphic IGUNDATION IF ABLITATO Datalogger.Tom 10 Hz I Gunto fredde °C I 6 50 Isomorphic Sensori personalizzati IF ABLITATO Battery 1 Hz I Batteria V I 5.0 15.0	Calibrazione	CALC_GEAR	DISABILITATO	Calculated_Gea		10 Hz	I Marce ci	I Marce calcolate		0	9		
So dispositive LOG_TMP IF ABULTATO Dealogger_Tem 10 Hz If Gundo freddo C 0 90 B Sensori personalizzati IF ABULTATO Battery 1 Hz If Batteria V 1 S0 150	Calibrazione	ACC_1	ABILITATO	LatAcc		10 Hz	- Accelero	metro trasversale	g .01	-3.00	3.00		
BATT FF ABLITATO Battery 1H2 ⊥ Batteria V 1 5.0 15.0	a dispositivo	LOG_TMP	ABILITATO	Datalogger_Ten	n	10 Hz	I Giunto fr	reddo	*C	-10	50		
Sensori personalizzati		BATT	R ABILITATO	Battery		1 Hz	🖃 Batteria		V 1	5.0	15.0		
	Sensori personalizzati			i.									
		Parametri											

• Premere "Calibrazione dispositivo"

ceStudio 2.55.44	n dati - Importa dati da	Smuth Cam Analisi	Informazioni Dispositi	n Online Calibrations	Disposition	Sanzori nerronalirrati – Lin						-
	System manager	Smartycam Pinara 1	and masterin dispositiv	o ornine campanone	ospositivo	Jenson perchantizati Cin						
Hacing Data Pasar	Traes	issione r	Lettere	🔗 Informazioni ret	e-CAN	Imposta Funzioni per SmatyCam	posta Funzioni per SmatyCam imposta l'orologio del sistema d'acquisizione					
AIM Sportline	Configurazione selezio	mata										
e World Leader in Data Acquisition	Nome installazione	Tipo centralna	Ecu	Lap Timer	Nome v	eicolo Tempo dispo	mble Tempo con GPS	Frequenza totale	Frequen	za master	Frequenza espansioni	Tot. Espansioni
	LOGGER_CONF	MXL PISTA	None - None	da GPS	READ	9.32.39 (h.	n.s) 4.06.35 (h.m.s)	121 (Hz)	121 (Hz	}	0 (Hz)	0
Analisi	Scegil configuration Speed_1	e Canali Configurazione	sistema Configuratore	eparatori va CAN								
Scarico dati	Circonferenza ruot Impulsi per giro ruo	a (mm) 1666										
Importa dati da	ID Abil.		Nome canale	Nome canale		Freq. Ser	sore utato		Inità	Iniziosci	ala Fon	doscela
incroso anargean	RPM	F ABILITATO	Engine			10 Hz 🖃 Gie	motore		pm	0	2000	0
	SPD_1	ABILITATO	Speed_1			10 Hz 🔄 Vel	_▲ Velocità		m/h 1	· 0.0	250.0)
Configurazione	CH_1	ABILITATO	Channel_1	10		10 Hz Ge	denerico lineare 0-5 V		1.1	-1 0.0	5.0	
y uispositivo	CH.2	ABILITATO	Channel_2			10 Hz 🖃 Ger	verico lineare 0-5 V	-	1.1	- 0.0	5.0	
	CH.3	ABILITATO	Channel 3			10 Hz Pot	enziometro distanza	1	nm 1	그 0.0	5.0	
Informazioni	CH_4	ABILITATO	Channel_4			10 Hz 🖃 Ger	verico lineare 0-5 V	-	1	- 0.0	5.0	
Uisposituvo	CHS	ABILITATO	Channel_5			10 Hz I Ger	⊥ Generico lineare 0-5 V		1.1	-1 0.0	5.0	
	CH_6	ABILITATO	Channel_6	10		10 Hz 🖃 Ger	⊥ Generico lineare 0-5 V		1	- 0.0	5.0	
al Opling	CH/7	ABILITATO	Channel_7			10 Hz I Generi	serico lineare 0-5 V		1	-1 0.0	5.0	
1 Online			Ch		10 Hz 🗹 Ge		verico lineare 0-5 V	-	1	-1 0.0	5.0	
<u>g</u> <u>Online</u>	CH_8	ABILITATO	Channel_8				and a second sec					
J <u>Q</u> nline	CH_8 CALC_GEAR	DISABILITATO	Calculated_Gea			10 Hz 🔄 Ma	rce calcolate		i	0	9	
gnline	CH_8 CALC_GEAR ACC_1	ABILITATO DISABILITATO ABILITATO ABILITATO	Calculated_Gea			10 Hz I Ma 10 Hz Ac	rce calcolate elerometro trasversale		.01	0 -3.00	9 3.00	
Calibrazione dispositivo	CH_8 CALC_GEAR ACC_1 LOG_TMP	ABILITATO DISABILITATO ABILITATO ABILITATO ABILITATO ABILITATO	Calculated_Gea LatAcc Datalogger_Ten	,		10 Hz I Ma 10 Hz I Ac 10 Hz I Giu	rce calcolate elerometro trasversale nto freddo		r .01 C	0 -3.00 エ 0	9 3.00 50	



Apparirà il pannello di calibrazione:

• Premere il tasto "Calibra" relativo al potenziometro distanza

and	System manager	10201											0
Record Data Passar	Trasmess	ne	Linua 🖉	😥 informazione	nteCAN	smartyCam	٢	Imposta l'orologio del sistema d'acquisizione					
AIM Sportline	Configurazione selezionat	1											
Vorid Leader in Data Acquisition	Nome installazione	Tipo centralina	Ecu	Lap Timer	Nome veicolo	Tempo disponibi	le 1	Tempo con GP5	Frequenza tot	ale	Frequenza master	Frequenza espansioni	Tot. Espansioni
	LOGGER_CONF	MXL PISTA	None - None	da GPS	READ	9.32.39 (h.m.s))	4.06.25 (h.m.s)	121 (Hz)		121 (Hz)	0 (Hz)	0
Analisi	Soegi configurazione	Canal Configurazio	rie sidema Configuratore esp	ansioni via CAN									
-	Speed_1		Calibrazione sensori										
	Persedenana a sta	(mm) 1666											
Scarico dati	Circumorenzariosia	Unity Tree		None configurazione			Tpo di s		_				
	Impulsi per giro ruota	1		LOGGER_CONF			MXL P	ISTA					
Importa dati da microSD SmartyCam			Sensori da autocalibrar										
	D	Abil.						Premere qui per autocală	rare	Unità	Inizio	scala Fon	doscala
	RPM	ABILITATO						tutti i sensori nell'elenc	0	rpm	0	2000	0
Configurazione	SP0_1	ABILITATO	Nome ca	nale	Sensore usato	Stato	Prem	i qui per celibrare		I km/h	1 10.0	250.	1
dispositivo	CH_1	ABILITATO	Channel_3	Poter	ziometro distanza	Calibrato		Calibra		• V 1	- 0.0	5.0	
	CH_2	ABILITATO	LatAcc	Accel	erometro trasversale	Calibrato	4	Calibra		-V1	- 0.0	5.0	
	CH 3	ABILITATO								1 mm 1	<u>0.0</u> ك	5.0	
Dispositivo	CH.4	ABILITATO								-V1	- 0.0	5.0	
, copulate	CH_S	ABILITATO								-1 V 1	-1 0.0	5.0	
	CH_6	ABBLITATO	Sensori da calibrare							- V 1	.0 년	5.0	
Quline	CHU7	ABILITATO	Nomera	nate	Sensore usato	State	Prem	i mui ner calibrare		-1 V 1	i o.o	5.0	
	CH_8	ABILITATO			Servere and the		1111	dai per canana		- V 1	± 0.0	5.0	
	CALC_GEAR	DISABILITATO								*	0	9	
Calibrazione	ACC_1	ABILITATO								g .01	-3.00	3.00	
aispositivo	LOG_TMP	ABILITATO								°C	-1 o	50	
	BATT	IZ ABILITATO								V 1	5.0	15.0	
Sensori personalizzati													
1 Service bersonauszag									_				

Quando la calibrazione sarà terminata lo status del potenziometro "Calibrato" e diverrà rosso:

• Trasmettere la calibrazione allo strumento premendo "Trasmetti Calibrazione"

	System manager											-
Balance Elain Preser	Trasmas	one	Lettura	😥 Informazioni n	ete-CAN	osta Funzioni per SmatyCam	imposta l'orologio de sistema d'acquisizion					
AIM Sportline	Configurazione seleziona	ta										
World Leader in Data Acquisition	Nome installazione	Tipo centralina	Ecu	Lap Timer	Nome veicolo	Tempo disponibile	Tempo con GPS	Frequenza to	otale	Frequenza master	Frequenza espansioni	Tot. Espansioni
	LOGGER_CONF	MXL PISTA	None - None	da GPS	READ	9.32.39 (h.m.s)	4.06.35 (h.m.s)	121 (Hz)		121 (Hz)	0 (Hz)	0
Analisi	Scent continues	Cond Conference	ne sistema Cordine estrum escu	CAN I								
	Step compratore	Carda Compress	Con Congrade etc									
	speed_1		Calibrazione senson									
Scarico dati	Circonferenza ruota	(mm) 1666		Nome configurazione			Tipo di sistema					
-	Impulsi per giro ruota	1		LOGGER_CONF			MXL PISTA					
			Sensori da autocalibrare									
microSD SmartyCam	ID	Abil.					Premere qui per auto	calbrare	Unità	Inizio	scala For	doscala
	RPM	ABILITATO					tutti i sensori nell'e	lenco	rpm	0	200	30
Configurations	SPD_1	ABILITATO	Nome can	ale	Sensore usato	Stato	Premi qui per calibrare			1 10.0	250	0
dispositivo	CH_1	ABILITATO	Channel 3	Poten	ziometro distanza	Calibrato	Calibra		· V 1	-1 0.0	5.0	
	CH_2	ABILITATO	LatAcc	Accel	erometro trasversale	Calibrato	Calibra		- V 1	- 0.0	5.0	
to the second second	CH3	ABILITATO							-1 mm .1	0.0 ات	5.0	
Dispositivo	CH_4	ABILITATO							- V 1	-1 0.0	5.0	
	CH_S	ABILITATO							- V 1	- 0.0	5.0	
	CH_6	ABILITATO	Sensori da calibrare						- V 1	-0.0	5.0	
Qnline	CH,7	ABILITATO	Nome car	ale	Sensore usato	Stato	Premi qui per calibrare		IV1	±1 0.0	5.0	
	CH_8	ABILITATO							1 V 1	.0 또	5.0	
1	CALC_GEAR	DISABILITATO								0	9	
Calibrazione	ACC_1	ABILITATO							g .01	-3.00	3.00	9
- unpositivo	LOG_TMP	ME ABILITATO							*C	-0	50	
	BATT	I ABILITATO							LV	5.0	15.0	1.5
Sensori personalizzati												
a generi personanzan				10		_		12				