Manuale utente

SW4 AiM

Versione 1.02







INDICE

1 - SW4 AiM in poche parole22 - Modelli SW 433 - LED, tasi e rotary43.1 - Set di etichette per i tasti54 - Configurazione di SW464.1 - Tasti, rotary switch e padles74.1.1 - Tasti, aconat toil libero74.1.2 - I tasti CAN Output94.1.3 - Tasti aconat toil libero134.1.4 - Rotary switch154.1.5 - Gear Padle164.1.6 - Church Padde174.1.7 - Trasmissione status di tasti/rotary/padles175 - Canali205.1 - Canale RPM215.2 - Linea dati ECU225.3 - Configurazione linea dati CAN2245.4 - Expansioni CAN AiM255.5 - Canali Matematici (Math Channels)265.6 - Configurazione diev ariabili di stato (Status variables)275.8 - Parametri (Parameters)315.1 - Gans RPM325.1 - Gans RPM265.5 - Canali Matematici (Math Channels)265.6 - Configurazione diev ariabili di stato (Status variables)275.8 - Parametri (Parameters)315.9 - Shift Lights ed aliarmi325.10 - I Trigger Command365.11 - Gastore Icone (Icons Manager)425.12 - Display456.13 - SmartyCam Stream505.14 - CAN Output516.2 - Impostare la retro-illuminazione576.3 - Impostare la retro-illuminazione586.4 - Gestre I conatori di SW4586.5 - Gestrie II GPS Ie		
2 - Modelli SW 433 - LED, tasti rotary43.1 - Set di etichette per i tasti54 - Configurazione di SW464.1 - Tasti, rotary switch e paddles74.1.1 - Tasti a contatto libero74.1.2 - Itasti CAN Output94.1.3 - Tasti LED134.1.4 - Rotary switch154.1.5 - Clutch Paddle164.1.6 - Clutch Paddle174.1.7 - Trasmissione status di tasti/rotary/paddles175 - Canali205.1 - Canale RPM225.2 - Linea dati ECU225.3 - Configurazione linea dati CAN2245.4 - Expansioni CAN AIM255.5 - Canali Matematici (Math Channels)265.6 - Configurazione delle variabili di stato (Status variables)265.6 - Configurazione delle variabili di stato (Status variables)265.1 - Canale RPM225.1 - Canali Matematici (Math Channels)265.2 - Canali CON Line delle variabile di stato (Status variables)265.4 - CAN Jupt335.1 - Trigger Command305.1 - Display425.1 - Display505.1 - Display505.1 - AN Output516 - Menu a display526.1 - Impostare dat a dora556.2 - Impostare dat e dora556.3 - Impostare dat e dora556.4 - Gestrie i contatori di SW4556.5 - Gestrie i Constari di SW4556.5 - Gestrie i I Cons Anager)586.5	1 – SW4 AiM in poche parole	2
3 - LED, tasti e rotary43.1 - Set di etichette per i tasti54 - Configurazione di SW464.1 - Tasti, rotary switch e padles74.1.1 - Tasti, acontato libero74.1.2 - Itasti CAN Output34.1.3 - Tasti a contato libero134.1.4 - Rotary switch154.1.5 - Gear Padle164.1.6 - Clutch Padde174.1.7 - Trasmissione status di tasti/rotary/paddles175 - Canali205.1 - Canale RPM215.2 - Linea dati ECU225.3 - Configurazione linea dati CAN2245.4 - Expansioni CAN AIM255.5 - Canali Matematici (Math Channels)265.6 - Configurazione delle variabili di stato (Status variables)275.8 - Parametri (Parameters)315.10 - I Trigger Command325.11 - Gestione icone (Icons Manager)325.12 - Display456.1.1 - Impostare dat ed ora556.2.1 impostare la retoriluminazione576.3 - Impostare la retoriluminazione556.4 - Gestrie I Constori di SW4586.5 - Gestrie II constori di SW4586.5 - Gestrie II constori di SW4596.5 - Gestrie II constori di SW4666.6 - Informazioni di sterma616.7 - Richiamo dati637 - Gestre una pista su SW4 con RACE Studio 3637 - Gestre una pista su SW4 con RACE Studio 3639 - Lett priver builder669 - Lot firek rubulet de dationininie </td <td>2 – Modelli SW 4</td> <td>3</td>	2 – Modelli SW 4	3
3.1 - Set di etichette per i tasti54 - Configurazione di SW464 - Configurazione di SW474.1.1 - Tasti, rotary switch e paddles74.1.2 - Tasti, contarto libero74.1.3 - Tasti ED94.1.3 - Tasti ED134.1.4 - Rotary switch154.1.5 - Gear Paddle164.1.6 - Clutch Paddle175 - Canali205 - Canali205 - Canali205 - Canali on E RPM215.2 - Linea dati ECU225.3 - Configurazione linea dati CAN2245.4 - Expansioni CAN AIM255.5 - Canali Matematici (Math Channels)265.6 - Configurazione delle variabili di stato (Status variables)275.8 - Parametri (Parameters)315.9 - Shift Lights ed allarmi325.10 - I Trigger Command325.11 - Gestione icone (cons Manager)425.12 - Display455.13 - SmartyCam Stream505.14 - CAN Output516 - Menu a display556.3 - Impostare dat ed ora556.3 - Impostare dat ed ora556.4 - Gestire i Contatori di SW4596.5 - Gestire i BOS e le piste (Modulo GPS09 necessario)666.5 - Informazioni di sitema616.7 - Richiamo dati627 - Gestire u na pista su SW4 con RACE Studio 3636.7 - Richiamo dati647 - Gestire u na pista su SW4 con RACE Studio 3659 - La finestra dello stru	3 – LED, tasti e rotary	4
4 - Configurazione di SW464.1 - Tasti rotary switch e paddles74.1.1 - Tasti a contatto libero74.1.2 - Itasti CAN Output94.1.3 - Tasti LED134.1.4 - Rotary switch154.1.5 - Gear Paddle164.1.6 - Clutch Paddle174.1.7 - Trasmissione status di tasti/rotary/paddles175 - Canali205.1 - Canale RPM215.2 - Linea dati ECU225.3 - Configurazione linea dati CAN2245.4 - Expansioni CAN AiM255.5 - Canali Matematici (Math Channels)265.6 - Configurazione di evariabili di stato (Status variables)275.8 - Parametri (Parameters)315.9 - Shift Lights ed allarmi325.10 - Itrigger Command385.11 - Gestione icone (Icons Manager)425.12 - Display455.13 - SmartyCam Stream505.14 - CAN Output516 - Menu a display586.1 - Impostare la terto-illuminazione556.2 - Impostare il terto sul giro (Lap time Modulo GPS09 necessario)586.4 - Gestire i Contatori di SW4596.5 - Gestire il GPS le piste (Modulo GPS09 necessario)686.4 - Gestire i Contatori di SW4597 - Gestire una pista su SW4 con RACE Studio 3638 - CU Driver builder669 - La finestra dello strumento699 - La finestra dello strumento699 - La finestra dello strumento699 - La finestra dello	3.1 – Set di etichette per i tasti	5
4.1 - Tasti, rotary switch e paddles74.1.2 - Tasti acontation libero74.1.2 - It tasti CAN Output94.1.3 - Tasti LD134.1.4 - Rotary switch154.1.5 - Gear Padle164.1.6 - Clutch Padle174.1.7 - Trasmissione status di tasti/rotary/paddles175 - Canali205.1 - Canale RPM215.2 - Linea dati ECU225.3 - Configurazione linea dati CAN2245.4 - Expansioni CAN AIM255.5 - Canali Matematici (Math Channels)265.6 - Configurazione delle variabili di stato (Status variables)265.1 - Gestone delle variabili di stato (Status variables)265.1 - Gestone tone (Icons Manager)425.12 - Display385.13 - SmartyCam Stream305.14 - CAN Output516 - Menu a display546 - Menu a display556.2 - Impostare la retro-Illuminazione556.3 - Impostare la tertorabil group calcessario)666.4 - Gestire i Contatori di SW4596.5 - Gestire i lo Bas USW con RACE Studio 3637 - Gestire una pister657 - Gestire una pister657 - Sectire una pister669 - La finestra dello strumento669 - La finestra dello strumento669 - La finestra dello strumento669 - La finestra dello strumento679 - La finestra dello strumento679 - La finestra dello strumento67 <t< td=""><td>4 – Configurazione di SW4</td><td>6</td></t<>	4 – Configurazione di SW4	6
4.1.1 - Tasti a contatto libero74.1.2 - Tasti Lab94.1.3 - Tasti LED134.1.4 - Rotary switch154.1.5 - Gear Paddle164.1.6 - Clutch Paddle174.1.7 - Trasmissione status di tasti/rotary/paddles175 Canali205.1 - Canale RPM215.2 - Linea dati ECU225.3 - Configurazione linea dati CAN2245.4 - Expansioni CAN AIM255.5 - Canali Matematici (Math Channels)265.6 - Configurazione delle variabili di stato (Status variables)275.8 - Parametri (Parameters)315.9 - Shift Lights ed allarmi325.10 - I Trigger Command385.11 - Gestione icone (Icons Manager)245.12 - Linepialy355.13 - SmartyCam Stream505.14 - CAN Output516 - Menu a display546.1 - Impostare data ed ora556.2 - Impostare i aretro-illuminazione556.4 - Gestire i contatori di SW4596.5 - Gestire i i GPS e le piste (Modulo GPS09 necessario)586.4 - Gestire i contatori di SW4596.5 - Gestire i i GPS e le piste Modulo GPS09 necessario)586.4 - Gestire i contatori di SW4596.5 - Gestire i i GPS e le piste Modulo GPS09 necessario)586.4 - Gestire i contatori di SW4596.5 - Gestire i i GPS e le piste Modulo GPS09 necessario)586.5 - Gestire i i GPS e le piste Modulo GPS09 necessario)586.5 - Gestire i i	4.1 – Tasti, rotary switch e paddles	7
4.1.2 - Itasti CAN Output94.1.3 - Tasti LED134.1.4 - Rotary switch154.1.5 - Gear Padle164.1.6 - Clutch Paddle174.1.7 - Trasmissione status di tasti/rotary/paddles175 - Canali205.1 - Canale RPM215.2 - Linea dati ECU225.3 - Configurazione linea dati CAN2245.4 - Expansioni CAN AIM255.5 - Canali Matematici (Math Channels)265.6 - Configurazione delle variabili di stato (Status variables)275.8 - Parametri (Parameters)315.9 - Shift Lights ed allarmi325.10 - I Trigger Command385.11 - Gestione icone (icons Manager)445.12 - Display456.14 - CAN Output516 -Menu a display546.1 - Impostare late do ra556.2 - Impostare latero-illuminazione556.3 - Impostare latero-illuminazione556.4 - Gestire i GPS Le pixte (Modulo GPS09 necessario)586.4 - Gestire i GPS Le pixte (Modulo GPS09 necessario)586.5 - Gestire i i GPS Le pixte (Modulo GPS09 necessario)586.4 - Gestire i GPS Le pixte (Modulo GPS09 necessario)586.5 - Gestire i i GPS Le pixte (Modulo GPS09 necessario)586.5 - Gestire i i GPS Le pixte (Modulo GPS09 necessario)586.7 - Nichiamo dati527 - Gestire una pixta su SW4 con RACE Studio 3538 - ECU Driver builder669 - La finestra dello strumento69	4.1.1 – Tasti a contatto libero	7
4.1.3 - Tasti LED134.1.4 - Rotary switch154.1.5 - Gear Paddle164.1.6 - Clutch Paddle174.1.7 - Trasmissione status di tasti/rotary/paddles175 - Canali205.1 - Canale RPM215.2 - Linea dati ECU225.3 - Configurazione linea dati CAN2245.4 - Expansioni CAN AiM255.5 - Canali Matematici (Math Channels)265.6 - Configurazione linea dati CStatus variables)275.8 - Parametri (Parameters)315.9 - Shift Lights ed allarmi325.10 - Li Trigger Command385.11 - Gestione icone (Icons Manager)425.12 - Display455.13 - SmartyCam Stream505.14 - CAN Output516 -Menu a display546.1 - Impostare la retro-Illuminazione576.3 - Impostare la retro-Illuminazione596.4 - Gestire i contatori di SW4596.5 - Gestri il GPS e le piste (Modulo GPS09 necessario)606.6 - Informazioni di sistema616.7 - Richiamo dati627 - Gestire una pista su SW4 con RACE Studio 3638 - ECU Driver builder669 - La finestra i dello strumento689.1 - Forzare i valori online6910 - Scarico dati ed analisi7111 - Aggiornare ii firmware7212 - Specifiche e disegni technici73	4.1.2 – I tasti CAN Output	9
4.1.4 - Rotary switch154.1.5 - Gear Paddle164.1.6 - Clutch Paddle174.1.7 - Trasmissione status di tasti/rotary/paddles175 - Canali205.1 - Canale RPM215.2 - Linea dati ECU225.3 - Configurazione linea dati CAN2245.4 - Expansioni CAN AiM255.5 - Canali Matematici (Math Channels)265.6 - Configurazione delle variabili di stato (Status variables)275.8 - Parametri (Parameters)315.9 - Shift Lights ed allarmi325.10 - I Trigger Command385.11 - Gestione icone (Icons Manager)425.12 - Display456.14 - CAN Output516 -Menu a display556.3 - Impostare la retro-Illuminazione576.3 - Impostare la terto-Illuminazione576.4 - Gestire i Contatori di SW4596.5 - Gestire i Contatori di SW4596.7 - Nichiamo dati607 - Gestire una pista su SW4 con RACE Studio 3638 - ECU Driver builder669 - La finestra dello strumento669 - La finestra dello strumento669 - La finestra dello strumento669 - La finestra dello strumento6710 - Scarico dati ed analisi7111 - Aggiornare ii firmware7212 - Specifichie e disseji technici73	4.1.3 – Tasti LED	13
4.1.5 - Gear Paddle164.1.6 - Clutch Paddle174.1.7 - Trasmissione status di tasti/rotary/paddles175 - Canali205.1 - Canale RPM215.2 - Linea dati ECU225.3 - Configurazione linea dati CAN2245.4 - Expansioni CAN AiM255.5 - Canali Matematici (Math Channels)265.6 - Configurazione delle variabili di stato (Status variables)275.8 - Parametri (Parameters)315.9 - Shift Lights ed allarmi325.10 - I Trigger Command385.11 - Gestione icone (Icons Manager)425.12 - Display455.13 - SmartyCam Stream505.14 - CAN Output516 - Menu a display556.2 - Impostare date ed ora556.3 - Impostare la retro-illuminazione576.3 - Impostare la retro-illuminazione576.5 - Gestire i Constori di SW4596.5 - Gestire i constori di SV4596.5 - Gestire i ota SU9 necessario)606.6 - Informazioni di sistema616.7 - Richiamo dati627 - Gestire una pista su SW4 con RACE Studio 3638 - ECU Driver builder669 - La finestra dello strumento689.1 - Forzare i valori online6910 - Scarico dati ed analisi7111 - Aggiornare il firmware7222 - Specifiche e disegni technici73	4.1.4 – Rotary switch	15
4.1.6 - Clutch Paddle174.1.7 - Tramissione status di tasti/rotary/paddles175 - Canali205.1 - Canale RPM215.2 - Linea dati ECU225.3 - Configurazione linea dati CAN2245.4 - Expansioni CAN AiM255.5 - Canali Matematici (Math Channels)265.6 - Configurazione delle variabili di stato (Status variables)275.8 - Parametri (Parameters)315.9 - Shift Lights ed allarmi325.10 - I Trigger Command385.11 - Gestione icone (Icons Manager)425.12 - Display455.13 - SmartyCam Stream505.4 - La NO utput516 - Menu a display546.1 - Impostare data ed ora556.2 - Impostare i let ento-illuminazione576.3 - Impostare i let ento-illuminazione596.5 - Gestire i contatori di SV4596.5 - Gestire i contatori di SV4596.5 - Gestire i di Stato (SPS0 necessario)606.6 - Informazioni di sistema616.7 - Richiamo dati627 - Gestire una pista su SW4 con RACE Studio 3638 - ECU Driver builder689 - La finestra dello strumento699 - La finestra i densi7111 - Aggiornare i firmware7222 - Specifiche e disegni technici73	4.1.5 – Gear Paddle	16
4.1.7 - Trasmissione status di tasti/rotary/paddles175 - Canali205 - Canali RPM215.2 - Linea dati ECU225.3 - Configurazione linea dati CAN2245.4 - Expansioni CAN AiM255.5 - Canali Matematici (Math Channels)265.6 - Configurazione delle variabili di stato (Status variables)275.8 - Parametri (Parametris)315.9 - Shift Lights ed allarmi325.10 - I Trigger Command385.11 - Gestione icone (Icons Manager)425.12 - Display455.13 - SmartyCam Stream505.14 - CAN Output516 - Hnopstare data ed ora556.2 - Impostare la retro-illuminazione576.3 - Impostare il tempo sul giro (Lap time Modulo GPS09 necessario)606.4 - Gestire i contatori di SW4596.5 - Gestire il GPS e le piste (Modulo GPS09 necessario)606.6 - Informazioni di sistema616.7Richiamo dati627 - Gestire una pista su SW4 con RACE Studio 3638 - ECU Driver builder669 - La finestra dello strumento689.1 - Forzare i valori online689.1 - Forzare i valori online6710 - Scarico dati ed analisi7111 - Aggiornare il firmware7312 - Specifiche e disegni technici73	4.1.6 – Clutch Paddle	17
5 - Canali205.1 - Canale RPM215.2 - Linea dati ECU225.3 - Configurazione linea dati CAN2245.4 - Expansioni CAN AiM255.5 - Canali Matematici (Math Channels)265.6 - Configurazione delle variabili di stato (Status variables)275.8 - Parametri (Parameters)315.9 - Shift Lights ed allarmi325.10 - I Trigger Command385.11 - Gestione icone (Icons Manager)425.12 - Display455.13 - SmartyCam Stream505.14 - CAN Output516Menu a display546.1 - Impostare dat ed ora556.2 - Impostare il tempo sul giro (Lap time Modulo GPS09 necessario)586.3 - Gestire i contatori di SW4596.5 - Gestire i contatori di SW4596.7 - Richiamo dati627 - Gestire una pista su SW4 con RACE Studio 3638 - ECU Driver builder669 - La finestra dello strumento699.1 - Forzare i valori online6910 - Scarico dati ed analisi7111 - Aggiornare il firmware7322 - Specifiche e disegni technici73	4.1.7 – Trasmissione status di tasti/rotary/paddles	17
5.1 - Canale RPM215.2 - Linea dati ECU225.3 - Configurazione linea dati CAN2245.4 - Expansioni CAN AIM255.5 - Canali Matematici (Math Channels)265.6 - Configurazione delle variabili di stato (Status variables)275.8 - Parametri (Parameters)315.9 - Shift Lights ed allarmi325.10 - I Trigger Command385.11 - Gestione icone (Icons Manager)425.12 - Display455.13 - SmartyCam Stream505.14 - CAN Output516 - Menu a display546.1 - Impostare data ed ora556.2 - Impostare i I tempo sul giro (Lap time Modulo GPS09 necessario)586.4 - Gestire i (OPS e I piste (Modulo GPS09 necessario)586.4 - Gestire i GPS e I e piste (Modulo GPS09 necessario)586.7 - Richiamo dati627 - Gestire una pista su SW4 con RACE Studio 3638 - ECU Driver builder669.1 - Forzare i valori online6910 - Scarico dati ed analisi7111 - Aggiornare il firmware7222 - Specifiche e disegni technici73	5 – Canali	20
5.2 - Linea dati ECU225.3 - Configurazione linea dati CAN2245.4 - Expansioni CAN AiM255.5 - Canali Matematici (Math Channels)265.6 - Configurazione delle variabili di stato (Status variables)275.8 - Parametri (Parameters)315.9 - Shift Lights ed allarmi325.10 - I Trigger Command385.11 - Gestione icone (Icons Manager)425.12 - Display455.13 - SmartyCam Stream505.14 - CAN Output516 -Menu a display546.1 - Impostare data ed ora556.2 - Impostare la retro-illuminazione576.3 - Gestire i GPS e le piste (Modulo GPS09 necessario)586.4 - Gestire i contatori di SW4596.5 - Gestire i IGPS e le piste (Modulo GPS09 necessario)686.7 - Richiamo dati627 - Gestire una pista su SW4 con RACE Studio 3638 - ECU Driver builder669 - La finestra dello strumento689.1 - Forzare i valori online6910 - Scarico dati ed analisi7111 - Aggiornare il firmware7222 - Specifiche e disegni technici73	5.1 – Canale RPM	21
5.3 - Configurazione linea dati CAN2245.4 - Expansioni CAN AiM255.5 - Canali Matematici (Math Channels)265.6 - Configurazione delle variabili di stato (Status variables)275.8 - Parametri (Parameters)315.9 - Shift Lights ed allarmi325.10 - I Trigger Command385.11 - Gestione icone (Icons Manager)425.12 - Display455.13 - SmartyCam Stream505.14 - CAN Output516 -Menu a display546.1 - Impostare data ed ora556.2 - Impostare il tempos ul giro (Lap time Modulo GPS09 necessario)586.4 - Gestire i contatori di SW4596.5 - Gestire i GPS el piste (Modulo GPS09 necessario)606.6 - Informazioni di sixtema616.7 - Richiamo dati627 - Gestire una pista su SW4 con RACE Studio 3638 - ECU Driver builder669.1 - Forzare i valori online699.1 - Forzare i valori online6910 - Scarico dati ed analisi7111 - Aggiornare il firmware7222 - Specifiche e disegni technici73	5.2 – Linea dati ECU	22
5.4 - Expansioni CAN AiM255.5 - Canali Matematici (Math Channels)265.6 - Configurazione delle variabili di stato (Status variables)275.8 - Parametri (Parameters)315.9 - Shift Lights ed allarmi325.10 - I Trigger Command385.11 - Gestione icone (Icons Manager)425.12 - Display525.13 - SmartyCam Stream505.14 - CAN Output516 -Menu a display546.1 - Impostare data ed ora556.2 - Impostare il tempo sul giro (Lap time Modulo GPS09 necessario)586.4 - Gestire i I GPS e le piste (Modulo GPS09 necessario)586.5 - Gestire una jista su SW4 con RACE Studio 3627 - Gestire una jista su SW4 con RACE Studio 3638 - ECU Driver builder639.1 - Forzare i valori online6910 - Scarico dati ed analisi7111 - Aggiornare il firmware7222 - Specifiche e disegni technici73	5.3 – Configurazione linea dati CAN2	24
5.5 - Canali Matematici (Math Channels)265.6 - Configurazione delle variabili di stato (Status variables)275.8 - Parametri (Parameters)315.9 - Shift Lights ed allarmi325.10 - I Trigger Command385.11 - Gestione icone (Icons Manager)425.12 - Display455.13 - SmartyCam Stream505.14 - CAN Output516 - Menu a display546.1 - Impostare la retro-illuminazione576.2 - Impostare la retro-illuminazione576.3 - Impostare il tempo sul giro (Lap time Modulo GPS09 necessario)586.4 - Gestire i Contatori di SW4606.5 - Gestire il GPS e le piste (Modulo GPS09 necessario)606.6 - Informazioni di sistema616.7 - Richiamo dati627 - Gestire una pista su SW4 con RACE Studio 3639 - La finestra dello strumento689.1 - Forzare i valori online6910 - Scarico dati ed analisi7111 - Aggiornare il firmware7222 - Specifiche e disegni technici73	5.4 – Expansioni CAN AiM	25
5.6 - Configurazione delle variabili di stato (Status variables)275.8 - Parametri (Parameters)315.9 - Shift Lights ed allarmi325.10 - I Trigger Command385.11 - Gestione icone (Icons Manager)425.12 - Display455.13 - SmartyCam Stream505.14 - CAN Output516 - Menu a display546.1 - Impostare data ed ora556.2 - Impostare la retro-illuminazione576.3 - Impostare il tempo sul giro (Lap time Modulo GPS09 necessario)586.4 - Gestire i contatori di SW4596.5 - Gestire il GPS e le piste (Modulo GPS09 necessario)606.6 - Informazioni di sistema616.7 - Richiamo dati627 - Gestire una pista su SW4 con RACE Studio 3638 - ECU Driver builder669 - La finestra dello strumento689.1 - Forzare i valori online6910 - Scarico dati ed analisi7111 - Aggiornare il firmware7222 - Specifiche e disegni technici73	5.5 – Canali Matematici (Math Channels)	26
5.8 - Parametri (Parameters)315.9 - Shift Lights ed allarmi325.10 - I Trigger Command385.11 - Gestione icone (Icons Manager)425.12 - Display455.13 - SmartyCam Stream505.14 - CAN Output516 - Menu a display546.1 - Impostare data ed ora556.2 - Impostare la retro-illuminazione576.3 - Impostare il tempo sul giro (Lap time Modulo GPS09 necessario)586.4 - Gestire i contatori di SW4596.5 - Gestire il GPS e le piste (Modulo GPS09 necessario)606.6 - Informazioni di sistema616.7 - Richiamo dati627 - Gestire una pista su SW4 con RACE Studio 3639 - La finestra dello strumento689.1 - Forzare i valori online6910 - Scarico dati ed analisi7111 - Aggiornare il firmware7222 - Specifiche e disegni technici73	5.6 – Configurazione delle variabili di stato (Status variables)	27
5.9 - Shift Lights ed allarmi325.10 - I Trigger Command385.11 - Gestione icone (Icons Manager)425.12 - Display455.13 - SmartyCam Stream505.14 - CAN Output516 - Menu a display546.1 - Impostare data ed ora556.2 - Impostare data ed ora576.3 - Impostare il tempo sul giro (Lap time Modulo GPS09 necessario)586.4 - Gestire i contatori di SW4596.5 - Gestire i de piste (Modulo GPS09 necessario)666.6 - Informazioni di sistema616.7 - Richiamo dati627 - Gestire una pista su SW4 con RACE Studio 3638 - ECU Driver builder669 - La finestra dello strumento689.1 - Forzare i valori online6910 - Scarico dati ed analisi7111 - Aggiornare il firmware7222 - Specifiche e disegni technici73	5.8 – Parametri (Parameters)	31
5.10 - I Trigger Command385.11 - Gestione icone (Icons Manager)425.12 - Display455.13 - SmartyCam Stream505.14 - CAN Output516 - Menu a display546.1 - Impostare data ed ora556.2 - Impostare data ed ora576.3 - Impostare il tempo sul giro (Lap time Modulo GPS09 necessario)586.4 - Gestire i contatori di SW4596.5 - Gestire ii dGPS e le piste (Modulo GPS09 necessario)616.6 - Informazioni di sistema616.7 - Richiamo dati627 - Gestire una pista su SW4 con RACE Studio 3638 - ECU Driver builder669 - La finestra dello strumento689.1 - Forzare i valori online6910 - Scarico dati ed analisi7111 - Aggiornare il firmware7222 - Specifiche e disegni technici73	5.9 – Shift Lights ed allarmi	32
5.11 - Gestione icone (Icons Manager)425.12 - Display505.13 - SmartyCam Stream505.14 - CAN Output516 - Menu a display546.1 - Impostare data ed ora556.2 - Impostare data ed ora576.3 - Impostare il tempo sul giro (Lap time Modulo GPS09 necessario)586.4 - Gestire i contatori di SW4596.5 - Gestire il GPS e le piste (Modulo GPS09 necessario)606.6 -Informazioni di sistema616.7 - Richiamo dati627 - Gestire una pista su SW4 con RACE Studio 3638 - ECU Driver builder669 - La finestra dello strumento689.1 - Forzare i valori online6910 - Scarico dati ed analisi7111 - Aggiornare il firmware7322 - Specifiche e disegni technici73	5.10 – I Trigger Command	38
5.12 - Display455.13 - SmartyCam Stream505.14 - CAN Output516 - Menu a display546.1 - Impostare data ed ora556.2 - Impostare la retro-illuminazione576.3 - Impostare il tempo sul giro (Lap time Modulo GPS09 necessario)586.4 - Gestire i contatori di SW4596.5 - Gestire il GPS e le piste (Modulo GPS09 necessario)606.6 - Informazioni di sistema616.7 - Richiamo dati627 - Gestire una pista su SW4 con RACE Studio 3638 - ECU Driver builder669 - La finestra dello strumento689.1 - Forzare i valori online6910 - Scarico dati ed analisi7111 - Aggiornare il firmware7212 - Specifiche e disegni technici73	5.11 – Gestione icone (Icons Manager)	42
5.13 - SmartyCam Stream505.14 - CAN Output516 - Menu a display546.1 - Impostare data ed ora556.2 - Impostare la retro-illuminazione576.3 - Impostare il tempo sul giro (Lap time Modulo GPS09 necessario)586.4 - Gestire i contatori di SW4596.5 - Gestire il GPS e le piste (Modulo GPS09 necessario)606.6 - Informazioni di sistema616.7 - Richiamo dati627 - Gestire una pista su SW4 con RACE Studio 3638 - ECU Driver builder669 - La finestra dello strumento6910 - Scarico dati ed analisi7111 - Aggiornare il firmware7212 - Specifiche e disegni technici73	5.12 – Display	45
5.14 - CAN Output516Menu a display546.1 - Impostare data ed ora556.2 - Impostare la retro-illuminazione576.3 - Impostare il tempo sul giro (Lap time Modulo GPS09 necessario)586.4 - Gestire i contatori di SW4596.5 - Gestire il GPS e le piste (Modulo GPS09 necessario)606.6 - Informazioni di sistema616.7 - Richiamo dati627 - Gestire una pista su SW4 con RACE Studio 3638 - ECU Driver builder669 - La finestra dello strumento689.1 - Forzare i valori online6910 - Scarico dati ed analisi7111 - Aggiornare il firmware7212 - Specifiche e disegni technici73	5.13 – SmartyCam Stream	50
6Menu a display546.1 - Impostare data ed ora556.2 - Impostare la retro-illuminazione576.3 - Impostare il tempo sul giro (Lap time Modulo GPS09 necessario)586.4 - Gestire i contatori di SW4596.5 - Gestire il GPS e le piste (Modulo GPS09 necessario)606.6 -Informazioni di sistema616.7 - Richiamo dati627 - Gestire una pista su SW4 con RACE Studio 3638 - ECU Driver builder669 - La finestra dello strumento689.1 - Forzare i valori online6910 - Scarico dati ed analisi7111 - Aggiornare il firmware7212 - Specifiche e disegni technici73	5.14 – CAN Output	51
6.1 - Impostare data ed ora556.2 - Impostare la retro-illuminazione576.3 - Impostare il tempo sul giro (Lap time Modulo GPS09 necessario)586.4 - Gestire i contatori di SW4596.5 - Gestire il GPS e le piste (Modulo GPS09 necessario)606.6 - Informazioni di sistema616.7 - Richiamo dati627 - Gestire una pista su SW4 con RACE Studio 3638 - ECU Driver builder669 - La finestra dello strumento689.1 - Forzare i valori online6910 - Scarico dati ed analisi7111 - Aggiornare il firmware7212 - Specifiche e disegni technici73	6 – Menu a display	54
6.2 - Impostare la retro-illuminazione576.3 - Impostare il tempo sul giro (Lap time Modulo GPS09 necessario)586.4 - Gestire i contatori di SW4596.5 - Gestire il GPS e le piste (Modulo GPS09 necessario)606.6 - Informazioni di sistema616.7 - Richiamo dati627 - Gestire una pista su SW4 con RACE Studio 3638 - ECU Driver builder669 - La finestra dello strumento689.1 - Forzare i valori online6910 - Scarico dati ed analisi7111 - Aggiornare il firmware7212 - Specifiche e disegni technici73	6.1 – Impostare data ed ora	55
6.3 - Impostare il tempo sul giro (Lap time Modulo GPS09 necessario)586.4 - Gestire i contatori di SW4596.5 - Gestire il GPS e le piste (Modulo GPS09 necessario)606.6 - Informazioni di sistema616.7 - Richiamo dati627 - Gestire una pista su SW4 con RACE Studio 3638 - ECU Driver builder669 - La finestra dello strumento689.1 - Forzare i valori online6910 - Scarico dati ed analisi7111 - Aggiornare il firmware7212 - Specifiche e disegni technici73	6.2 – Impostare la retro-illuminazione	57
6.4 - Gestire i contatori di SW4596.5 - Gestire il GPS e le piste (Modulo GPS09 necessario)606.6 - Informazioni di sistema616.7 - Richiamo dati627 - Gestire una pista su SW4 con RACE Studio 3638 - ECU Driver builder669 - La finestra dello strumento689.1 - Forzare i valori online6910 - Scarico dati ed analisi7111 - Aggiornare il firmware7212 - Specifiche e disegni technici73	6.3 – Impostare il tempo sul giro (Lap time Modulo GPS09 necessario)	58
6.5 - Gestire il GPS e le piste (Modulo GPS09 necessario)606.6 - Informazioni di sistema616.7 - Richiamo dati627 - Gestire una pista su SW4 con RACE Studio 3638 - ECU Driver builder669 - La finestra dello strumento689.1 - Forzare i valori online6910 - Scarico dati ed analisi7111 - Aggiornare il firmware7212 - Specifiche e disegni technici73	6.4 – Gestire i contatori di SW4	59
6.6-Informazioni di sistema616.7-Richiamo dati627- Gestire una pista su SW4 con RACE Studio 3638- ECU Driver builder669- La finestra dello strumento689.1- Forzare i valori online6910- Scarico dati ed analisi7111- Aggiornare il firmware7212- Specifiche e disegni technici73	6.5 – Gestire il GPS e le piste (Modulo GPS09 necessario)	60
6.7 - Richiamo dati627 - Gestire una pista su SW4 con RACE Studio 3638 - ECU Driver builder669 - La finestra dello strumento689.1 - Forzare i valori online6910 - Scarico dati ed analisi7111 - Aggiornare il firmware7212 - Specifiche e disegni technici73	6.6 –Informazioni di sistema	61
7 - Gestire una pista su SW4 con RACE Studio 3638 - ECU Driver builder669 - La finestra dello strumento689.1 - Forzare i valori online6910 - Scarico dati ed analisi7111 - Aggiornare il firmware7212 - Specifiche e disegni technici73	6.7 – Richiamo dati	62
8 - ECU Driver builder669 - La finestra dello strumento689.1 - Forzare i valori online6910 - Scarico dati ed analisi7111 - Aggiornare il firmware7212 - Specifiche e disegni technici73	7 – Gestire una pista su SW4 con RACE Studio 3	63
9 - La finestra dello strumento689.1 - Forzare i valori online6910 - Scarico dati ed analisi7111 - Aggiornare il firmware7212 - Specifiche e disegni technici73	8 – ECU Driver builder	66
9.1 - Forzare i valori online6910 - Scarico dati ed analisi7111 - Aggiornare il firmware7212 - Specifiche e disegni technici73	9 – La finestra dello strumento	68
10 - Scarico dati ed analisi7111 - Aggiornare il firmware7212 - Specifiche e disegni technici73	9.1 – Forzare i valori online	69
11 – Aggiornare il firmware 72 12 – Specifiche e disegni technici 73	10 – Scarico dati ed analisi	71
12 – Specifiche e disegni technici 73	11 – Aggiornare il firmware	72
	12 – Specifiche e disegni technici	73



1 – SW4 AiM in poche parole

SW4 AiM è la nuova gamma di volanti AiM con logger integrato, appositamente progettato e sviluppato per piloti professionisti ed è disponibile in diversi modelli. Essi offrono:

- Collegamento ECU
- 2 collegamenti CAN
- Espansioni CAN AiM
- Display TFT a colori
- 10 tasti configurabili
- 3 rotary configurabili
- Icone di allarme a display configurabili
- 4 LED RGB di allarme configurabili
- 8 LED RGB configurabili come shift light o come tempo sul giro previsto (predictive)
- logger interno con 4 Gb di memoria interna

Accessori SW4



Sono disponibili Paddle shift e Paddle clutch opzionali

Espansioni SW4

SW4 può essere collegato alle espansioni AiM GPS09, Channel Expansion, TC Hub, Lambda Controller, SmartyCam HD e RIO02.



2 – Modelli SW 4

La gamma SW4 di AiM include diversi modelli con caratteristiche differenti come mostrato nella tabella sotto.

	SW4 270	SW4 280	SW4 320	SW4 350
Display	4.3″	TFT	5″	TFT
Risoluzione 800x480 pixel	•	•	•	•
Contrasto 800:1	•	•	•	•
Luminosità	800cd/m2 –	1,100 Lumen	800cd/m2 –	1,200 Lumen
Sensore di luce ambientale	•	•	•	٠
lcone di allarme configurabili	•	•	•	٠
8 LED RGB per il cambio marcia configurabili	•	•	•	٠
4 LED RGB di allarme configurabili	•	•	•	٠
3 connessioni CAN	•	•	•	•
Collegamento ECU via CAN	•	•	•	•
Memoria Interna: 4 GB	•	•	•	•
Scocca in alluminio anodizzato	•	•	•	•
10 tasti*	•	•	•	•
Rotary switch*	3	3	3	3
Connettore Autosport Deutsch 22 pin maschio	•	•	•	•
Dimensioni in mm	270x183.5x42.6	280x183.5x42.6	320X183.5X42.5	350x183.5x45.5
Peso	2400 g	2400 g	2600 g	2600 g
Consumo 500 mA	•	•	•	•
Impermeabilità IP 65	•	٠	•	٠

* Nota: sia i tasti che i rotary hanno una retroilluminazione RGB.



3 – LED, tasti e rotary

Con riferimento all'immagine sotto, tutti gli SW4 AiM offrono:

- 2 tasti (Tasto destro e sinistro 1): funzionano come tasti a contatto libero, chiudendo ognuno il circuito tra due pin del connettore
- 8 tasti configurabili col software RaceStudio3
- 4 LED RGB di allarme, configurabili col software RaceStudio3
- 8 LED RGB in alto da utilizzare per il cambio marcia o come tempo sul giro previsto (predictive) configurabili col software Race Studio 3
- 3 rotary switch, tutti con retro illuminazione RGB configurabili col software Race Studio 3



Rotary switch da 1 a 3



3.1 – Set di etichette per i tasti

Il kit SW4 contiene un set di adesivi utilizzabili per identificare sia i tasti funzione che i restanti otto tasti. Sotto sono mostrati con il significato tipicamente associato ad ogni adesivo.

Nota: rimuovere la pellicola protettiva prima di installare gli adesivi.



Ogni tasto potrebbe essere configurato come Momentary Toggle o Multiposition e deve essere configurato a seconda delle funzioni con le quali è associato (si veda il paragrafo 4.1.2 per ulteriori informazioni).



4 – Configurazione di SW4

Per configurare SW4, si seguano queste indicazioni:

- Lanciare RaceStudio3 e premere l'icona di impostazione
- Appare la finestra "Choose your Device": scorrerla fino all'icona di SW4 e selezionarla
- Premere "OK"
- Appare la finestra "Configuration name and notes": inserire il nome della Configurazione e le note se lo si desidera (John Hawk in questo caso); in caso contrario alla configurazione viene dato il nome dello strumento e se ne vengono create diverse per lo stesso strumento viene numerata
- Premere "OK"





4.1 - Tasti, rotary switch e paddles

SW4 è dotato di 12 tasti e 3 rotary switch ad otto posizioni.

4.1.1 – Tasti a contatto libero

I due tasti, Tasto destro 1 e Tasto sinistro 1, mostrati nell'immagine chiudono un contatto libero.



I pin del connettore Deutsch a 22 pin collegati a questi due tasti sono:

- Tasto sinistro (tasto funzione 1): pin 10 and e pin 20
- Tasto destro (tasto funzione 2): pin 7 e pin 18





Pin	Segnale	Pin	Segnale
1	9-15V Power input	12	USB D-
2	CAN ECU+	13	CAN AIM +
3	CAN ECU-	14	GND
4	Paddleshift sinistro	15	CAN AIM -
5	Paddleshift destro	16	RPM
6	Paddleshift COM	17	N.C.
7	Tasto Funzione 2	18	Tasto Funzione 2
8	CAN 2+	19	GND
9	CAN 2-	20	TastoFunzione 1
10	TastoFunzione 1	21	+Vbext CAN
11	USB D+	22	+Vbout CAN







4.1.2 – I tasti CAN Output

Per configurare gli altri 8 tasti, il cui status deve essere trasmesso attraverso una connessione CAN, è necessario configurarli. Questo è possibile col nostro software Race Studio3, selezionando il layer "Buttons". I tasti possono essere utilizzati in queste modalità:

- Momentary: quando il tasto viene premuto il suo status diventa "Active": quando viene rilasciato torna allo status "Not active". Questa è la modalità da utilizzare per entrare nel Menu di SW4 come spiegato nelle pagine seguenti. I tasti possono essere:
 - **Time Independent:** in questo caso, il tasto può avere solo due status: "Active" quando premuto e "Not Active" quando rilasciato.
 - **Time Dependent**: quando il tasto viene premuto rapidamente passa ad uno status "Short time"; quando viene premuto più a lungo passa allo status "Long Time"; quando viene rilasciato torna allo status "Not Active"
- **Toggle**: quando il tasto viene premuto passa allo status "Active" e ci resta anche quando viene rilasciato; premuto nuovamente torna allo status "Not active". Anche in questo caso è possibile configurarlo come:
 - Time Independent: in questo caso il tasto può avere solo due status: "Active" e "Not Active".
 - **Time Dependent** quando il tasto viene premuto rapidamente passa allo status "Short time" e ci resta anche quando viene rilasciato; quando il tasto viene premuto più a lungo passa allo status "Long Time" e ci resta anche quando viene rilasciato. Il tempo di pressione permette di passare tra questi due status; quando viene premuto di nuovo con la stessa pressione torna allo status "Not Active";
- **Multiposition**: ogni volta che il tasto è premuto brevemente passa allo status successivo e ci resta anche quando viene rilasciato; dopo l'ultimo status ripete il ciclo iniziando dal primo. Anche in questo caso le azioni per passare da uno status all'altro possono essere **Time Dependant**: lo status successivo dipende da quanto a lungo viene premuto il tasto.

Nota: per entrare nel Menu del display di SW4 è necessario associare questa funzione ad uno specifico tasto (Tasto sinistro 4 nell'esempio) impostandolo come Momentary come mostrato sotto. Quando il tasto associato a questa funzione viene premuto i tasti destro e sinistro 2 e 3 si accendono retro-illuminati in bianco per indicare all'utente quali tasti utilizzare per navigare il menu di SW4 Menu come mostrato nell'immagine alla pagina seguente.



📓 'Left Button 3' Setting 🛛 🕹
Name Left Button 3
Work As (O) Momentary O Toggle O Multiposition
Use timing Time threshold between short and long status sec 0.5
Rest Status Active Status Long Status
Label Value Label Value Label Value
OFF 0 ON 1 LONG 2
Set Trigger Comm
Display Page Command
Enter Menu
Reset Alarms Command
LED Configuration
Set Color Off 💠 when following condition is verified for at least 0 sec of priority
Left Button 3 equal to ON Add
Save Cancel
Buttons
Available buttons and leds
Left button 1 Right Bight
Dutton 2 Dutton 2
button 3
Left button 4
9 Left
Dutton 5 - Dutton 5 - Dutton 5 - Retranglight 1
With the start of the start
Image: Constraint of the second se
✓ 4 Left Button 4 Momentary with trigger command
Image: Second
7 Right Button 2 Topple
V 8 Right Button 3 Toggle off V 9 Right Button 4 Toggle off
Image: Comparison of the second se
In Interview Rotary steps Off
V 12 Kotary Middae Kotary Steps Orf V 13 Rotary Right Rotary Steps Orf



Le immagini sotto mostrano il funzionamento dei tasti in modalità Momentary eToggle.

NOTA: tutti i testi dei tooltip nelle immagini del software di questo manuale sono stati tradotti ma nel software essi sono disponibili solo in inglese.

	'Left Button 2' Setting	- 🗆 X
	Button use O for Display	as Channel
		Name Left Button 2
		WorkAs • Momentary O Toggle O Multiposition
tuando il tasto viene premu ppena rilasciato torna allo s possibile editare le etichet	, l'uscita passa allo status 'Attivo'. tatus di riposo "Non attivo". e per i due status	Quando il tasto viene premuto, l'uscita passa allo status 'Attivo'. Ci resta anche se rilasciato. Se premuto di nuovo torna allo status di riposo "Non attivo". È possibile editare le etichette per i due status
		Use timing Time threshold between short and long status sec 0.5
		Rest Status Long Status
		Label Value Label Value Label Value

	'Left Button 2' Setting	– 🗆 X
	Button use 🔘 for Display 💿 as Channel	
	Name Left Button 2	
	Work As 🔘 Momentary 🔿 Toggle 🔿 M	Aultiposition
È possibile editare le etichette pe	ji status Rest" (riposo), "Active" e "Long"	Premedo di nuvos con lo seso tempo di passaglio da short a long E possibile impostare il tempo di passaggio da short a long g status sec 0.5
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Pressure (pressione corta/lunga). riposo e mostra retichetta TRest". Label Value Label Value Label Value	Long Status Label Value



Le immagini sotto mostrano il funzionamento Multiposition.

	🚈 'Left Button 2' Setting	- 🗆 X
	Button use O for Display	as Channel
		Name Left Button 2
		WorkAs 🔿 Momentary 🔿 Toggle 🏟 Multiposition
		Quando il tasto viene premuto a lungo, l'uscita passa al prossimo status e ci resta anche rilasciando il tasto. Dopo l'utimo status ripete il ciclo partendo dal primo stat È possibile editare tutte le etichette di status
		Use timing Time threshold between short and long status sec 0.5
		Position Label Value Short Press Long Press
		0 S0 0 S1 + S1 + [+
		1 S1 1 S0 ¢ S0 ¢ [+
	Left Button 2' Setting	- □ X
	'Left Button 2' Setting Button use O for Display	→ □ ×
	'Left Button 2' Setting Button use O for Display	as Channel Name Left Button 2
	'Left Button 2' Setting Button use of for Display	as Channel Name Left Button 2 WorkAs Momentary Toggle Multiposition
are meta rasplina ner usare		as Channel Name Left Button 2 Work As Momentary Toggle Multiposition Quando if tasto viene premuto brevemente, fuscita passa al prossimo status e cl resta anche rilasciando il tasto. Dopo Fullmo status ripete li ciclo partendo dal primo status. Ogri volta che il tasto viene premuto a lungo, fuscita passa allo status desiderato (impostato nella terza colonna e diverso dallo status di partenza).
are questa casellina per usare zio, senza premere il tasto, lo s	"Left Button 2' Setting Button use of for Display pressione breve e pressione lunga. tiatus a riposo mostra lettichetta Rest. ter uscta passa allo status "Sont Time".	as Channel Name Left Button 2 WorkAs Momentary Toggle Multiposition Gapto il tasto viene premuto brevemente, fuscita passa al prossimo status e ci resta anche rilasciando il tasto. Dopo fuitimo status npete li ciclo partendo dal primo status. Ogni voita che il tasto viene premuto a lungo, fuscita passa allo status desiderato (impostato nella terza colonna e diverso duo status di possibile editare tutte se etchette e, quando premuto a lungo, lo status finale desiderato. Per ogni atatus e possibile editare tutte se etchette e, quando premuto a lungo, lo status finale desiderato.
are questa casellina per usare zio, senza premare il tasto, lo ido il tasto è premuto a lungo i i tasto è premuto a lungo sibile i editare le elichette per g sibile ie editare il e etichette per g	"Left Button 2" Setting Button use for Display pressione breve 6 pressione lunga. tasia anposo mostra relativistia Rest. the Twatta passa allo status "Short Time". Is status di pressione Short e Long. Is status di pressione Short e Long.	as Channel Name Left Button 2 WorkAs Momentary Toggle Multiposition Gogli Jungo, fuscita passa al prosimo status e ci resta anche rilasciando il tasto. Dogo fullimo status signeli di cito partendo dal primo status. Oogli volta da la sto viene premuto lungo, fuscita passa al o status desiderato (impostato nella terza colonna e diverso dallo status di partenza). Use timing Time threshold between short and long status sec [0.5]
are questa casellina per usare zio, senza premere il tasto, lo ido il tasto è premuto a fungo di il tasto è premuto a fungo sibilie editare le etichette per g sibile impostare il tempo di tra	"Left Button 2' Setting Button use of for Display pressione breve e pressione lunga. tatus a riposo mostra 1 etichetta Rest. tatus a riposo mostra 1 etichetta Rest. tatus da passa alio status "Short Time". li status di pressione Short e Long. hizizine da short a long.	as Channel Name Left Button 2 WorkAs Momentary Toggle Multiposition Quando il tasto viene premuto brevemente, fuscita passa al prossimo status e ci resta anche rilasciando il tasto. Dopr fultimo status inpete li ciclo partendo dal primo status e ci resta anche rilasciando il tasto. Dopr fultimo status inpete li ciclo partendo dal primo status e ci resta anche rilasciando il tasto. Dopr fultimo status inpete li ciclo partendo dal primo status e ci resta anche rilasciando il tasto. Dopr fultimo status inpete li ciclo partendo dal primo status e ci resta anche rilasciando il tasto. Dopr fultimo status inpete li ciclo partendo dal primo status desiderato (impostato nella terza colonna everepo status e possibile editare turte le etichette e, quando premuto a lungo, lo status finale desiderato. Vialue Short Press Long Press leads to leads to leads to
are questa casellina per usare zio, senza premere il tasto, lo ido il tasto è premuto a fungo do il tasto è premuto a fungo sibile editare la etichette per p sibile impostare il tempo di tra	"Left Button 2' Setting Button use of for Display pressione breve e pressione lunga. tatus a ripoto mostra Teltchetta Rest. uscita passa allo status "Long Time". Its latus di pressione Short e Long. nszione da short a long.	as Channel Name Lett Button 2 Work As Momentary Momen



4.1.3 – Tasti LED

Ad ogni tasto è associato un LED RGB, usato per illuminarlo di notte o come feedback di un'azione richiesta: è possibile sceglierne il colore a seconda dello status e della logica di accensione impostata. La luce può lampeggiare a diverse velocità.

🚈 'Left Button 2' Setting	- D X
Button use 🔿 for Display 🔘	as Channel
0 0	Name Left Button 2
	Work As O Momentary O Toogle O Multiposition
	Use timing Time threshold between short and long status sec 0.5
	Rest Status Active Status Long Status
	Label Value Label Value
	OFF 0 IN 1
Led Configuration	
Set Color 🔲 White 🜲	continuously 💠 when following condition is verified for at least 0 sec 🍄 🚓
Off	continuously
Red	slow blinking
Green	fast blinking
Amber	
Blue	Add New Output State
Magenta	
Cyan	
White	
Left Button 2 equal to ON	Add
	Clicca per aggiungere un'altra condizione
Secondition	×
Always TRUE Alway	/s FALSE
Left Button 2	♦ equal to
TRUE after a time of 0	sec in which it is verified FALSE after a time of 0 sec in which it is no longer verified
	OK Cancel
	Save Cancel



È possibile configurare ogni LED perché si accenda di diversi colori a seconda delle impostazioni che è possibile descrivere nei canali matematici.

	Er Left Button 2'Setting –	×
	Button use O for Display 🔘 as Channel	
	Name Left Button 2	
	Work As 🕜 Momentary 💽 Toggle 🕜 Multiposition	
	Use timing Time threshold between short and long status 0.5 Rest Status Active Status Long Status Label Value Label Value OFF 0 1 Long Status	
	Led Configuration Set Color Blue Continuously when following condition is verified for at least 0 sec	nomu
	Conditions- RPM less than 500 rpm Add	
	Set Color Red 💠 continuously 💠 when following condition is verified for at least 0 sec	+-1
Dutput States	Conditions- Left Button 2 equal to ON Add ADD e RPM greater than 500 rpm Add	
	Set Color Green + continuously + when following condition is verified for at least 0 sec	
	GPS Speed greater than 250 km/h Add	Add New Output State Remove This Output State Maximize Priority for This Output State
		Move Up Priority for This Output State Move Down Priority for This Output State Minimize Priority for This Output State
	Save Cance	



4.1.4 – Rotary switch

I tre rotary possono essere impostati su otto diverse posizioni, ognuna identificata da un numero e da un'etichetta. I colori dei LED RGB possono essere impostati seguendo una regola configurabile.



Per ogni posizione, è possibile:

- Dare un nome ad ogni status impostandone la corrispondente etichetta per eventualmente mostrare lo status a display
- Impostare diversi valori corrispondenti a diverse posizioni
- Impostare il colore del LED del rotary per ogni posizione.

🚈 'RotaryLeft' Setting		— 🗆 X
Name	RotaryLeft	
	Position Label Value	
	1 L1 0	
	2 L2 1	
	3 L3 2	
	4 L4 3	
	5 L5 4	
	6 L6 5	
	7 L7 6	
	8 L8 7	
LED Configuration		
Set Color Off 🜩	when following condition is verified for at least 0 sec	© ↑ priority
RotaryLeft equal to L1	Add	
	s	ave Cancel



4.1.5 – Gear Paddle

I due Gear Paddle opzionali hanno due contatti ognuno. Uno chiude un contatto libero mentre il secondo è gestito dal processore interno e può essere trasmesso alla connessione CAN.



Connettore Deutsch 22 pin maschio Codice AS-612-35PN vista esterna



Pin	Segnale	Pin	Segnale
1	9-15V Power input	12	USB D-
2	CAN ECU+	13	CAN AIM +
3	CAN ECU-	14	GND
4	Paddleshift Sinistro	15	CAN AiM -
5	Paddleshift Destro	16	RPM
6	Paddleshift COM	17	N.C.
7	Tasto funzione 2	18	Tasto funzione 2
8	CAN 2+	19	GND
9	CAN 2-	20	Tasto funzione 1
10	Tasto funzione 1	21	+Vbext CAN
11	USB D+	22	+Vbout CAN



4.1.6 – Clutch Paddle

I Clutch Paddle muovono due potenziometri analogici interni, gestiti dal processore ed il cui valore può essere trasmesso allo strumento esterno via CAN. Dato che i clutch sono opzionali i relativi canali sono disabilitati di default. Per usarli abilitare la casellina a sinistra.

🜁 RaceStudio3 (64 bit) dev 3.00.19 - build giovedi 24 gi	ugno 2021 12:58												-	□ ×
* 🐲 🖪 🖪 ዄ 🖷	<u>_</u>	* ô	- 							٦ L	.aura 🎅	•	ECU	A
All SW4 20														
Save Save As Close	Transmit													
Channels Buttons ECU Stream CAN2 Str	eam CAN E	xpansio	ons Math Channels S	tatus Variables Parameters	Shift Lights and Alarms	Trigger Co	nmands	Icons Manager Display	SmartyCam	Stream	CAN Output			
	ID		Name	Function	Sensor	Unit	Freq	Parameters						
	RPM	•	RPM	Engine RPM	RPM Sensor	rpm	20 Hz	max: 16000 ; factor: /1 ;		1				
	LCIh		Left Clutch	Percent	Percentage Pot. Calib	%	100 Hz							
	RCIh		Right Clutch	Percent	Percentage Pot. Calib	96	100 Hz							
	LPS	•	Left PadShift	Digital Status	Status		20 Hz							
	RPS	•	Right Pad Shift	Digital Status	Status		20 Hz							
	PAccu	•	GPS PosAccuracy	GPS Accuracy	GPS	m 0.01	10 Hz							
	Spd	•	GPS Speed	Vehicle Spd	GPS	km/h 0.1	10 Hz							
	Alt	•	Altitude	Altitude	GPS	m	10 Hz							
	OdD	•	Odometer	Odometer Total	Odometer	km 0.1	1 Hz							
	Luma	•	Luminosity	Brightness	Luminosity	96	1 Hz							
	Tlog	•	LoggerTemp	Temperature	Logger Temperature	С	1 Hz							

4.1.7 - Trasmissione status di tasti/rotary/paddles

Lo status dei tasti, dei rotary e dei paddle viene trasmesso ad un dispositivo esterno via CAN: è necessario creare un messaggio CAN attraverso il layer "CAN Output" Tab:

E RaceStudio3 (64 bit) 3.50.83 ★ 22 fr2 fr2 fr2 fr2 t 2 fr2 fr2 fr2 fr2 fr2 fr2 fr2 fr2 fr2 f								
Save Save As Close Transmit Channels Buttons ECU Stream CAN2 Stream CAN Expansions	Math Channels Status Va	riables Parameters	s Shift Lights and Al	arms Trigger Comr	nands Icons Manag	er Display Smartv	Cam Stream CAN Ou	tput
Can 1 Can 2				anno miggor oonn	in a la l	or propriety entantly		
Bit Rate Protocol (bit/s)	1 M bit/s ≑					Name		
CAN ID (hex)	Byte 0	Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Byte 5	Byte 6	Byte 7
✓ 0×100	Left Button 2	Left Button 3	Left Button 4	Right Button 2	Right Button 2	Right Button 3	Right Button 4	Right Button 5
+ Add New Payload							Export	Import

In questo esempio abbiamo creato un messaggio a ID 0x100 con 8 campi (field), uno per ogni status del tasto.



Se hai bisogno di trasmettere lo status del tasto sotto forma di bit, un bit per ogni tasto, è necessario creare un canale matematico, chiamato Bit Composed, nel quale un byte è composto da 8 differenti bit, uno per ogni tasto:

E RaceStudio3 (64 bit) 3.50.81 - build venerdi 30 luglio 2021 16:40			– 🗆 X
🗶 🥨 🖅 🕼 🍰 🚣 🕫 🖨		👂 🎅	😤 🚔 <i>(111)</i>
All SW4 - Sample ³⁰ SW4 ³⁰			
Save Save As Close Transmit			
Channels Buttons ECU Stream CAN2 Stream CAN Expansions Math Channels Status Variables Parameters S	hift Lights and Alarms Trigger C	ommands Icons Manager Display SmartyCam Stream CAN Output	
Add Channel	still available math channels: 37		
	Select a Mathematical Channel	×	
	Channel	Description	
	Bias	To calculate the bias of two channels VALUE = CH1 / (CH1 + CH2)	
	Bias with Thresholds	To calculate the bias of two channels only if they are greater than specified values VALUE = CH1 / (CH1 + CH2) [if both thresholds are exceeded, else 0]	
	Calculated Gear	To calculate the gear position from engine rpm and vehicle speed	
	Precalculated Gear	To calculate the gear position from engine rpm and vehicle speed, specifying the gear ratio for each gear and the axle ratio	
	Linear Corrector	To multiply a measure by a factor then add an offset value VALUE = (a * CH) + b	
	Simple Operation	To add to or subtract from a channel value a constant value or another channel value e.g. VALUE = (CH1 + CH2)	
	Division Integer	To get the integer part of the division VALUE = integer(CH / a)	
	Division Modulo	To get the remainder part of the division VALUE = CH % a	
	Bit Composed	To Compose 8 flags in a bit-field measure VALUE = f1 + f2*2 + f3*4 + f4*8 + f5*16 + f6*32 + f7*64 + f8*128	
		OK Cancel	
	L		

È necessario creare un canale che includa lo status di tutti i tasti:

Mathematical Channel	Settings	×			Mathematical Channel	Settings
Vame	BitComposed				Name	Buttons
Sampling Frequency	10 Hz	\$			Sampling Frequency	10 Hz :
Display Precision	no decimal place	\$			Display Precision	no decimal place
Bit Compositing Operatio	n		Select Channel	– 🗆 X	Bit Compositing Operation	on
Enable			Source	Channel	Enable	
Flag Channel 1	(f1) Not set	\$	Lap Channels	Left Button 2	Flag Channel 1	(f1) Left Button 2
Flag Channel 2	(12) Notset		GPS	Left Button 3	Flag Channel 2	(12) Left Button 3
	10000	•	A/D Channels	Left Button 4		-
Flag Channel 3	(f3) Not set	ŧ	Buttons	Left Button 5	Flag Channel 3	(f3) Left Button 4
Flag Channel 4	(14) Not set	\$	Odometer	Left PadShift	Flag Channel 4	(14) Left Button 5
			Internal	Right Button 2		
Flag Channel 5 ((15) Not set	÷	Math Channels	Right Button 3	Fiag Channel 5	(15) Right Button 2
Flag Channel 6	(16) — Not set —	\$	Not set	Right Button 5	Flag Channel 6	(16) Right Button 3
Flag Channel 7	(17) Not set	¢		Right PadShift	Flag Channel 7	(f7) Right Button 4
Flag Channel 8	(18) Not set	÷		RotaryLeft	Flag Channel 8	(18) Right Button 5
VALUE = f1	+ f2*2 + f3*4 + f4*8 + f5*16 + f6*32 + f7*64 + f8*	128		OK Cancel	VALUE = f1	+ f2*2 + f3*4 + f4*8 + f5*16 + f6*32 + f7*64 + f8*128
	Save	Cancel				Save Cancel



Alla fine si può trasmettere questo canale via CAN:

■ RaceStudio3 (64 bit) 3.50.83 ★ 20 12 13 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	*8 🖨								
Save Save As Close Channels Buttons ECU Stream CAN2 St Can 1 Can 2	Transmit ream CAN Expansions	Math Channels Status V	ariables Parameters	s Shift Lights and A	larms Trigger Comr	nands Icons Manag	er Display Smarty(Cam Stream CAN Ou	itput
, <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	Bit Rate Protocol (bit/s)	1 M bit/s 🜩					Name		
	CAN ID (hex)	Byte 0	Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Byte 5	Byte 6	Byte 7
	✓ 0x100	Left Button 2	Left Button 3	Left Button 4	Right Button 2	Right Button 2	Right Button 3	Right Button 4	Right Button 5
	C + Add New Devload							Export	Import



5 – Canali

Una volta creata la configurazione appare la pagina "Channels" (canali) del software. Essa mostra i canali di default del logger.

Essi vengono dai paddle, dai clutch o dalla marcia, da sensore interno o da calcoli (Odometri, luminosità e temperatura interna), dalla connessione RPM e dal GPS opzionale: accuratezza, velocità, altitudine

Il primo canale è RPM ed è abilitato di default. Quando si carica la ECU del veicolo nella configurazione di SW4 (Si veda il paragrafo 6.4) il software capisce che la ECU fornisce il canale RPM e disabilita il canale. Nel raro caso in cui il canale RPM non sia incluso nel protocollo della ECU il software lo capisce e lascia il canale RPM abilitato.

I clutch destro e sinistro sono disabilitati di default; in caso siano collegati abilitare il canale corrispondente.

🚈 RaceStudio3 (64 bit) dev 3.00.19 -	build giovedì 24 gi	iugno 2021 12:58														-	o ×
* 🐲 🖻 🖪	13 🖷	, <u>.</u>	* ô	- 🚑 -									🥑 L	.aura 🎅	•	ECU	AIT
All SW4 ³⁴ SW4 17 02 01 ³⁴																	
Save Save As	Close	Transmit															
Channels Buttons ECU Str	eam CAN2 Str	eam CAN E	xpans	ions Math Cha	nnels Status Variab	es Parameters	Shift Lights and Alarms	Trigger Co	mmands	Icons Manager	Display	SmartyCam	Stream	CAN Outpu			
		ID		Name													
		RPM	-	RPM	Engine Rf	PM	RPM Sensor	rpm	20 Hz	max: 16000 ; fa	actor: /1 ;		1				
		LCIh		Left Clutch	Percent		Percentage Pot. Calib	%	100 Hz								
		RCIh		Right Clutch	Percent		Percentage Pot. Calib	%	100 Hz								
		LPS		Left Pad Shift	Digital Sta	tus	Status		20 Hz								
		RPS	•	Right Pad Shift	Digital Sta	tus	Status		20 Hz								
		PAccu	•	GPS PosAccura	cy GPS Accu	acy	GPS	m 0.01	10 Hz								
		Spd	•	GPS Speed	Vehicle Sp	d	GPS	km/h 0.1	10 Hz								
		Alt		Altitude	Altitude		GPS	m	10 Hz								
		OdD		Odometer	Odometer	Total	Odometer	km 0.1	1 Hz								
		Luma	4	Luminosity	Brightnes	3	Luminosity	%	1 Hz								
		Tlog	4	LoggerTemp	Temperati	ire	Logger Temperature	С	1 Hz								



5.1 – Canale RPM

Quando il protocollo della ECU è stato caricato nella configurazione di SW4 se, come in questo caso, la ECU fornisce il canale RPM, l'omonimo canale nel layer "Channel" (canali) viene automaticamente disabilitato.

🔄 RaceStudio3 (64 bit) 3.50.77 - build mercoledi 21 luglio 2	2021 19:32														-	[o x
* 🧐 🕫 🕫 🖾 🔹	° 8												7	<u>;</u>	a		(IIII)
All SW4 34																	
Save Save As Close	Transmit																
Channels Buttons ECU Stream CAN2 Stream	m CAN Ex	pansions	Math Channels	Status Variables	Parameters	Shift Lights and Alarms	Trigger Co	mmands	Icons Manager	Display	SmartyCam S	tream	CAN Output				
	ID	Nam	e	Function		Sensor	Unit	Freq	Parameters								
F	RPM	RPM		Engine RPM		RPM Sensor	rpm	20 Hz	max 16000; f	actor: /1 ;							
	LCIh	✓ Left	Clutch	Percent		Percentage Pot. Calib	%	100 Hz									
		Righ	t Clutch	Percent		Percentage Pot. Calib	%	100 Hz									
	LPS	✓ Left	PadShift	Digital Status		Status		20 Hz									
	RPS	Righ	t PadShift	Digital Status		Status		20 Hz									
	PAccu	GPS	PosAccuracy	GPS Accuracy		GPS	m 0.01	10 Hz									
2	Spd	GPS	Speed	Vehicle Spd		GPS	km/h 0.1	10 Hz									
A	Alt	Altite	Jde	Altitude		GPS	m	10 Hz									
C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	OdD	✓ Odor	meter	Odometer Total		Odometer	km 0.1	1 Hz									
	Luma	🖌 Lum	inosity	Brightness		Luminosity	%	1 Hz									
E	Tlog	✓ Logg	gerTemp	Temperature		Logger Temperature	С	1 Hz									

Ci sono due modi per ricevere il valore RPM dal motore:

RPM dalla ECU

Per ricevere il valore RPM dalla ECU si colleghi SW4 alla ECU ed acquisirà automaticamente il valore.

RPM via onda quadra 5-50V o bobina (150-400V)

Se il veicolo non ha ECU si colleghi il pin 16 del connettore a 22 pin al basso voltaggio della bobina (picco da 150 a 400 V) o ad una possibile onda quadra (picco da 5 a 50 V).

Infine si abiliti il canale RPM e se ne impostino i parametri nel layer "Channels" (canali) di Race Studio.

Una volta collegato SW4 al segnale RPM abilitarlo ed impostarne i parametri nella pagina canali di Race Studio.

📓 RaceStudio3 (64 bit) 3.50.77 - build mercoledi 21 luglio 2021 19:32												- 1	□ ×
* 🐲 🕫 🕫 🕄 崎 🚢 🖘 🔗										?	•	0	am
All SW4 ³⁶												200	
Save Save As Close Transmit													
Channels Buttons ECU Stream CAN2 Stream CAN E	xpansions	Math Channels State	us Variables Paramete	rs Shift Lights and Alarms	Trigger Co	mmands Ico	ons Manager Display	SmartyCam Stream	CAN OI	Itput			
ID	Nam	me	Function	Sensor	Unit	Freq	Parameters						
RPM	RPM	M	Engine RPM	RPM Sensor	rpm	20 Hz	max: 16000 ; factor: /1 ;						
LCIh	✓ Left	ft Clutch	Percent	Percentage Pot. Calib	%	100 Hz							
RCIh	Righ	ght Clutch	Percent	Percentage Pot. Calib	%	100 Hz							
LPS	✓ Left	ft Pad Shift	Digital Status	Status		20 Hz							
RPS	Righ	ght Pad Shift	Digital Status	Status		20 Hz							
PAccu	GPS	S PosAccuracy	🕎 Channel Settings				×						
Spd	GPS	'S Speed	Name	RPM									
Alt	Altitu	itude	Tura Maria	Code - DDU									
OdD	✓ Odor	ometer	Function	Engine RPM			<u> </u>						
Luma	Lum	minosity											
Tlog	Logg	ggerTemp	Sensor	RPM Sensor									
			Sampling Frequency	20 Hz		÷							
			00110			_							
			- RPM Parameters		e000 🔺								
			RPM Max		6000 ç								
			RPM Factor	1	1 🗘								
					Cours	Concel	-						
		L			Save	Cancer							



5.2 – Linea dati ECU

Come tutti i loggers AiM anche SW4 può essere collegato alla ECU del veicolo. Il database di Race Studio3 include più di 2000 protocolli ECU. Per impostare il protocollo ECU nella configurazione di SW4 premere "Change ECU" (cambia ECU) e selezionare produttore (Manufacturer) e modello (Model) del veicolo.

SaceStudio3 (64 bit) 3.50.75 - build giovedi 15 luglio 2021 17:21									-		×
							-	ŝ	ø	2	am
							×	•	Ф В	.0	
All Jina Dava la Olaca Transmit											
Save SaveAs Close Hanshit											
Channels Buttons ECU Stream CAN2 Stream CAN Expansi	ions Math Channels Status Variables Parar	mete	ers Shift Lights and Alarms Trigger Commands Ic	ons Manager	Display S	SmartyCam Stream	CAN Outpu	t			
	ECU: Click button to select a ECU protocol 1 Mbit/	sec	Change ECU	\$							
	Charre FCII Protocol										
	anufacturer		Model								
L	JD Racing	^	F88_CAN (v. 02.00.05)		(CAN)						
к	KAWASAKI		MYGALE F4 (v. 02.00.02)		(CAN)						
к	KMS		WOLF_CAN (v. 02.00.00)		(CAN)						
к	KTM										
L	AMBORGHINI										
L	EXUS										
L	IFE										
L	IGIER										
L	INK										
L	OTUS										
N	IAN TRUCK										
N	MARELLI										
N	MASERATI										
N	MAXXECU										
N	MAZDA										
N	MBE										
N	ICLAREN										
N	ME										
N N	IECTRONIK	Y									
				ок	Cancel						





Una volta impostato il protocollo il sistema torna al layer "ECU Stream" ed appaiono due caselline:

- "Enable the CAN Bus 120 Ohm Resistor" ("Abilita la resistenza da 120 Ohm sul CAN bus" abilitata di default e da disabilitare in caso il logger SW4 sia addizionale al cruscotto del veicolo): il CAN Bus ha bisogno di due resistenze da 120 Ohm alle sue estremità. Se SW4 è l'unico dispositivo collegato alla ECU la resistenza da 120 Ohm deve essere abilitata; in caso contrario, molto probabilmente, essa sarà già presente sulla rete e deve essere disabilitata;
- "Silent on CAN Bus" (disabilitata di default): di solito la ECU si aspetta un segnale in risposta quando trasmette un messaggio e, di default, SW4 trasmette questo segnale. A volte, particolarmente quando ci sono altri dispositivi sulla rete, SW4 non lo deve trasmettere; abilitando questa casellina SW4 resta completamente muto.

RaceStudio3 (64 bit) 3.50.77 - build mercoledi 21 luglio 2021 19:32				– 🗆 ×
* 🐲 🕫 🕫 🕄 🏟 🚣 🄝 🕾				👂 🤶 🥌 🌧 <i>(111</i>)
Save Save As Close Transmit				
Channels Buttons ECU Stream CAN2 Stream CAN Expansion	ons Math Channels Status Variables Parameters Shit	Lights and Alarms Trigger Commands Ico	ons Manager Display SmartyCam Stream	CAN Output
	ECU: LIFE - F88_CAN (ver. 02.00.05) 1 Mbit/sec	Change ECU	÷	
		Enable the CAN Bus 120 Ohm Resis	stor	
	Enabled Channels (Max. 120) 52 / 52	Silent on CAN Bus		
	ID Name	Function Unit	Freq	
	CC01 F88 RPM	Engine RPM rpm	10 Hz ^	
	CC40 F88 GEAR	Gear gear	10 Hz	
	CC47 F88 D SPEED	Vehicle Spd km/h 0.1	10 Hz	
	CC48 F88 V SPEED	Vehicle Spd km/h 0.1	10 Hz	
	CC43 F88 SPEED RL	Wheel Spd km/h 0.1	10 Hz	
	CC44 F88 SPEED FR	Wheel Spd km/h 0.1	10 Hz	
	CC45 F88 SPEED FL	Wheel Spd km/h 0.1	10 Hz	
	CC46 F88 SPEED RR	Wheel Spd km/h 0.1	10 Hz	
	CC02 F88 LONG ACC	Inline Accel g 0.01	10 Hz	
	CC49 F88 LAT ACC	Lateral Accel g 0.01	10 Hz	
	CC05 F88 TRBO SPD1	Ang Velocity deg/s 0.1	10 Hz	
	CC09 F88 TRBO SPD2	Ang Velocity deg/s 0.1	10 Hz	
	CC16 F88 ECT1	Water Temp C 0.1	10 Hz	
	CC20 F88 ECT2	Water Temp C 0.1	10 Hz	
	CC17 F88 EGT1	Exhaust Temp C 0.1	10 Hz	
	CC21 F88 EGT2	Exhaust Temp C 0.1	10 Hz	
	CC18 F88 ACT1	Air Temp C 0.1	10 Hz	
	CC22 F88 ACT2	Air Temp C 0.1	10 Hz	
	CC28 F88 EOT	Oil Temp C 0.1	10 Hz	
	CC29 F88 FUEL T	Temperature C 0.1	10 Hz	
	CC19 F88 BTMAX	Temperature C 0.1	10 Hz	
	CC24 F88 OIL P1	Oil Pressure bar 0.01	10 Hz	
	CC25 F88 OIL P2	Oil Pressure bar 0.01	10 Hz	
	CC26 F88 OIL P3	Oil Pressure bar 0.01	10 Hz v	



5.3 – Configurazione linea dati CAN2

Questa pagina funziona esattamente come la linea dati ECU. Qui si trovano moduli CAN addizionali. Per caricarli nella configuraziOne di SW4:

- entrare nel layer "CAN2 Stream"
- alla prima configurazione appare un a pannello che mostra tutti I moduli esterni non AiM supportati; premere il tasto "Change protocol"
- selezionare produttore ("Manufacturer") e Modello ("Model")
- premere OK

📷 Racestudios (o4 bit) 3.50.77 - build mercoleal 21 luglio 2021 19:32	-	
		(IIII)
All SW4 ×		
Save Save As Close Transmit		
Channels Buttons ECU Stream CAN Expansions Math Channels Status Variables Parameters Shift Lights and Alarms Trigger Commands Icons Manager Display SmartyCam Stream CAN Output		
CAN2 Protocol: Click button to select a CAN2 protocol 1 Mbit/sec Change Protocol 💠		
Choose CAN2 Protocol – 🗌 🗙		
Manufacturer Model		
AM DOCUMENT		
BRIGHTWATER		
HEWLAND		
IZZE RACING		
KMP		
MEGALINE		
MOTEC		
NEMESIS		
SEAT_Sport		
STACK		
ITEVES		
OK Cancel		



5.4 – Espansioni CAN AiM

SW4 può essere collegato a diverse espansioni CAN AiM:

- LCU-One CAN
- Channel Expansion
- TC Hub
- RIO_02A

Ala prima configurazione di SW4 appare questo pannello:





5.5 – Canali Matematici (Math Channels)

Il software Race Studio 3 fornisce nove diversi tipi di canali matematici. Alla prima configurazione appare questa finestra. Per impostare ogni canale matematico cliccarvi e apparirà il relativo pannello di impostazione.

RaceStudio3 (64 bit) 3.50.80 - build giovedì 29 luglio 2021 19:13								-	×
🗶 🥸 🖻 🗗 🕄 🖆 🚣 🄝 🕀						7	((:-	🥐 🕻	D
Save Save As Close Transmit									
Channels Buttons ECU Stream CAN2 Stream CAN Expansions	Math Channels Status Variables Parar	meters Shift Lights and Alarms	Trigger Commands Ico	ons Manager Di	isplay 🛕 SmartyCam Stre	am CAN C	utput		
	Add Channel	still available math ch	hannels: 37						
					1				
	Select a Mathematical Channel			^					
	Channel	Description							
	Bias	To calculate the bias of two channels VALUE = CH1 / (CH1 + CH2)							
	Bias with Thresholds	To calculate the bias of two channels VALUE = CH1 / (CH1 + CH2) (if both th	only if they are greater than sp hresholds are exceeded, else	pecified values e 0]					
	Calculated Gear	To calculate the gear position from en	ngine rpm and vehicle speed						
	Precalculated Gear	To calculate the gear position from en gear ratio for each gear and the axle r	ngine rpm and vehicle speed, : atio	specifying the					
	Linear Corrector	To multiply a measure by a factor ther VALUE = (a * CH) + b	n add an offset value						
	Simple Operation	To add to or subtract from a channel v e.g. VALUE = (CH1 + CH2)	value a constant value or anoth	ther channel value					
	Division Integer	To get the integer part of the division VALUE = integer(CH / a)							
	Division Modulo	To get the remainder part of the division VALUE = CH % a	on						
	Bit Composed	To Compose 8 flags in a bit-field mea VALUE = f1 + f2*2 + f3*4 + f4*8 + f5*16	asure 5 + f6*32 + f7*64 + f8*128						
			ОК	Cancel					
					4				



5.6 - Configurazione delle variabili di stato (Status variables)

Le variabili di stato sono canali matematici interni che possono avere solo due valori: "1" (VERO) oppure "0" (FALSO) e possono essere utili per semplificare configurazioni complesse, nelle quali sia necessario valutare se attivare o meno allarmi, LED, icone etc.. Entrando nel layer relativo per la primissima configurazione appare il pannello riquadrato in rosso nell'immagine sotto ed è possibile richiamarlo premendo il tasto "Add status variable". Ogni variabile di stato può essere impostata anche per generare un'onda quadra, come se collegata ad un tergicristallo per esempio.

📴 RaceStudio3 (44 bb) 3.50.81 - build venerá 30 lugilio 2021 fic40				_	- ×
* 29 匝匝访点 + 49 分	7	ŝ	8		am
All [SW4 - Sample $ imes$					
Save Save As Close Transmit					
Channels Buttons ECU Stream CAN2 Stream CAN2 Expansions Math Channels Status Variables Parameters Shift Lights and Alarms Trigger Commands I cons Manager Display 🛦 SmartyCam Stream CAN Output					
Add Status Variable still available variables: 37					
Status Variable Settings			-		×
Name					
Record values Sampling Friquency 10 Hz \$					
- Same condition for activation and deactivation Same condition for activation and deactivation of status	On (1) (sec) 0.5				
Distinct conditions for activation Duration of status	s Off (0) (sec) 0.5	-			
E Multiple output values each with its own condition WorkAs WorkAs Workerstary O Toggle O Multiposition					
Use timing Time threshold between short and long status sec 0.5					
Rest Status Long Status Long Status					
Label Value Label Value Label Value					
ON 1 LONG 2					
Activated when following condition is verified for at least 0 sec					
Deactivated when following condition is not verified for at least 0 sec					
Avrais F4LSE	Add				
Condition X					
Aways TRUE Aways FALSE					
PEB RPM					
TRUE after a time of 0 sec in which it is welfield FALSE after a time of 0 sec in which it is no longer verified					
OK Cancel					
			_		
		Save		Canc	91



Facciamo un esempio: volendo accendere un LED e un'icona quando la temperatura dell'acqua raggiunge 100°C ed il valore RPM supera 2000. Invece di stabilire la stessa logica per gestire l'icona e per gestire il LED, possiamo definire una variabile di stato, Water Temp Alarm (Allarme temperatura acqua), e collegare icona e LEDs a questa variabile. In questo caso:

- Water Temp Alarm è High quando:
 - La temperatura dell'acqua (Water Temp) è superiore di 100°C
 - RPM è maggiore di 2000.

Ed usare Water Temp Alarm per gestire icona e LED.

Nell'immagine sotto sono impostate le condizioni dell'esempio.

🗧 Status Variable Settings – 🗆 🗙	
Name Water Temp	
Record values Sampling Frequency 10 Hz	Condition X
Same condition for activation and deadtivation Generate Square Wave Duration of status On (1) (sec) 0.5 Duration of status Of (0) (sec) 0.5	Aways TRUE Aways FALSE Fas RFM For greater than constant rpm 2000
Work As Momentary Toggle Multiposition	TRUE after a time of 1 sec. In which it is verified FALSE after a time of 5 sec. In which it is no longer verified
Use timing Time threshold between short and long status sec 0.5	OK Cancel
Rest Status Active Status Long Status	
Label Value Label Value [OFF [O [T [LONG] [2	
Activated when following condition is verified for at least 0 sec	
Deadwated when following condition is not verified for at least 0 sec	
Always FALSE Add	
	Condition X
	Always TRUE Always FALSE
	● F88 ECT1
Save Cancel	TRUE after a time of 2 sec in which it is verified FALSE after a time of 5 sec in which it is no longer verified
<u>+</u>	OK Cancel



Quando tutte le condizioni sono impostate premere "Save" e la variabile di stato è impostata.

Status Variable Settings	_		×
Name Water Temp			
Record values Sampling Frequency 10 Hz			
Same condition for activation and deactivation Generate Square Wave Duration of status On (1) (sec) 0.5 Duration of status Off (0) (sec) 0.5 Work As Momentary Toggle Multiposition Use timing Time threshold between short and long status sec 0.5 Rest Status Active Status Long Status			
Label Value Label Value OFF 0 0N 1 LoNG 2			
Activated when following condition is verified for at least 0 sec Deactivated when following condition is not verified for at least 0 sec			
AND F88 RPM greater than 2000 rpm (TRUE after 1 sec; FALSE after 2 sec)			
OR AND ÷ F88 ECT1 greater than 100 C (TRUE after 2 sec; FALSE after 5 sec) Add Add	-		
Add Clicca per cancellare questa condizione Clicca per	er aggiungere un'	altra condiz	ione
	Save	Canc	el



Una volta impostata la variabile di stato si torna al layer "Status Variable" dove tutte le variabili di stato sono mostrate ed abilitate. Passando col mouse su di una variabile il relativo pannello viene mostrato a destra ed è possibile editarla, cancellarla e memorizzarla. Per memorizzarla abilitare la relativa casellina.

🔤 RaceStudio3 (64 bit) 3.50.81 - build venerdi 30 luglio 2021 16:40		- 🗆 X
* 🐲 🕫 🚯 🐔 📥 🄝 🖘		👂 🎅 🤷 🚔 <i>@</i>
All SW4 - Sample 34		
Save Save As Close Transmit		
Channels Buttons ECU Stream CAN2 Stream CAN Expansions Math Channels	Status Variables Parameters Shift Lights and Alarms Trigger Commands Icons Manager Display 🛕 SmartyCam Stream C	AN Output
	Add Status Variable still available variables: 36	
Status Variable Freq Mem		
V Water Temp 🚳 🗙 10 Hz	Name Water Temp	
	Record values Sampling Frequency 10 Hz	
Edita la variabile di stato selezionata Clicca qui per cancellare questa variabile di stato		
	Generate Square Wave Duration of status On (1) (sec) 0.5	
Clicca qui per abilitare la memorizzazione	Duration of status Off (0) (sec) 0.5	
dei dati di questa variabile di stato	WorkAs Momentary Ologgie Multiposition	
	Use timing Time threshold between short and long status sec 0.5	
	Rest Status Active Status Long Status	
	Label Value Label Value	
	OFF 0 0N 1 LONG 2	
	His selected (Ob) where:	
	((F88 RPM greater than 2000 rpm (TRUE after 1 sec; FALSE after 2 sec))	
)) (in verified	
	It is deachined (OEE) when:	
	it is not verified	



5.8 - Parametri (Parameters)

Per impostare il GPS opzionale e decidere le condizioni alle quali SW4 inizia ad acquisire dati (Start Data Recording).

Developing 2 (64 kit) 2 50 81. build veneral 20 hutle 2011 (640)				
	7	<u></u>		an
All SW4 - Sample ∞				
Save Save As Close Transmit				
Channels Buttons ECU Stream CAN2 Stream CAN2 Stream CAN Expansions Math Channels Status Variables Parameters Shift Lights and Alarms Trigger Commands Icons Manager Display 🛕 SmartyCam Stream C	AN Out	put		
Lap Detection				
Hold lap time for 8 sec 🕐 - Questo è il numero di secondi per cui il tempo sul giro viene mostrato a display prima di far ripartire la visualizzazione dir	iamica: pi	evisto, al	tuale o rur	ning
Track Widh 10 m C Cuessa e la adgrezza che sara considerata per ogni punio Gris mposiato (per es. la larginezza dei traguado)				
Reference Speed				
Select the channel to use for reference speed GPS Speed CPS Speed				
F88 D SPEED				
Start Data Recording F88 V SPEED				
Standard Conditions F88 SPEED RL				
Recording starts when RPM is greater than 850 or speed(not GPS) is greater than 10 km/h				
FR8 SPEED FR				
Any Custom Conditions				
All If Any of the following conditions are true: CHEVP FRONT SPEED				
GPS Speed 🗘 🖍 greater than 🛟 Km/h 10,0 🔽 🕞				
F88 RPM				

Tempo sul giro (Lap Detection): è possibile impostare due parametri, necessari per gestire meglio il tempo sul giro GPS

- hold lap time for: l'intervallo di tempo durante il quale il tempo sul giro sarà mostrato fisso sul display di SW4
- the track width: larghezza della pista che sarà considerata per qualsiasi punto GPS impostato

Reference speed: permette di selezionare il canale da utilizzare come velocità di riferimento tra quelli disponibili

Start Data Recording

- Condizioni Standard: il logger inizia a registrare quando il valore RPM è maggiore di 850 o la velocità è maggiore di 10 km/h
- Condizioni personalizzate (Custom): per impostare una o più condizione/i che attivino la registrazione. Impostando più condizioni è possibile decidere se esse debbano essere soddisfatte tutte (AII) o una sola (Any).



5.9 – Shift Lights ed allarmi

RaceStudio3 (64 bit) 3.50.81 - build venerdi 30 luglio 2021 16:40 🛜 🤷 🚔 *MI* * 🐲 🖻 🗗 🕻 🖆 🚽 -All SW4 - Sample [™] Save Save As Close Transmit Math Channels Status Variables Parameters Shift Lights and Alarms Trigger Commands Icons Manager Display 🛕 SmartyCam Stream CAN Output Channels Buttons ECU Stream CAN2 Stream CAN Expansions O Use for predictive time O Use as gear shift lights Gear Shift Li AII 8600 Activate Simulati LED1 LED2 LED3 LED4 1 EXT Left button 1 EXT Right but ton 1 6 Right but ton 2 7 2 Left button 2 Left paddleshift Right paddleshift 5 B Left button 3 Right but ton 3 4 Left button 4 Right but ton 4 G Left button 5 Right but ton 5 m Left clut ch Right clutch RotaryRight 🕦 Ø RotaryLeft + Add New Alarm still available alarms: 31

Per impostare le luci per il cambio marcia (shift lights – in alto) e gli Allarmi (in basso) di SW4.

Le luci per il cambio marcia di SW4 possono essere usate in questa funzione o come tempo sul giro previsto (predictive time). Uso per il cambio marcia (as gear Shift Lights): per usarle in questa funzione cliccare l'icona di impostazione evidenziata sotto ed impostare:

- Valore RPM che accende il singolo LED
- Modalità di sequenza dei LED abilitando l'opzione desiderata:
 - o un LED resta acceso se il suo valore di soglia è superato (a LED stays on if its threshold is exceeded)
 - un LED resta acceso fino a che un altro LED con soglia più alta si accende (a LED stays on until another LED with higher threshold turns on) o
- collegare le luci per il cambio marcia aLla marcia inserita abilitando la relativa casellina.
- Le Shift Light possono anche essere importate/esportate attraverso i tasti dedicati.







Uso per il tempo sul giro previsto. Cliccare l'icona di impostazione evidenziata in rosso nell'immagine sotto. In questo caso i colori dei LED sono fissati in:

- Verde se il tempo sul giro migliora rispetto al giro di riferimento
- Rosso se il tempo sul giro peggiora
- Rosso se li tempo sul gito peggiora

Il valore di soglia che accende un LED è personalizzabile. Ipotizzando un valore di 0.10 sec, se il tempo sul giro migliora di 0.30 sec rispetto al giro di riferimento, SW4 accenderà 3 LED verdi; se invece il tempo sul giro peggiora i LED si accenderanno rossi. Il colore del LED segue la performance del pilota quindi se il tempo parte peggiorando e poi migliora I LED si accende rosso sino a quando il tempo peggiora poi torna progressivamente indietro e riparte accendendosi verde.





Creare ed impostare gli allarmi di SW4

Per creare un nuovo allarme premere "Add New Alarm" ed appare il relativo pannello.

Recettudio2 (64 bit) 3.50.81 - build venerdi 30 luglio 2021 16:40 ★	
	ECU ECU
Aii stva - Sample	Alarm Settings – 🗆 X
Channels Buttons ECU Stream CAN Expansions Math Channels Status Variables Parameters S Image: Status Variables Use as gear shift lights Image: Status Variables Parameters S Channel for LED-bars Incremental Time per LED Image: Status Variables Image: Status Variables S +- Best Time 0.10 sec Image: Status Variables Image: Status Variables Image: Status Variables	Name Record values Sampling Frequency 10 Hz \$
Adhvate Simulation Left button 1 Left button 2 Left button 4 Left button 5 Left button 5 Left button 5 Left button 6 Right button 6 Left button 7 Left butt	Set status to ON when following condition is verified for at least 0 sec Set status to OFF when following condition is not verified for at least 0 sec Aways FALSE Add when active execute the following action(s) Alarm actions in SW4
T POUNEW Addition	Message Insert message text Untit: Image: condition no longer met Save Cancel



Nel pannello di impostazione "Alarm setting" si può aggiungere un'azione all'allarme utilizzando la parte inferiore del pannello evidenziata sotto.

🔄 Alarm Settings			×
Name			
Record values Sampling Frequency 10 Hz			
- Same condition for activation and deactivation			
Set status to ON when following condition is verified for at least 0 sec Set status to OFF when following condition is not verified for at least 0 sec			
Always FALSE	Add		
when active execute the following action(s)			
Alarm actions in SW4			
Message Insert message text			[+]
Until: condition no longer met			
	Save	Ca	ancel


Per impostare il nuovo allarme:

- Dare un nome all'allarme riempiendo la relativa casella in alto al pannello "Alarm Settings" e decidere se acquisirlo o meno e con quale frequenza
- Selezionare le condizioni di attivazione/disattivazione
- Per fissare le condizioni di attivazione dell'allarme cliccarvi e, come mostrato sotto, apparirà la finestra di dialogo "Condition" (condizioni); nell'esempio abbiamo deciso di usare la variabile di stato per attivare l'allarme
- Selezionare l'azione da eseguire riempiendo la parte inferiore della finestra di dialogo

Alarm Settings - C X	
Name Water	
Record values Sampling Frequency 10 Hz 💠	Condition X
	Always TRUE Always FALSE
Same condition for activation and deactivation	Ese ppu
- Same condition for activation and deactivation	
E Distinct conditions for activation and deactivation	TRUE after a time of 0 sec in which it is verified FALSE after a time of 0 sec in which it is no longer verified
	OK Cancel
Set status to ON when following condition is verified for at least 0 sec	
Set status to OFF when following condition is not verified for at least 0 sec	
Always FALSE Add	
	Select Channel - C X
	Source Channel
	EC11 Mater Temp
hen active execute the following action(s)	Call 2
Alarm actions in SW4	Lap Channels
Message Consert message text	GPS
Popup Message timed	AD Channels
	Buttons
Display Measure	Odometer
Popup Color msg timed	Internal
	Channel Exp.
	RIO 02a Exp.
LED 2	TC-HUB Exp.
	LCU-One CAN Exp.
LED 3	Status Variables
LED 4	
	OK Cancel
Until: Condition no longer met	
Cancel	
The device is turned off	
offentie device is turned on	Condition X
() a button is pushed	
PATA data is downloaded	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Water Temp 💠 🛻 equal to 💠 constant <table-cell> ON 💠</table-cell>
Alarm actions in SW4	TRUE after a time of 0 sec in which it is verified FALSE after a time of 0 sec in which it is no longer verified
ED 1 🗘 continuously 🗘 🧔 Red 🗘 [+	OK Cancel
continuously en Red	
slow blinking Amber	
fast blinking Green	
Yellow	
le Blue	
Magenta	
Jnili: Cyan	
White	



Quando tutte le condizioni sono state fissare premere "Save" e l'allarme viene aggiunto al layer "Shift Lights and Alarm". Attraverso l'icona di impostazioni a destra della riga dell'allarme è possibile editarlo o cancellarlo.

📴 RaceStudio3 (64 bit) 3.50.81 - build venerdì 30 luglio 2021 16:40		- 🗆 ×
* 🥸 🖅 🗗 🕄 🖆 🎿 🖘 🌍		🎙 🎅 🌻 🖨 🐠
All SW4 - Sample 34		
Save Save As Close Transmit		
Channels Buttons ECU Stream CAN2 Stream CAN Expansions Math Ch	aannels Status Variables Parameters Shift Lights and Alarms Trigger Commands Icons Manager Display 🛕 SmartyCam	Stream CAN Output
Use for predictive time	Use as gear shift lights	
Channel for LED-bars	Incremental Time per LED	
+- Best Time	0.10 sec 🔯 🔤 Alarm Settings	— U X
	Name	Water
Activate Simulation	Record values	Sampling Frequency 10 Hz
EXI Left button 1 LED1 LED2 Left button 2	LED3 LED4 EXI Right button 1 G Right button 2 G	
Left paddleshift	Right paddleshift Set status to ON when following condition is verified	for at least 0 sec
3 Left button 3	Right but ton 3 8 Set status to OFF when following condition is not verified	I for at least 0 sec
Left button 4	Right but ton 4 9	
S Left button 5	Right but ton 5 10	Add
Left clutch	Right clutch	
1 RotaryLeft	RotaryRight 1	
	when active execute the following action(s)	
F+ Add New Alarm still	I available alarms: 35	Alarm actions in SW4
Event Alarm	LED 1 Continuously	€ SRed € L+
	1	
priority 🖸 Match	Until: The condition no longer met	
▲		Save Cancel
	Edit Selected Alarm	
	Delete Selected Alarm	



5.10 – I Trigger Command

Un trigger command permette ad SW4 di eseguire un'azione specifica. Per impostare un trigger command si entri nel layer "Trigger Commands" e si prema il tasto "Add new command". Apparirà la corrispondente finestra di dialogo.

🔜 RaceStudio3 (64 bit) 3.50.81 - build venerdi 30 luglio 2021 16:40	- 🗆 X
* 🐲 🖅 🖻 🏎 👈 🍙	🔊 🛜 😤 🍰 🐠
All SW4 - Sample ≍	
Save As Close Transmit	
Channels Buttons ECU Stream CAN2 Stream CAN Expansions Math Channels Status Variables Parameters Shift Lights and Alarms Trigger Commands Icons Manager Display 🛦 Smarty	Cam Stream CAN Output
+ Add New Command still available alarms: 35	
	-
Tigger Command Settings - C X	
Name	
Action to execute in SW4 Next Display Page	
when following condition is welfard, for steast 0 sec	
Aways FALSE Add	
Save Cancel	
	1



La finestra offre diverse opzioni di trigger command che possono essere eseguite quando una o più condizioni si verificano. Immaginiamo che si voglia che SW4 mostri il richiamo dati alla fine della gara. Si decida innanzitutto l'**Azione** (action) da far eseguire a SW4, ovvero simulare la pressione del tasto "MEM": "Display Button Command -> Simulates "MEM" Button"

🕎 Trigger Command Settings						×
	Name Data Recall]			
Action to execute in SW4	Display Next Page					+
	Display Page Command		Disp	lay Next Page		
	Display Button Command	Simulates 'MENU / <<' Button	Disp	lay Previous Page		
	ResetAlarms Command +	Simulates '>>' Button	Goto	Page Number		
		Simulates "VIEW" Button				
Reset all alarms		Simulates 'MEM / OK' Button				
Reset alarms whose end condition is 'the	e device is turned off					
Reset alarms whose end condition is 'a b	putton is pushed"					
Reset alarms whose end condition is 'dat	ta is downloaded					
when tollowing condition is verified for a	at least 0 sec					
Always FALSE			Add			
				Save	Can	cel
				Caro	Can	



Una volta fissata l'azione da compiere dovrete decidere la condizione che l'attiva. In questo caso si vuole che il richiamo dati sia attivato quando la velocità (Speed) è inferiore a 50 kmh ed il valore RPM è inferiore a 800 per 5 seconds. Per impostarli:

- Premere un tasto nella finestra di dialogo ("Always FALSE" o "Add" nell'immagine sotto)
- Selezionare il canale da impostare come condizione "GPS -> GPS Speed" e premere OK
- Selezionare "Less than" ed inserire il valore della velocità GPS (50km/h nell'esempio)
- Stabilire l'intervallo di tempo per "TRUE" (vero) e "FALSE" (falso "5" secondi nell'esempio)
- Premere OK e la prima condizione viene impostata.

		🛃 Trigger Command Settings —
		Name
		Action to execute in SW4 Simulates MEM/OK Button
		when following condition is verified for at least 0 sec
Select Channel		
Source	Channel	Condition X
ECU	GPS Speed	Always TRUE Always FALSE
AN 2	Altitude	Left Clutch
ap Channels	Latitude	
SPS	Longitude	IRUE after a time of 5 sec in which it is verned FALSE after a time of 5 sec in which it is no longer verned
VD Channels	Sats Number	OK Cancel
Buttons	GPS PosAccuracy	
Odometer	GPS SpdAccuracy	
nternal		
Channel Exp.		
RIO 02a Exp.		↓ [●] greater than
C-HUB Exp.		te less than
CU-One CAN Exp.		🚺 between values
larms		•=- equal to
Status Variables		●≠- different from
	OK Cancel	
		Save Cancel



Premere "Add" per impostare la seconda condizione

- Selezionare il canale (channel) "ECU -> F88 RPM"
- Selezionare less than 800 RPM
- Impostare un time period di 5 secondi
- Premere "OK"
- decidere se tutte le condizioni debbano essere verificate ("AND" come nell'esempio) o se una solo di esse sia sufficiente ("ANY")
- Premere Save

Trigger Command Settings					×
	Name	Data Recall			
Action to execute in SW4	Simulates 'MEM /	OK' Button			ŧ
when following condition is verified for a	at least 0	sec			
GPS Speed less than	50 km/h (TRUE afte	r 5 sec; FALSE after 5 sec)	Add		
AND 🗢					
F88 RPM less than 80	0 rpm (TRUE after	5 sec; FALSE after 5 sec)	Add		
Add					
Add					
			Save	Cano	cel

Quando tutte le condizioni sono state fissate il Trigger command viene mostrato col nome nel layer come mostrato sotto. Passando col mouse su qualsiasi trigger command appaiono diversi tooltip mentre con l'icona di impostazione in fondo a destra della riga è possibile editare per modificare o cancellare il comando. Impostando più trigger command la freccia a sinistra della riga permette di spostarli cambiandone l'ordine di priorità.

📴 RaceStudio3 (64 bit) 3.50.81 - build venerdi 30 luglio 2021 16:40		– 🗆 X
* 🐲 🖅 🗗 🏎 🐇 🖘	🕈 🎅	🌻 🚔 <i>@</i>
All SW4 - Sample 🖄		
Save Save As Close Transmit		
Channels Buttons ECU Stream CAN2 Stream CAN Expansions Math Channels Status Variables Parameters Shift Lights and Alarms Trigger Commands Icons Manager Display 🛦 SmartlyCam Stream	CAN Output	
+ Add New Command still available alarms: 34		
Event Alarm		
Trascina un evento in alto per aumentame la priorità priorità priorità priorità priorita Data Recall Simulates MEM/OK Button 1. Edit Selected Alarm	1	
Delete Selected Alarm		
Evento abilitato Nome evento_"Data_Recall" Segnale in uscita attivato da evento Alarm goes off when: condition no longer met		



5.11 – Gestione icone (Icons Manager)

Le icone sono immagini che possono essere mostrate sul display di SW4 quando una condizione pre-fissata si verifica. Al momento esse sono normalmente posizionate nella parte bassa del display. Entrando nel layer "Icons Manager" per la prima volta appare la finestra di dialogo mostrata sotto. Race Studio 3 software offre un set predefinito di icone ed una serie di icone che possono essere colorate a piacere. È possibile anche aggiungere icone personalizzate.

Per configurare la prima icona premere il tasto "Select". Successivamente altre icone possono essere impostate premendo il tasto "Add New Icon".

RaceRudio3 (64 bit) 3.50.81 - build veneral 30 luglio 2021 16.40			-	
* 🐲 🖅 🗗 🏡 🚓 🖨	7	<u></u>	🧒 🗲	AIT
All SW4 - Sample 🏁				
Save SaveAs Close Transmit				
Channels Buttons ECU Stream CAN2 Stream CAN Expansions Math Channels Status Variables Parameters Shift Lights and Alarms Trigger Commands Icons Manager Display 🛦 SmartlyCam Stream	CAN O	utput		
Icon names Images				
Add New Icon Still available icons: 34 Preview Area				
Janage Icon				
Name [Ico_1				
Image Channel Conditions				
setect Left Clutch 🗘 🖉 greater than 🗘 % 00				
else show				
Selica				
Save Cancel				

Premendo "Select" o "add new Icon" la finestra di dialogo corrispondente appare. Essa è costituita da tre livelli:

- Coloring (per colorare le icone)
- Predefined che mostra le icone pre-impostate ed è possible selezionare quella che si desidera e
- Custom dove è possibile caricare le icone personalizzate



Di default esso mostra il layer "Coloring" ove tutte le icone sono bianche e se ne possono impostare i colori. Quando tutte le icone sono state selezionate premere "OK" in basso a destra della finestra di dialogo.



I colori disponibili vengono mostrati in un pannello e la finestra di dialogo mostrata sotto permette di scegliere il colore. È possibile scegliere un colore a standard o un o personalizzato come mostrato sotto a destra. Una volta selezionato il colore premere OK.

	Standard Custom
(20)	Colors: ↓ Select
	Hue: 92 Red: 19 New Saturation: 217 Green: 235 1
OK Can	Luminence: 128 Blue: 55 Current Current





Quando l'icona è impostata è necessario configurarne le modalità di funzionamento. Nell'esempio si è deciso di mostrare un'icona quando il controllo di trazione è disattivato. Per farlo:

- Premere "Channel box" ed appare il pannello "Select Channel
- Selezionare il canale opportuno ("ECU -> F88 TC SWITCH" nell'esempio e premere "OK")
- Impostare le condizioni di funzionamento ("Equal to 0" nell'esempio)
- Premere "Save"

🛐 RaceStudio3 (64 bit) 3.50.81 - build venerdi 30 luglio 2021 16:40			- 🗆 X
* 10 17 17 13 14 14 18 2			on an
			• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
All Stree Sample			
Observation Duritieren CAN Disservationen Unite Observation Observationen CAN Disservationen Unite Observation Observation		Triana Commente lassa Maragan Distant A. Constructor	
Channels Buttons ECU Stream CAN2 Stream CAN Expansions Main Channels Status Variab	es Parameters Shift Lights and Alarm	icons manager Display 🕰 SmartyCam S	Iream CAN Output
Icon names Images			
Add New Icon still available icons: 34		Preview Area	
	Select Channel		- 0 X
	Source	Channel	
📓 Manage Icon	×	channer	
Name TC OFF	ECU	F88 WHEEL SPIN	^
Image Channel Conditions	CAN 2	F88 ETOH CONT	
	Lap Channels	F88 VBATT	
	GPS	F88 GEAR VOLT	
select	A/D Channels	F88 FUEL CONS	
t strange	Buttons	F88 AFR 1	
7 between values	Odometer	F88 AFR 2	
	Internal	F88 ALS STATE	
	Channel Exp.	F88 ENG ENABLE	
Hydrosis Op to Down	RIO 02a Exp.	F88 CAL SWITCH	
y 2 interest Save	Cancel	F88 IC SWITCH	
	Alarma		
	Triager Commande	E00 KNK STATUS	
	Status Variables	v	v
			OK Cancel

Quando le icone sono state impostate un sommario è mostrato nel layer dedicato. Tutte le icone possono essere editate per modifica o cancellate.

🔄 RaceStudio3 (64 bit) 3.50.81 - build venerdi 30 luglio 2021 16:40			×
* 🥸 🕫 🕫 ዄ 🗉 🐇 😚 🖨		•) 후 🌻 😭 🐠
All SW4 - Sample 34			
Save Save As Close Transmit			
Channels Buttons ECU Stream CAN2 Stream CAN Expansions	Math Channels Status Variables Parameters Shi	ft Lights and Alarms 🛛 Trigger Commands 🛛 Icons Manager Display 🛕 SmartyCam Stream CAN	l Output
Icon names	Images		
TC OFF to switch	(s) 🖗	Name TC OFF tc switch	
	click here to EDIT this icon	Image Show when @ F88 TC SWITCH ↓ ↓ ♥ greater than ↓ # 0	
Add New Icon	still available icons: 34		



5.12 – Display

SW4 viene venduto con un display di default ma è possibile cambiarlo con il software Race Studio 3, che fornisce una grande varietà di display. SW4 supporta fino a 15 pagine display. Per impostarne uno entrare nei relativo layer, selezionare il display desiderato e premere "OK".





Normalmente i canali RPM e velocità (Speed) sono impostati di default come:

- RPM da ECU e
- GPS Speed da GPS; premendo il canale è possibile scegliere il canale velocità da utilizzare





Passando col mouse sul display il software evidenzia in rosso le caselle selezionate ed in azzurro la casella corrispondente nella tabella sotto il display. Per impostare qualsiasi campo cliccare sulla casella e selezionare il canale nel gruppo di canali come mostrato sotto. Potete anche cliccare e trascinare un canale nella tabella a sinistra della finestra.

RaceStudio3 (64 bit) 3.50.81 - build venerdi 30 luglio 2021 16:40			- 🗆 ×
* 🐲 🖻 🗗 🕄 🖆 🚢 😚 🖨		💡 🤶 😤	
All SW4 - Sample ³⁶			
Save Save As Close Transmit			
Channelle Buttere COU Stream CAU Stream CAU Streamaine Math Channelle Status (originalise Baramates	Chiff Lights and Marma Trigger Commande	Isona Managar Display A Smarth Cam Stream CAN Output	
Channels Buttons ECO Stream CANZ Stream CAN Expansions Main Channels Status variables Parameter:	Shint Lights and Alarms Trigger Commands	Cons Manager Display 🔼 SmartyCam Stream CAN Output	
	Page 1 Page 2	Add New Page	
	Channel Groups Channels	Digit Font	
	F011	MicrogrammaDBolExt ¢ 60]
INFO LINE		Position	
	Lan Channels Epo D SPEED		-
F88 RPM F88 RPM 🗘 rpm 18000 🗘	GPS F88 V SPEED	Mask Position (pixel values)	1
GPS Speed GPS Speed 🗘 km/h 240 🛊	A/D Channels F88 SPEED BI		1
>> channel not set <<	Buttons F88 SPEED FR	preview reset	1
>> channel not set <<	Odometer E88 SPEED FI		
>> channel not set <<	Internal E99 SPEED PD		
>> channel not set <<	Channel Evp EPPLONCACC		
>> channel not set <<	PIO 020 EVD		
>> channel not set <<			
>> channel not set <<	I CHI One CAN Eve		
	Noth Chappelo 599 ECT4		
	Alarms Y E88 ECT2	v	



Una volta selezionato il canale, a seconda del campo che si sta impostando è possibile configurare dimensioni e colore di tutti i font, posizione del testo, colore di sfondo e spessore del contorno come mostrato sotto.

DINOT-Bold	Digit Font
DINOT-Black	MicrogrammaDBolExt
DINOT-Medium	
MicrogrammaDBoIExt	
Basic Sans SF	MicrogrammaDBolExt 🗢 18
Basic Sans Heavy SF	Unit Font
AgencyFB Bold Wide	MicrogrammaDBolExt
Eurostilish	
HandelGothic	Position
Soviet Program	Alignment right 🗢
Raavi	loft
Zekton Free	ien
Prisoner SF	center
DejaVuSans BoldOblique	
MgOpen Modata BoldOblique	right
Impact	
Trebuchet MS	Mask Position (pixel values)
Arial Bold	backgi unset Outline unset 0
Bahnschrift SemiBold	
Arial	preview reset
Arial Narrow	
Steiner	
Evogria	Colors ×
EuropeExt	
EuropeExt Bold	Standard Custom
Expansiva	Colors: OK
Expansiva Bold	Cascal
Michroma	
Overpass	
EurostileExtended	Select
EurostileExtendedBlack	
	New
	Current

Ripetere l'operazione per tutti i campi e l'anteprima del display mostrerà l'aspetto di SW4.



L'immagine sotto mostra una pagina display configurata. Cliccando l'icona di impostazione è possibile darle un nome, modificarla o cancellarla.





5.13 – SmartyCam Stream

SW4 può essere collegato a SmartyCam di AiM per mostrare i dati desiderati sul video di SmartyCam video. Per impostare ogni canale:

- cliccarlo ed apparirà un pannello
- esso mostra tutti i canali e/o sensori che si adattino alla funzione selezionata
- in caso il canale o sensore desiderato non sia nella lista abilitare la casellina "Enable all channels for functions" e saranno mostrati tutti i canali/sensori

RaceStudio3 (64 bit) 3.50.81 - build venerdi 30 luglio 2021 16:40						_	
* 🐲 🕫 🖪 🕄 🖷 🚣 🄝 🚔				2	ê 🖗	0	am
					• •	ECO	
All Sive - Sample -							
Save Save As Close Transmit				-			
Channels Buttons ECU Stream CAN2 Stream CAN Expansions Math Channels	Status Variables Parameters	Shift Lights and Alarms Trigger Commands	Icons Manager Display SmartyCan	Stream CAN Output			
	Enable all channels for function	s					
	SmartyCam Function	Channel					
	Engine RPM	F88 RPM 🗘					
	Speed	GPS Speed	Select Channel			~	
	Gear	F88 GEAR	Source	Channel			
	Water Temp	F88 ECT1 \$	ECU	F88 FUEL CONS		^	
	Head Temp	TCHUB HEAD TEMP	CAN 2	F88 AFR 1			
	Exhaust Temp	F88 EGT1	Lap Channels	F88 AFR 2			
	Oil Temp	F88 EOT	GPS	F88 ALS STATE			
	Oil Press	F88 OIL P1	A/D Channels	F88 ENG ENABLE			
	Brake Press	Not Set 🗘	Buttons	F88 CAL SWITCH			
	Throttle Pos	F88 TPS1	Odometer	F88 TC SWITCH			
	Brake Pos	Not set 🗘	Internal	F88 PIT SWITCH			
	Clutch Pos	Not Set 🗘	Channel Exp.	F88 DBW STATUS			
	Steering Pos	F88 STEER ANGLE	RIO 02a Exp.	F88 KNK STATUS			
	Lambda	LCU-On Lambda	TC-HUB Exp.			~	
	Fuel Level	Not Set 🗘		OK	Cance	a l	
	Battery Voltage	Battery ‡					



5.14 – CAN Output

Nota: questa funzione è solo per utenti esperti. Il logger può trasmettere un flusso dati CAN che contiene i canali richiesti sia sul CAN1 che sul CAN2. Premendo "Add New Payload" appare questo pannello di avvertimento. Premere "Si" a seconda della lingua del vostro Sistema operativo (SI nell'esempio sotto). Trovate un esempio di questa funzione nel paragrafo 4.1.7.

AiM-Rac	e Studio 3	\times^{1}					
	Using custom CAN Output protocol is an advanced feature for expert users. Mistakes can lead to dangerous effects.						
AiM Tech srl will not be held responsible for any consequences that may result using custom CAN Output.							
	I acknowledge I have read and agree to these conditions.						
	I accept.						
		1					
	Sì No						



Per aggiungere un payload:

.

- premere "+Add new Payload" ed appare la finestra di dialogo "Set CAN Header details";
 - inserire ID CAN (hex), le opzioni disponibili sono:
 - 11 bits (normal address)
 - 29 bits (extended address)
- selezionare il numero Massimo di byte del payload (max bytes number DLC), le opzioni disponibili sono da 1 a 8 byte
- selezionare l'ordine dei byte a seconda del processore utilizzato, le opzioni disponibili sono:
 - Little endian per processore Intel
 - Big Endian per processore Motorola
- Impostare la frequenza di campionamento tra: 1,2, 5, 10 o 20 Hz





											v	• •	ECU	
e Save A	As Clo	ose Transmit												
Is Buttons EC	CU Stream C	AN2 Stream CAN E	xpansions Math	Channels Status Variabl	es Parameters	Shift Lights a	nd Alarms	Trigger Comman	ds Icons Manage	er Display SmartyCar	m Stream CAN Output			
Can 2														
	Bit Rate Pr	otocol (bit/s)	1 M bit/s	With the selected	ECU protocol frequenc	y must be set to 1 N	I bit/s and can	not be changed	N	lame				
	CA	N ID (hex)	Byte 0	Byte 1	Byte 2	Byt	e 3	Byte 4	Byte 5	Byte 6	Byte 7			
	✓ 0x0	1	сн≯	NO OUTPUT		LHP	F88 D	SPEED	сн►	-NO OUTPUT				
	+ Add	New Payload	1							Export	Import			
		Set CAN Reviewd Detail					7	Salast Channel						
		Set CAN Payload Details	, Num Bytes	2 hutes				Select Channel		Channel				
			Humbytes	2 5,105	•			Source		Channel				
			'F88	D SPEED' uses 1 decimals: set Mul	tiplier=10 to manage all o	ligits		ECU	^	F88 RPM	^			
		Use channel	F88 D SPEED) (km/h) 🛊	Multiplier (a)	1		CAN 2	_	F88 GEAR				
		Ŭ			Offset (b)	0		Lap Channels		F88 D SPEED				
								GPS	_	F88 V SPEED				
		O Use static value	0					A/D Channels		F88 SPEED RL				
								Buttons	_	F88 SPEED FR				
					otart			Odometer	_	F88 SPEED FL				
		O Use counter	step	0	end	0		Chonnol Eve		F88 SPEED RR				
						0		RIO 02a Exp.		FRELATACC				
								TC-HUB Exp		F88 TRBO SPD1				
					ок	Cancel			Ŷ	OK	Cancol			
										OK	Calicer			

Quando i canali sono stati impostati la configurazione è finita:

- premere "Save" sulla tastiera superiore della pagina ٠ •
 - premere "Transmit" per trasmettere la configurazione a SW4

Save	Save As	Close	Transmit



6 – Menu a display

Quando il tasto per entrare nel MENU del display di SW4 è stato configurato è possibile accedere alla navigazione dello stesso e appare questa pagina.



Le icone servono a:



Impostare data e ora



Ver. 00

Gestione piste SW4 e GPS di SW4

informazioni sistema

Impostare la retro-illuminazione







Richiamo dati



Gestione contatori SW4



24

6.1 – Impostare data ed ora



- impostare il formato ora: 12H o 24h; premere "CHANGE" per passare da un'opzione all'altra e "NEXT" per scorrere al formato Data
- impostare il formato data: MM/DD/YY o DD/MM/YY o YY/MM/DD; premere "CHANGE" per scorrere le opzioni
- "GPS Date Time Sync" è abilitato di default ("Enabled" immagine a sinistra sotto); questo significa che data ed ora possono venire dal Modulo GPS opzionale se collegato. Se non c'è alcun Modulo GPS o se si preferisce impostarla manualmente premere "CHANGE" per disabilitare la sincronizzazione
- Premere "NEXT" per iniziare ad impostare l'ora (image sotto a destra)

	Date Time		C		D	ate Time		C
P R E V	Time Format: Date Format	24H DD/MM/YYYY	H A N G E	P R E V	Time Format: Date Format		24H DD/MM/YYYY	HANGE
				F				
NEXT	13:07	30/07/2020	E X I T	NEXT	Hour	13:15		EXIT



SW4 entra in modalità manuale. Con riferimento alle immagini sotto:

- premere "NEXT" per iniziare ad impostare l'ora -> l'ora diventa selezionata (13 in rosso) -> premere "SELECT" e l'ora diventa editabile (13 su fondo rosso) -> Usa "DEC" e "INC" per impostare l'ora ->
- premere "DESEL" ed "INC" diventa "NEXT": premerlo per passare all'opzione minuto option: premere "SELECT ed impostare i minuti
- premere "DESEL" e poi "NEXT" e si torna indietro ad "Hour"; premere "CHANGE" ed "Hour" passa a "Date": premere "NEXT"
- impostare giorno, mese ed anno come si è impostata l'ora e premere "EXIT"; il sistema torna a "Time Format": premere "EXIT" per salvare ed uscire.







6.2 – Impostare la retro-illuminazione

Luminosità del display e dei LED sono regolabili in due modi, a seconda della luce catturata dal sensore dedicato integrato nel cruscotto

- AUTOMATIC: se la luce è maggiore rispetto ad una soglia impostata la luminosità si riduce; è possibile impostare l livelli di luminosità giorno e notte e livelli di soglia che fanno passare da modalità giorno a modalità notte (immagine sotto a sinistra)
- MANUAL: è possibile definire la luminosità del display e dei LED scegliendo tra questi valori: 20%, 40%, 60%, 80%, 100% (immagine sotto a destra).





Premere:

- "CHANGE" per passare da "Auto" a "Manual"
- "NEXT" per scorrere le voci
- "CHANGE" di nuovo per selezionare l'opzione desiderata
- "EXIT" per salvare ed uscire.



	BACKLI	GHT	C
P R	Night Vision	MANUAL	H A
E V			N G
			E
N E			E X
X T			ť



6.3 - Impostare il tempo sul giro (Lap time Modulo GPS09 necessario)



Per acquisire I tempi sul giro è necessario avere il modulo GPS09 opzionale. Una volta collegato è possibile decider quale tempo sul giro prendere come riferimento per calcolare il tempo sul giro previsto. Le opzioni disponibili sono:

- Miglior giro del test (Best Lap of Test)
- Miglior giro di oggi (Best Lap of Today)

Usare:

- "CHANGE" per cambiare le impostazioni
- "EXIT" per salvare ed uscire





6.4 – Gestire i contatori di SW4



SW4 è dotato di 4 odometri utente, etichettati User 1 – User 4, oltre ad un odometro di sistema non resettabile. Tutti gli odometri vengono mostrati anche sulla configurazione di Race Studio 3.

Ogni odometro può essere attivato/disattivato e/o resettato. Per gestire un odometro selezionarlo e premere "CHANGE". In questo modo si entra nella pagina di gestione contatori. Premere:

- "CHANGE" per cambiare lo status di un contatore
- "PREV" e "NEXT" per scorrere le opzioni
- "EXIT" per salvare ed uscire



		COUNTERS	S		
P R E V	Usr 1: Status:		01:15	102* Active	CHANG
Η	Usr 1:		01:15	102*	E
NEXT					E X I T



Premendo l'icona sopra appare la pagina GPS&TRACKS: premere "ENTER" per entrare nella pagina "Track Management". Le opzioni di menu sono:

- Modalità (Mode): AUTOMATIC (default) o MANUAL
- Tipo di lista (Track List Type): vicine (Nearest default: mostra solo le piste in un'area di 10 km), tutte (All Tracks) o personalizzate (Custom)
- La linea in basso

(75/1

- Avverte nel caso non ci siano piste sul dispositivo o nelle vicinanze 0
- Mostra "Tracks info" se in modalità Automatic (immagine sotto a sinistra) 0
- Permette la selezione della pista ("Track selection") se in modalità Manuale (immagine sotto a destra) 0

Usare:

- "CHANGE" per passare da un'opzione all'altra
- "PREV"/"NEXT" per scorrere le opzioni
- "EXIT" per salvare ed uscire



Quando in modalità "MANUAL", selezionando tutte le piste ("All tracks") è possibile impostare una pista anche da lontano. Per farlo:

- Scorrere il menu fino a "Track selection"
- Premere "ENTER" (immagine a sinistra sotto)
- Usare "PREV"/"NEXT" per scorrere le piste ed "ENTER" per selezionare la pista, che appare in basso alla pagina (immagine a destra) .

In modalità "AUTOMATIC" premendo entra il sistema mostra le piste che rileva in un raggio di 10 km se disponibili o "NO TRACKS FOUND YET" se nel raggio di 10 km non ce ne sono.







User Guide



6.6 – Informazioni di sistema



Premendo l'icona sopra appare la pagina "SYSTEM INFORMATION". Essa mostra:

- Nome del logger (SW4)
- Numero di serie (7700133)
- Versione di firmware (02.36.57)
- Versione di boot (02.24.00)
- Opzione Net Info; premendo "ENTER" appare la pagina "Net Info". Essa mostra tutti gli strumenti collegati con il relativo numero di serie e versione di firmware (rispettivamente 0926677 e 35.65.00).

	System Info				Net Info		
Logger Serial N.: Fw Version Boot Version Net Info		SW4 7700133 02.36.57 02.24.00	ENTER	gps		0926677	35.65.00
			E X I T				E X I T

Ain



User Guide

6.7 – Richiamo dati

Premendo l'icona sopra appare la pagina di richiamo dati. Essa mostra:

La pagina di oggi ("Today"). Premere "TESTS"

MAX RPM 10048		MAX SPE	MAX SPEED 282	
Lap	Best Laps	RPM	Km/h	
4	1:57:56	10048 5592	280 73	
11	1:57:94	10100 5450	277 70	
8	1:58:02	10300 5700	278 69	

TEST SESSIONS	
	E
21/08/2021: 3SC Var3	
21/08/2021: 3SC Var3	
20/08/2021: 3SC Var3	
20/08/2021: 3SC Var3	>
	1

	TO	DAY: 3SC Var3		
P R E V	02.02 PM 17 Laps B 1.57.56	12.02 AM 10 Laps B 1.50.46	10.43 AM 11 Laps B 1.54.14	ENTER
N E X T	09.52 AM 7 Laps B 1.55.56	09.02 AM 9 Laps B 1.53.46	7.39 AM 10 Laps B 1.55.16	B A C K



La seconda pagina è "Summary" che mostra tutti gli ultimi test con data ed ora. Selezionare l'ora che vedi e premi "ENTER".

La terza pagina è il sommario del giorno ("Day Summary") che mostra tutti i test in una casella con ora del test, numero di giri e miglior giro del test.

Selezionare il test da vedere e premere "ENTER".

Questa pagina è un sommario del test in forma di istogramma. Muovendo il cursore a destra e a sinistra vengono mostrati tutti i giri ed i rispettivi tempi.



7 – Gestire una pista su SW4 con RACE Studio 3

Con la funzione Track Manager di Race Studio 3 è possibile creare, cancellare e modificare le piste trasmesse e ricevute da SW4. Premere l'icona "Tracks".



La pagina principale è divisa in tre colonne; a **sinistra**:

- In alto, il filtro che permette di raggruppare le piste secondo criteri personalizzati; di default sono mostrate tutte le piste (filtro "All Tracks" in azzurro in alto a sinistra nell'immagine sotto).
 - In basso a sinistra gli strumenti collegati (nell'immagine, "SW4 ID 7700133")

La colonna **centrale** mostra:

- in alto una barra di ricerca veloce che permette di selezionare le piste che soddisfino criteri di ricerca personalizzati; premendo
 - "?" appare un tooltip che spiega i criteri di ricerca (evidenziata in rosso sotto), ovvero:
 - o long name è il nome scritto in grassetto nella casella della pista
 - o short name è il nome della pista mostrato sul display di SW4 e mostrato in alto a destra di ogni casella pista
 - o track city è il nome della città nella quale la pista è situata
 - tutte le piste incluse nel database di Race Studio 3.

La colonna a **Destra** mostra:

• il datasheet della pista sulla quale si sta passando col mouse.





Quando SW4 è collegato viene mostrato in basso a sinistra della pagina. Cliccandovi sopra le piste in esso contenute vengono mostrate nella colonna a destra della pagina.

🜁 RaceStudio3 (64 bit) 3.36.14												- 0	×
* 🍄 🖻 🔂 🖆 🚣 🕫 🖨											ê 🕹	ecu 🧭	UT)
[3] All Tracks (4818) [3] (4818)	N	ew I	Import Export	Receive	Transmit	Delete				Tracks			
	0	Search Box:					Track	Invalid FW	SW4 ID 7	700133			
Nations							Re	efresh	Delete	Delete All	Save All	Load S	Saved
Smart Collections							^			· · · · · ·		_	
Manual Collections			Unite	d States				0~				1	^
			EcoTrack Motor Co	mplex		EngTrack		M.C.	Adams Riversid	Motorsport Park e, CA, California, United States art Track Paved		AMP CA	
		all	Toa Baja, United State	es		LCOTTACK	20		540 1110				
	2984	<u> </u>) 1,04 km Race Track P	aved				S	Arizona	Motorsports Park East Track	A	MP East AZ	
			Ponce International Speedway Park (El Tuque) PonceVar2				29	ß	1,79 km	Race Track Paved			
	2985	\overline{a}	Ponce, United States 902 m Kart Track Pave	ed				00	Atlanta	Motorsports Park		AMP GA	
			Provide Disc Internetional Providence Collinso Co.					$\langle \rangle$	Dawson 1 97 km	ville, Georgia, United States			
			Salinas, United States	donal Speedy	way - Sannas S	p sannas	30		1,97 1411				
	2986		420 m Drag Strip Pave	ed					Atlanta Dawson	Motorsports Park - Karting ville, GA, Georgia, United States	A	MP Kart GA	
		\cap	Angels Motorsports	Park		Angels MP AL	31	ß	1,24 km	Kart Track Paved			.
	2987	\bigcirc	1/7 mi Oval Dirt	mileu States				ର୍ଣ	Arizona	Motorsports Park Main Track	AN	IP Main AZ	
			Atmore Dragway		A1	tmoreDrag Al	22		Litchfield 3.52 km	I Park, AZ, Arizona, United States Race Track Paved			
Connected Devices			Atmore, Alabama, Unit	ted States			52					User	J
🖼 SW4 ID 7700133 🕥	2988		217 m Drag Strip Pave	ed				Sa	Atlanta Dawson	Motorsports Park Main ville, Georgia, United States	AN	IP Main GA	
	1	\frown	Avenger Motor Spe	edway		Avenger AL	33	V	2,92 km	Race Track Paved			
	2989	\searrow	4/10 mi Oval Dirt	na, United State	es			\sim	Adams	Motorsport Park	AM	P Short CA	
						$ \rangle \rangle$	Riversid	e, California, United States					
		$\langle \rangle$	Woodland, Alabama, L	United States		Dancyonis AL	34		-122 III IX				1
	2990		1/6 mi Oval Dirt					/	Arizona Litchfield	Motorsports Park West Track Park, Arizona, United States	AN AN	IP West AZ	
		20	Barber Motorsports	Park		BMP Main AL	35	ß	1,82 km	Race Track Paved			
	2991	Jul -	Birmingnam, Alabama, 3,72 km Race Track P	aved					(*) This trac	K IS NEWER than what stored on PC			
Ŭ Trash		~					· 🗆	\frown	Atlanta	Motor Speedway		AMS GA	~

Le piste create dall'utente sono etichettate "User" e se la pista contenuta in SW4 è diversa da quella contenuta nel database AiM questo viene notificato come mostrato qui sopra.

Per caricare le piste su SW4 selezionarle nella colonna centrale e trascinarle nella colonna di destra:

- una barra di attesa verde appare in basso a sinistra della finestra sull'SW4 collegato
- quando l'operazione è terminate apparirà un pannello di conferma.

Connected I	Devices			
💭 SW4 ID	7700133		Cancel	
💭 SW4 ID	7700133		 • 	
	AiM-Race Studio 3	×		
	Track(s) has been successfully	transmitted		
		ОК		



٠

La tastiera sopra la colonna centrale permette di:

			-		
New	Import	Export	Receive	Transmit	Delete

- New: creare una nuova pista ("Custom"). Per creare una pista personalizzata:
 - o premere "New" e compilare il pannello che appare (è possibile anche inserire solo le coordinate del traguardo) o
 - o editare una pista esistente
 - o premere "Save"
 - Import: importare una o più piste contenute nello strumento o in un altro dispositivo esterno
- **Export**: esportare uno o più piste in una specifica cartella del PC o in un'altra periferica
- Receive: ricevere dallo strumento collegato le piste create dall'utente (se non è collegato alcuno strumento il tasto è disabilitato)
- Transmit: trasmettere una o più piste dal PC allo strumento collegato (se non è collegato alcuno strumento il tasto è disabilitato)
- Delete: cancellare una o più piste dal database di Studio 3

La tastiera sopra la colonna di destra permette di:



- Refresh: aggiornare la lista delle piste contenute nello strumento collegato
- Delete: cancellare una o più piste dalla memoria dello strumento
- Delete All: cancellare tutte le piste contenute nella memoria dello strumento
- Save all: salvare tutte le piste contenute nello strumento collegato; crea un file zip che può essere caricato su di uno strumento AiM
- Load Saved: caricare le piste precedentemente salvate nella memoria dello strumento

Il software viene costantemente aggiornato ed altre informazioni o funzionalità potrebbero essere disponibili a breve. Si controlli sul nostro sito.aim-sportline.com, area documentazione, sezione software, manuale "Track Manager"

66

User Guide

8 – ECU Driver builder

Se la ECU del veicolo non è inclusa nel software Race Studio 3 software è possibile creare un protocollo CAN utilizzando CAN Driver builder. Questa funzione di Race Studio è solo per utenti esperti come dal pannello che appare premendo il relativo tasto.

> Building custom CAN protocol is an advanced feature for expert users. Mistakes can lead to dangerous effects.

consequences that may result using custom CAN protocol. I acknowledge I have read and agree to these conditions.

Sì

No

AiM Tech srl will not be held responsible for any

È possibile aggiungere un nuovo produttore (Manufacturer) e/o modello di ECU. Per farlo:

I accept.

- premere "New" sulla tastiera centrale in alto .
- appare il pannello "New Custom CAN Protocol" .

AiM-Race Studio 3

- premere "Add Manufacturer" per aggiungere un produttore e apparirà il pannello "Custom Protocol Manufacturer Manager" •
- inserire il nome del produttore ("Custom" nell'esempio sotto) •
- premere "OK" •
- per aggiungere un nuovo modello di ECU Model per un produttore esistente selezionare il produttore e riempire la casella "Edit . new model name" (1).

	-					ECO
Custom CAN	New	Clone Import	t Export Delete Authorizations	Custom CA	N Protocols	
	Search E	Box:				
turers	Pw	Manufacturer Model	CAN Devic Bus Speec Note Date		DBC File	
Collections						
New Custom CAN Protocol		- 0 X				
Select a Manufacturer	Edit New Model Name					
None	^	0				
20						
ARACER						
ABIT	-					
ADAPTRONIC	-					
AEM						
AIM	CAN Device Type		Curtern Breteral Manufacturer Manager			
ALFAROMEO	ECU	\$	Custom Protocol Mandracturel Manager			
APRILIA	_		Custom Manufacturers	Current Manufacturer		
ARCTIC_CAT	_			Custom		
ASTON_MARTIN	CAN Bus Speed					
AUDI	1 Mbit/sec	•		Add Curre	ent Item	
AURION		•				
AUTRONIC				Remove Cu	rrent item	
BENTLEY	Use as Silent by Defa	ult		Empty Tt	helist	
BLACK_BOX						
DIAM	¥					
Add Manufacturer						
L				ок	Cancel	
	C	Cancel				I.
L						











Il software torna a "New Custom CAN Protocol":

- selezionare il produttore ECU precedentemente creato
- inserire il nome del modello nel pannello in alto a destra
- selezionare il tipo di strumento CAN; le opzioni disponibili sono:
 - o ECU
 - altri strumenti CAN (other CAN Devices)
- selezionare la velocità del CAN Bus; le opzioni disponibili sono:
 - o 125 Kbit/sec
 - o 250 Kbits/sec
 - o 500 Kbit/sec
 - 1 Mbit/sec
- se la rete include molteplici strumenti si suggerisce di abilitare la casella "Use as Silent by Default" (si veda il paragrafo 5.2 per infomrazioni relative a questa opzione)
- premere "OK" ed un driver CAN è stato aggiunto

RaceStudio3 (64 bit) 3.50.81 - build venerdi 30 luglio 2021 16:40												- [- ×
* 🐲 🖻 🕼 🖏 📥 📷 🖨										7	ê	ECU	am
All Custom CAN	New	Clone	Import	Export	Delete	Author	rizations		Custom (CAN Protocols			
	Search Box:												٩ ()
Manufacturers	Pw Ma	nufacturer	Model	CAN Dev	ic Bus Speec N	lote Dat	te	File		DBC File			
Manual Collections													
			📓 New Cr	ustom CAN Protoc	ol				– 🗆 ×]			
			Select a l	Manufacturer			Edit New Mod	el Name					
			ASTON_M	ARTIN		^	Custom						
			AUDI										
			AURION										
			AUTRONI	c									
			BENTLEY										
			BLACK_B	OX			CAN Device T	ype					
			BMW			_	ECU		\$				
			BUSCH	ATED									
			BRP	AIER		_							
			CARROT				CAN Bus Snor	ad					
			CATERHA	М			1 Mbillions		•				
			CHEVROL	.ET			TMDIUSEC		•				
			CITROEN										
			CORVETT	E			Use as S	Silent by Default					
			Custom				-						
			DALLADA			v							
				Add Mar	nufacturer								
								ок	Cancel				
Trash													

Per ulteriori informazioni relative a come impostare un nuovo Driver CAN si faccia riferimento al manuale CAN Driver builder scaricabile dal nostro sito www.aim-sportline.com, area documentazione sezione software/firmware.



9 – La finestra dello strumento

La finestra dello strumento viene mostrata cliccando sullo strumento in basso a sinistra della pagina del software.

SaceStudio3 (64 bit) 3.50.81 - build venerdi 30 luglio 2021 16:40			SW4 ID 7700133		_		-	o x
* 🍄 🕼 🕼 🖧 📥 \land 😭	Live Measures Download	Properties Settings 1	Tracks Counters Logo Firmware		?	(î.	ECU	(MIT)
Utilities Connected Devices	123 ‡≑ <mark>∞</mark> m∨ 1 2 3 4							í⊡ i∰ 5 6
😡 SW4 ID 7700133 👋			Master					^
Click to stop live measure stream from device	Left Clutch	2 %	LoggerTemp	46 C	Luminosity			0 %
2 Now sorted by channel type, click to change	Right Clutch	1 %	Battery	12.4 V				
Sort by Configuration			ECU channels					
Sort Alphabetically	ECU PPS	%	ECU USER06	#	ECU FUEL T			C
Sort by Channel Type	ECU SLIP ANG	%	ECU USER07	#	ECU GEAR BOX T			C
	ECU TPS	%	ECU USER08	#	ECU INT AIR T			C
3 Click to select a channel and perform its calibration	ECU ACC LONG	g	ECU BARO	bar	ECU LAMB T1			C
5 [Click to invoke logger START recording]	ECU ACC LAT	g	ECU BOOST	bar	ECU LAMB T2			C
6 Click to make my device blink	ECU IGN ANG1	deg	ECU CLUCH P	bar	ECU OIL T			C
	ECU SPARK ADV1	deg	ECU INJ P1	bar	ECU ENG T			C
	ECU SPARK ADV2	deg	ECU INJ P2	bar	ECU GEAR TIME		-	ms
	ECU SPARK ANG1	deg	ECU MAN AIR P	bar	ECU INJ TIME1		-	ms
	ECU SPARK ANG2	deg	ECU BRK P	bar	ECU INJ TIME2			ms
	ECU STEER POS	deg	ECU BRK P FL	bar	ECU ENG TORQ			- Nm
	ECU GYRO	deg/s	ECU BRK P FR	bar	ECU THRT VOLT			- mV
	ECU STEER SPD	deg/s	ECU BRK P RL	bar	ECU V BATT			- mV
	ECU IGN ANG2	#	ECU BRK P RR	bar	ECU FUEL LEV			1
	ECU LAMB1 ERR	#	ECU FUEL P	bar	ECU FUEL USE			

In alto alla sinistra ci sono 8 layer (riquadrati in rosso nell'immagine sopra) utilizzati per:

- Live Measures: controllare i canali dello strumento e forzare i valori online; I tasti della tastiera in alto sono utilizzati per:
 - mostrare le misure in tempo reale (start live measures 1)
 - ordinare la visualizzazione dei canali come preferito: come gestiti dal firmware (sort by configuration), in ordine alfabetico, per tipo di canale: saranno mostrati per strumento, poi per canale e poi per tipo di misura (**2**)
 - o auto-calibrare i sensori che lo necessitino (3)
 - \circ mostrare le misure in Mv (4)
 - o iniziare ad acquisire (5)
 - o fare lampeggiare i LED dello strumento (6); questo è il modo più facile per testare la comunicazione PC-logger
- **Download**: scaricare I dati contenuti in SW4
- **Properties**: dare un nome allo strumento ed inserire nome pilota e veicolo, numero del veicolo e tipo gara (generica o test qualifiche, warm up, race, test type)
- Settings:
 - Impostare la data
 - $\circ \quad \text{abilitare/disabilitare I' or a legale}$
 - $\circ \quad \text{impostare formato data ed ora} \\$
 - Tracks: gestire le piste contenute nella memoria dello strumento
- Counters: impostare/azzerare gli odometri dello strumento
- Logo: trasmettere/ricevere il logo che appare all'accensione; i formati di immagine supportati sono JPEG o BMP; si consiglia di utilizzare sempre le più recenti versioni di Windows™ (Windows8 o Windows10) le cui librerie grafiche sono più aggiornate
- Firmware: controllare o aggiornare il firmware di SW4.



9.1 - Forzare i valori online

La pagina dello strumento offre una funzione molto utile: online measure value forcing che permette all'utente di simulare uno o più valori di canali per testare icone, allarmi, uscita di potenza e comportamento dei cablaggi.

Con riferimento alla configurazione che abbiamo creato è possibile verificare se la variabile di stato Water Alarm funzioni.

- Le condizioni impostate (paragrafo 5.6) sono: Temperatura acqua maggiore di 100 +RPM maggiore di 2000. Per forzare questi valori: • passare col mouse sul valore da forzare e cliccare l'icona di impostazione
- appare un menu: selezionare l'opzione "Force Value" e compilare il pennello che appare
- cliccare "OK" ed il LED lampeggia con ritmo continuo come impostato nella configurazione dello strumento.

RaceStudio3 (64 bit) 3.50.81 - build venerdi 30 luglio 2021 16:40							-	□ ×
* 🏘 🕫 🕼 🖆 🚣 🕫 😝					(<u>،</u>	ecu	am
O Utilities O			SW4 IE	0 7700133				
	Live Measures Download F	Properties Settings T	racks Counters Logo F	irmware				• •
Connected Devices	123 💱 🥜 mV							• •
SW41D //00155			Ma	aster				<u>^</u>
	Left Clutch	1 %	LoggerTemp	39 C	Luminosity		0	0 %
	Right Clutch	1 %	Battery	12.7 V				
			ECU c	hannels				
	F88 ETOH CONT	%	F88 COOL PRESS	bar	F88 V SPEED		k	m/h
	F88 PPSA	%	F88 CRANK1 PR	bar	F88 BTMAX		-	C
	F88 PPSB	%	F88 GEAR PRESS	bar	F88 FUEL T		1	- C
	F88 WHEEL SPIN	%	F88 MAP1	bar	F88 ACT1		-	C
	F88 TPS1	%	F88 MAP2	bar	F88 ACT2		-	C
	F88 LONG ACC	g	F88 OVERBOOST	bar	F88 EGT1		-	C
	F88 LAT ACC	g	F88 FUEL PR1	bar	F88 EGT2		-	C
	F88 STEER ANGLE	deg	F88 FUEL PR2	bar	F88 EOT		-	C
	F88 TRBO SPD1	se value	×	bar	F88 ECT1		-	-c 🔯
	F88 TRBO SPD2 F88 EC	:T1	Insert forced values	bar	F88 ECT2	Switch	to F	
	F88 CAL SWITCH	32 bit	Float 105	bar	F88 GEAR VOLT	0 decin	nal places	
	F88 DBW STATUS		Step 0.1	bar	F88 VBATT	Force	Channel Valu	ie 🖓
	F88 ENG ENABLE			rpm	F88 FUEL CONS			1
	F88 KNK STATUS		OK Cancel	km/h	F88 AFR 1			A/F
	F88 PIT SWITCH	#	F88 SPEED FL	km/h	F88 AFR 2			A/F



Come mostrato nell'immagine sotto, quando i valori sono stati forzati vengono mostrati a destra della pagina riquadrati in rosso. Con l tasti laterali "+" e "-" è possibile cambiare i valori forzati.

RaceStudio3 (64 bit) 3.50.81 - build venerdi 30 luglio 2021 16:40							– 🗆 ×
* 🏘 🖻 🕼 🔂 🍝 📥 🕫 😝							🄊 🛜 😤 🔐 🐠
② Utilities				SW4 ID	7700133		
	Live Measures [ownload Properties	Settings Tracks	Counters Logo Fin	mware		• •
Connected Devices	123 💱 🥜	mV Stop Forcing					🖸 👛
🕞 SW4 ID 7700133 💊			ECU d	hannels			F88 ECT1 +
	F88 ETOH CO	%	F88 COOL PR	bar	F88 V SPEED	km/h	105.0 C
	F88 PPSA	%	F88 CRANK1	bar	F88 BTMAX	C	F88 RPM +
	F88 PPSB	%	F88 GEAR PR	bar	F88 FUEL T	C	2500 rpm
	F88 WHEEL S	%	F88 MAP1	bar	F88 ACT1	C	
	F88 TPS1	%	F88 MAP2	bar	F88 ACT2	C	
	F88 LONG ACC	g	F88 OVERBO	bar	F88 EGT1	C	
	F88 LAT ACC	g	F88 FUEL PR1	bar	F88 EGT2	C	
	F88 STEER A	deg	F88 FUEL PR2	bar	F88 EOT	C	
	F88 TRBO SP	deg/s	F88 OIL P1	bar	F88 ECT1	105.0 C	
	F88 TRBO SP	deg/s	F88 OIL P2	bar	F88 ECT2	C	
	F88 CAL SWIT	#	F88 OIL P3	bar	F88 GEAR VOLT	mV	
	F88 DBW STA	#	F88 OIL P4	bar	F88 VBATT	V	
	F88 ENG ENA	#	F88 RPM	2500 rpm	F88 FUEL CO	1	
	F88 KNK STA	#	F88 D SPEED	km/h	F88 AFR 1	A/F	
	F88 PIT SWIT	#	F88 SPEED FL	km/h	F88 AFR 2	A/F	
	F88 TC SWITCH	#	F88 SPEED FR	km/h	F88 GEAR	gear	
	F88 ALS STATE	#	F88 SPEED RL	km/h			
	F88 BARO PR	bar	F88 SPEED RR	km/h			v



10 – Scarico dati ed analisi

Quando la sessione di test è finita è possibile scaricare I dati acquisiti su di un PC. Collegare SW4 logger al PC col cavo USB e cliccarvi sopra in basso a sinistra della pagina del software. Una volta nella pagina dello strumento attivare il layer "Download". Esso mostra tutte le informazioni relative ai file contenuti nel logger: numero di giri, miglior giro, data/ora, dimensioni. Selezionare il/i file da scaricare e premere il tasto "Download".

Con l'icona di impostazione a destra in fondo alla pagina è possibile fondere sessioni dello stesso giorno, fondere tutte le sessioni, cambiare le impostazioni ed il formato del download cancellando tutti i dati di SW4.

RaceStudio3 (64 bit) 3.50.81 - build venerdi 30 luglio 2021 16:40						- 🗆 X
* 🥨 🕫 🚯 🖆 🎿 😚 🖨					<u></u>	? 🌪 😋 <i>መ</i>
🀲 All Configurations	Live Measures Download Proc	perties Settin	SW4 ID 7700133			
Devices (2)	Download Unhide Downloaded	Delete				Refresh List 🙆
Manual Collections						
		7		_		
		ago 29		,	Merge sessions of t	he same day
	\bigtriangledown	set 04	3SC Var3	1	verge all sessions	
			01:56	\$	Settings	
	1	3SC Var3	0	a_0008 F	Format Data Memo	ry
			01:19		1 *****	
	2	3SC Var3	0	a_0001.:	xrz 708.00 kB	
		mar 14	3SC Var3			
	\bigtriangledown	mar 20				
			mar 14 08:42		1 *	
	3	3SC Var3	0	a_0005.:	xrz 414.42 kB	
			mar 14 08:42		1	
	4	3SC Var3	0	a_0010.:	xrz 1.74 MB	
			mar 14 08:42		1 *	
Connected Devices		3SC Var3	() 	a_0003.	KIZ 414.52 KB	
🕞 SW4 ID 7700133		2PC Vor2	mar 14 08:40	0.0006	1	
	, ,	550 Var5	mar 14 08:40	a_0000.	1	
	7	3SC Var3	3	a 0000	VIZ 845 58 kB	
			mar 14 08:39	4_0000.	1	
	8	3SC Var3	(?)	a 0002.	xrz 198,47 kB	
	П	[mar 14 08:39		1	
	9	3SC Var3	3	a_0004.	xrz 200.08 kB	
			mar 14 08:39		1	
C Turk	10	3SC Var3	3	a_0007.	xrz 526.08 kB	

Dopo aver scaricato i dati premere l'icona Analysis () e si aprirà il software Race Studio Analysis 3 mostrando tutti i file disponibili per l'analisi. Cliccare due volte su quelli che si vogliono analizzare ed iniziare l'analisi.

Si faccia riferimento al manuale utente di Race Studio 3 Analysis, scaricabile gratuitamente da www.aim-sportline.com, area download, sezione software/firmware, per ulteriori informazioni sul suo funzionamento.


11 – Aggiornare il firmware



I nostri tecnici ed ingegneri lavorano costantemente per migliorare sia il firmware (l'applicazione che gestisce lo strumento) che il software (l'applicazione installata sul PC).

Ogni volta che una nuova versione di firmware e/o software è disponibile l'icona mostrata sopra appare con una freccia (altrimenti appare solo la nuvola). Esse sono identificate dall'etichetta rossa "NEW".

Cliccare e scaricare l'applicazione.

E RaceStudio3 (64 bit) 3.50.81 - build veneral 30 luglio 2021 1640 — 🗸							
* 🏘 🖅 🖅 🖧 🖆 🚣 😚 🖨					🔊 🔶 🥳	ECU 💷	
Connected Devices	Dow	nload	Noad Install SW Export Import Update Device				
💮 SW4 ID 7700133		\checkmark	Name	On the web	Downloaded	Info	
	Soft	ware	- Installed version: 'RaceStudio3 (64 bit) 3.50.81 - build venerdi 30 luglio 2021 16:40'				
			RaceStudio3 (64 bit)	3.50.81	3.50.81		
	NEW	•	SmartyCam HD	01.04.44	01.04.42		
			MX2E	02.32.79	02.32.79		
			MXG 1.2	02.36.65	02.36.65		
			MXG 1.2 Strada	02.36.65	02.36.65		
			МХК10	02.28.43	02.28.43		
			MXK10(11-15)	02.28.43	02.28.43		
			MXP	02.36.65	02.36.65		
			MXP Strada	02.36.65	02.36.65		
			MXS 1.2	02.36.65	02.36.65		
			MXS 1.2 Strada	02.36.65	02.36.65		
			MX UTV	02.32.40	02.36.18		
	NEW	•	MXm	02.36.71	02.36.65		
			MXsI	02.36.65	02.36.65		
			MyChron5-660	02.36.55	02.36.55		
	NEW	•	MyChron5S	02.36.71	02.36.55		
			PDM32	02.36.51	02.36.51		
			PDM08	02.36.51	02.36.51		
			Solo 2	02.36.65	02.36.65		
			Solo 2 DL	02.36.65	02.36.65	Ē	
	NEW		SW4	02.36.66	02.36.71		



12 – Specifiche e disegni technici

•	Dimensioni display TFT	4.3″ TFT (SW4 270 e SW4280)
		5″ TFT (SW4 320 e SW4 350)
•	Risoluzione	800x480 pixel
•	Contrasto	800:1
•	Luminosità	800cd/m2 – 1,100 Lumen (SW4 270 e SW4280)
		800cd/m2 – 1,200 Lumen (SW4 320 e SW4 350)
•	Sensore di luce ambientale	SI
•	lcone di allarme configurabili	SI
•	Shift lights	8 LED RGB configurabili
•	LED di allarme RGB	4 configurabili
•	Connessioni CAN	3
٠	Collegamento ECU via CAN	SI
•	Memoria interna	4 GB
٠	Scocca	Alluminio anodizzata
٠	Tasti	10 con retro-illuminazione RGB
•	Rotary	3 con retro-illuminazione RGB
٠	Connettore	22 pin Autosport Deutsch maschio
•	Dimensioni in mm	270x183.5x42.6 (SW4 270)
		280x183.5x42.6 (SW4280)
		320X183.5X42.5 (SW4 320)
		350x183.5x45.5 (SW4 350)
٠	Peso	2400 g (SW4 270)
		2400 g (SW4 280)
		2600 g (SW4 .320)
		2600 g (SW4 350)
	-	500 4
•	Consumo	500 mA
•	Impermeabilità	IP 65



SW4 270 Dimensioni in mm [pollici]



SW4 280 Dimensioni in mm [pollici]









SW4 320 Dimensioni in mm [pollici]



SW4 350 Dimensioni in mm [pollici]





Pinout SW4



Tutti gli altri tasti e rotary vanno sul CAN Bus