

Mostrare il valore lambda su SmartyCam HD

Domanda:

Come posso mostrare il valore lambda negli overlay della mia SmartyCam HD?

Risposta:

Per consentire la visualizzazione del valore lambda basta scegliere l'overlay "dgt" in calce alla pagina principale della configurazione della SmartyCam (v. riquadro rosso).

💌 RaceStudio3 3.16.00				
🗶 🚣 🏍 🍄 😘 🖽 🖆 谷			(((•	8
All SmartyCam HD 01 [≫]				
	Background	Save Close		
	Set Map & Logos			
	Set 1 Set 2 Set	3 Set 4 Set 5 5	Set 6 Set 7 Set 8	Set 9 Dasl ()
		1.0 1.7		THROTTLE
	multi	acc	acc short	throttle bar
	BRAKE		TEMP 35 °C	8 01:15.55 5 01:01.00 B
	brake bar	generic bar	temp bar	BestLapNumTime
	LAP: 8 1:05.15	8500 HFM	215 km/h	Geor 4
	LapNumTime dgt	rpm dgt	speed dgt	gear dgt
	(170° 54' 39" W	89° 33' 50" N	02:55:15 am 15/07/2010	15/07/2010
	lon dat	lat dot	DateTime dot	date dot
	02:55:15 am	TEXT	TEXT	PEAT
	time dgt	s label	m label	I label
	2.45	12.456		
	short dgt	long dgt		



Espansioni

Selezionare l'overlay "dgt" e trascinarlo nella posizione desiderata.

Per assegnare a quell'overlay i valori di lambda bisogna aprire il menu a tendina - cliccando su Battery Voltage – e scegliere "Lambda". Terminata l'operazione, cliccare "Transmit" e la configurazione verrà trasmessa alla telecamera.

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			Battery Voltage Brake Pos Brake Press Clutch Pos Evaluet Torop	
12.456 Function	Unit	Scale	Fuel Level Head Temp	
		1	Lateral Accel Inline Accel Oil Press Oil Temp Execut	
			Speed Engine RPM Steering Pos Throttle Pos Water Temp	