

Funzioni Lap

## Visualizzazione dei tempi sul giro

---

### **Domanda:**

Come sono visualizzabili i tempi sul giro su MyChron5?

### **Risposta:**

Quando si trova in Impostazioni Display ("MENU" -> "Impostazioni Sistema" -> "Impostazioni Display"), l'utente può scegliere tra i due formati e può impostare per quanto tempo visualizzare i tempi:

#### **Formato Tempo Giro:**

- Statico: Tempo sul giro statico; cambia ad ogni passaggio sulla start/finish line, rimane fisso fino al passaggio successivo.
- Tempo attuale: Tempo sul giro dinamico; quando si verifica un passaggio sul traguardo, rimane visibile per un lasso di tempo a discrezione dell'utente. Quando scade questo tempo, il dispositivo ricomincia a calcolare, partendo dal numero di secondi impostati dall'utente.
- Predittivo: ogni 50 metri, a seconda della velocità del veicolo, MyChron5 esegue un calcolo del tempo al momento del passaggio sul traguardo.
- +/- Migliore: mostra la differenza dal Best Time registrato in quella stessa sessione. Quando il Best Time è migliorato, si verifica un auto aggiornamento e la differenza appare sullo schermo.

#### **Formato Intertempo:**

- Attuale: tempo per uno specifico settore.
- +/- Migliore: l'intervallo del settore corrente, comparato al miglior tempo per quello stesso settore nella stessa sessione – non sempre è correlato al miglior giro.

Nota: Se non sono impostati intertempi, il secondo formato non è visualizzato.

#### **Visualizzaz. Tempo Giro:**

Quando si sceglie per quanto tempo mostrare i tempi acquisiti si tenga presente che questa scelta si applica sia alla visualizzazione del tempo sul giro sia a quella dell'intertempo. Se i tempi impostati sono troppo alti – superiori a 7-10 secondi – l'intertempo si sovrappone al tempo predittivo del giro o all'indicazione di +/- Migliore.